

FOTORÁMEČEK WIFI, IPS DISPLEJ M10R2



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis



Displej: dotykový 10,1" IPS displej

Napájení: zapojte napájecí adaptér, poté stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 5 s (dokud se displej nerozsvítí). Poté stiskněte opět tlačítko po dobu 3 s a provedte reboot nebo zařízení vypněte. Krátce stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a přejděte do režimu spánku

Reset: stiskněte a resetujte zařízení

USB-C: spojte zařízení s počítačem, Mac, iPad a přesunujte obsah

Mikro SD karta: vložte maximálně 128 GB paměťovou kartu

Obsah balení

Fotorámeček, nabíječka, stojan, manuál

Použití – start zařízení

1. Vložte napájecí kabel a adaptér zapojte do zdroje napájení.
2. Pomocí tlačítka zapnout/vypnout zařízení zapněte.
3. Vyčkejte, dokud se zařízení nenastartuje.
4. Vyberte požadovaný jazyk.

Bezdrátové spojení

1. Nastavte spojení s wifi.
2. Během přehrávání fotografií, stiskněte na jakékoli místo na displeji a zobrazte ovládací panel.
3. Vstupte do nastavení.
4. Vyberte Wifi.
5. Stiskněte na Use wifi a aktivujte funkci.
6. Ze seznamu vyberte požadovanou wifi.
7. Vložte heslo a stiskněte OK.
8. Zařízení se poté automaticky připojí k wifi.

Nastavení aplikace

V internetovém obchodě Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS) vyhledejte, stáhněte a nainstalujte aplikaci BiuFrame.

Vytvoření účtu

1. Otevřete aplikaci.
2. Stiskněte na Sign in a proveďte registraci.
3. Stiskněte na obrázek avatara a upravte (přidejte fotografii z alba nebo si vytvořte fotografii).
4. Vyplňte email, heslo, jméno atd. Vyplňte prosím reálné vaše jméno a aktivní email. Pokud heslo zapomenete, je nutné jej resetovat a zadat nové.
5. Přečtěte si upozornění, daný obsah a souhlasy. Dejte souhlas.

6. Stiskněte na Sign up a ukončete registraci.

7. Email a heslo si zapamatujte pro další přihlášení k účtu. Pokud potřebujete vytvořit nový účet, vytvořte nový účet pod níže uvedeného postupu.

Přihlášení

1. Vložte email a heslo a přihlaste se. Pokud jste k přihlášení použili jiné zařízení, dojde k automatickému odhlášení na předchozím zařízení.
2. Po úspěšném přihlášení dojde k automatickému vstupu do rozhraní.

Zapomenuté heslo

1. Stiskněte na Forget Password.
2. Vstupte do mailu a postupujte podle pokynů.
3. Zařízení pošle upozornění na váš email. Resetujte si heslo.
4. Překontrolujte váš email a obdržte nové heslo. Potvrďte přijetí nového hesla.
5. Klikněte na link v mailu.
6. Vložte nové heslo a vstupte do rozhraní.
7. Stiskněte tlačítko Submit.

Přidání zařízení

1. Stiskněte AddFrame a vstupte do rozhraní fotorámečku. Po úspěšném přihlášení, pokud nepřipojíte rámeček, aplikace automaticky otevře rozhraní přidání zařízení a navede vás v dalších krocích.
2. Vstupte do Frame ID a zařízení pojmenujte. Frame ID je 10 místní kód. Po aktivaci zařízení, kód naleznete na poslední stránce průvodce. Po aktivaci, postupujte krok po kroku: Settings=Friends, Frame ID bude zobrazeno poté níže.
3. Stiskněte tlačítko OK a ukončete přidání. Pokud přidání selže, ověřte si, že jste vložili správné FrameID.

Posílání fotografií

Po úspěšném přidání zařízení, zařízení bude zobrazeno na hlavní stránce. Stiskněte Add Photos.

1. Stiskněte tlačítko Add Photos.

2. Vyberte požadované video nebo fotografie.

Poznámka: jsou podporována pouze videa 15 s a delší, aplikace vás navede, která videa jsou podporována.

3. Stiskněte tlačítko Send.

4. Označení klíčových oblastí fotografie. Funkce slouží k označení vhodných míst na fotce. V aplikaci si určete požadované místo. Lze nastavit i na rotující fotku.

Poznámka: Funkce složí pouze k určení požadovaného místa. Funkce neovlivňuje zdrojové data fotografie.

5. Stiskněte tlačítko Send a okamžitě pošlete fotografii.

6. Fotografie bude poté poslána.

7. Poslání všech požadovaných fotek. Ihned po poslání, na zařízení bude možné ihned fotky zobrazit.

Poznámka: pokud se fotografie nezobrazí, ujistěte se, že je zařízení spojeno s wifi a že je spojení stabilní. Pokud se během 48 h fotografie nezobrazí, pošlete fotografii znova.

a. Lze poslat hromadně až 20 fotografií.

b. Aplikace BluFrame bezplatně poskytuje pouze 5 GB dat. Pokud se vám zobrazí hláška o vyčerpání limitu, kontaktujte podporu na zcyge_support@163.com (podpora navýší limit až na 3000 fotografií).

Nastavení zařízení

1. Pozvěte přátele.

Po přidání zařízení, lze pozvat přátele a rodinu. Pošlete rodině a přátelům prostřednictvím emailu link.

a. Stiskněte tlačítko Invite Friends.

b. Zvolte zařízení, které má být sdíleno.

c. Pozvěte přátele prostřednictvím mailu. Lze poslat hromadný email, mailové adresy oddělte čárkou. Stiskněte Send a mail odešlete.

Poznámka: Rodina a přátele poté v obdržéném emailu stisknou Accept Invitation.

d. Vraťte se zpět do aplikace a odsouhlaste přijetí.

e. Poté bude sdílení úspěšné.

f. Rodina a přátelé poté mohou posílat fotografie. Jeden email je limitován velikostí 20 MB.

g. Pozvání přátel pomocí kopírování odkazu.

Po stisknutí tlačítka se automaticky zobrazí odkaz na sdílení. Sdílejte odkaz s přáteli.

2. Pojmenujte zařízení. Stiskněte Rename a přejmenujte zařízení.

3. Odstranění fotografie. Stiskněte tlačítko Remove a odstraňte fotografii.

4. Editace jména.

a. Na hlavní stránce, stiskněte ikonu avatara v pravém horním rohu.

b. V menu vyberte Rename.

c. Změňte jméno i příjmení.

d. Stiskněte OK a uložte změnu.

5. Změna hesla.

a. Na hlavní stránce, stiskněte ikonu avatara v pravém horním rohu.

b. Vyberte Password v dolní části menu.

c. Vyplňte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.

d. Stiskněte OK a uložte změnu.

Nastavení fotografií

1. Během prohlížení fotografií nebo přehrávání videa, klepněte na displej a zobrazte hlavní panel.

2. Stiskněte ikonu Alba a vstupte do alba.

3. Kategorie Alba.

Fotografie: obsahuje všechny nahrané fotografie (+ USB flash, SD karta)

Fotografie přátel: obsahuje všechny fotografie sdílené s přáteli a vlastní poslané.

Video: obsahuje všechna videa v zařízení

Oblíbené: vybrané oblíbené videa a fotografie

Skryté: vybrané skryté videa a fotografie

SD karta: obsahuje všechny fotografie a videa na externí SD kartě, obsah je zobrazen pouze po vložení SD karty do zařízení.

4. Vstupte do Alba, v pravém horním rohu stiskněte symbol „dvě fajfky“.

5. Po stisknutí vyberte požadované fotografie nebo videa.

6. Stiskněte na Delete, Export nebo Play a změňte vybrané fotografie.

Mazání: po stisknutí, smažte vybrané fotografie nebo videa, smazaný obsah nelze vrátit zpět. Mažte vybrané soubory s rozvahou

Export: po vybrání, fotografie lze exportovat z úložiště na SD kartu

Přehrávání: po výběru, prohlížejte vybrané fotografie

Nastavení efektu prohlížení (slideshow)

1. Klepněte na jakékoliv místo na displeji a zobrazte hlavní panel.

2. Vstupte do nastavení.

3. Vyberte Slideshow.

4. Nastavte uvedené parametry.

Reset do továrního nastavení

1. Během prohlížení fotografií nebo přehrávání videa, klepněte na displej a zobrazte hlavní panel.

2. Stiskněte tlačítko nastavení a vstupte do nastavení.

3. Vyberte About.

4. Vyberte Reset factory. Poznámka: Po vybrání, všechna osobní data, nastavení, fotografie a videa budou ztracena. Data nelze již opět obnovit.

BiuFrame X

1. Originální funkce fotografie: statické zobrazení obrazu.

2. Funkce přiblížení: lze přiblížit požadovanou oblast.

3. Puzzle přehrávací režim: pomocí AI dojde ke sjednocení příbuzných fotografií. Poznámka: 2 fotografie + 1 video nebo 3 fotografie.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

FOTORAHMEN

WLAN, IPS-Display

M10R2



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Beschreibung



Display: 10,1" IPS-Touchscreen-Display

Stromversorgung: Stecken Sie das Netzteil ein und drücken Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste für 5 Sekunden (bis das Display aufleuchtet). Drücken Sie anschließend die Taste erneut für 3 Sekunden und starten Sie das Gerät neu oder schalten Sie es aus. Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um in den Ruhemodus zu wechseln

Zurücksetzen: Drücken, um das Gerät zurückzusetzen

USB-C: Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem PC, Mac, iPad und übertragen Sie Inhalte

Micro SD-Karte: Legen Sie eine Speicherkarte mit maximal 128 GB ein

Packungsinhalt

Bilderrahmen, Ladegerät, Ständer, Handbuch

Verwenden – Gerät starten

1. Stecken Sie das Netzkabel ein und schließen Sie den Adapter an eine Stromquelle an.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ein.
3. Warten Sie, bis das Gerät hochfährt.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Drahtlose Verbindung

1. Richten Sie eine WLAN-Verbindung ein.
2. Berühren Sie während der Fotowiedergabe eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das Bedienfeld anzuzeigen.
3. Einstellungen eingeben.
4. Wählen Sie WLAN.
5. Tippen Sie auf WLAN verwenden und aktivieren Sie die Funktion.
6. Wählen Sie das gewünschte WLAN aus der Liste aus.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie OK.
8. Das Gerät stellt dann automatisch eine Verbindung zum WLAN her.

App-Einstellungen Suchen,

laden und installieren Sie die BiuFrame-App im Google Play Store (Android) oder Apple Store (iOS).

Ein Konto erstellen

1. Öffnen Sie die App.
2. Klicken Sie auf „Anmelden und registrieren“.
3. Drücken Sie auf das Avatarbild und bearbeiten Sie es (fügen Sie ein Foto aus dem Album hinzu oder machen Sie ein Foto).
4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort, Ihren Namen usw. ein. Bitte geben Sie Ihren richtigen Namen und Ihre aktive E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie es zurücksetzen und ein neues eingeben.
5. Lesen Sie die Hinweise, gegebenen Inhalte und Einwilligungen. Geben Sie Ihre Zustimmung.

6. Klicken Sie auf „Anmelden“ und schließen Sie die Registrierung ab.

7. Merken Sie sich Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für zukünftige Kontoanmeldungen. Wenn Sie ein neues Konto erstellen müssen, erstellen Sie mit den folgenden Schritten ein neues Konto.

Anmelden 1.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an. Wenn Sie sich mit einem anderen Gerät angemeldet haben, werden Sie auf dem vorherigen Gerät automatisch abgemeldet.

2. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie automatisch in die Benutzeroberfläche.

Passwort vergessen

1. Tippen Sie auf „Passwort vergessen“.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und folgen Sie den Anweisungen.
3. Das Gerät sendet eine Benachrichtigung an Ihre E-Mail-Adresse. Setzen Sie Ihr Passwort zurück.
4. Überprüfen Sie Ihre E-Mails und erhalten Sie ein neues Passwort. Bestätigen Sie die Annahme des neuen Passworts.
5. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail.
6. Geben Sie das neue Passwort ein und rufen Sie die Schnittstelle auf.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“.

Hinzufügen eines Geräts

1. Drücken Sie AddFrame, um die Bilderrahmenoberfläche aufzurufen. Wenn Sie den Rahmen nach erfolgreicher Anmeldung nicht verbinden, öffnet die App automatisch die Schnittstelle zum Hinzufügen des Geräts und führt Sie durch die nächsten Schritte.
2. Geben Sie die Frame-ID ein und benennen Sie das Gerät. Die Frame-ID ist ein 10-stelliger lokaler Code. Nach der Aktivierung des Geräts finden Sie den Code auf der letzten Seite der Anleitung. Führen Sie nach der Aktivierung die folgenden Schritte aus: Einstellungen = Freunde, Frame-ID wird unten angezeigt.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um das Hinzufügen abzuschließen. Wenn das Hinzufügen fehlschlägt, überprüfen Sie, ob Sie die richtige FrameID eingegeben haben.

Senden von Fotos

Nach dem erfolgreichen Hinzufügen des Geräts wird das Gerät auf der Hauptseite angezeigt.
Drücken Sie „Fotos hinzufügen“.

1. Drücken Sie die Schaltfläche „Fotos hinzufügen“.

2. Wählen Sie das gewünschte Video oder Foto aus.

Hinweis: Es werden nur Videos mit einer Dauer von 15 Sekunden und mehr unterstützt. Die App zeigt Ihnen an, welche Videos unterstützt werden.

3. Drücken Sie die Schaltfläche Senden.

4. Markieren Sie wichtige Bereiche des Fotos. Die Funktion dient dazu, geeignete Stellen im Foto zu markieren. Geben Sie in der Anwendung den gewünschten Ort an. Kann auch auf rotierendes Foto eingestellt werden.

Hinweis: Die Funktion klappt nur zum Angeben des gewünschten Ortes. Die Funktion hat keinen Einfluss auf die Quelldaten des Fotos.

5. Drücken Sie die Schaltfläche „Senden“, um das Foto sofort zu senden.

6. Anschließend wird das Foto versendet.

7. Senden aller angeforderten Fotos. Unmittelbar nach dem Senden sind die Fotos sofort auf dem Gerät sichtbar.

Hinweis: Wenn das Foto nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Gerät mit WLAN verbunden ist und die Verbindung stabil ist. Wenn das Foto nicht innerhalb von 48 Stunden erscheint, senden Sie es bitte erneut. Und. Bis zu 20 Fotos können gleichzeitig gesendet werden.

B. Die BluFrame-App stellt nur 5 GB Daten kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie eine Meldung sehen, dass das Limit erschöpft ist, wenden Sie sich an den Support unter zcyge_support@163.com (Der Support erhöht das Limit auf bis zu 3000 Fotos).

Geräteeinstellungen

1. Laden Sie Freunde ein.

Nachdem Sie ein Gerät hinzugefügt haben, können Sie Freunde und Familie einladen. Senden Sie einen Link per E-Mail an Familie und Freunde. Und. Drücken Sie die Schaltfläche „Freunde einladen“.

B. Wählen Sie das Gerät aus, das freigegeben werden soll.

C. Laden Sie Freunde per E-Mail ein. Sie können eine Massen-E-Mail senden. Trennen Sie die E-Mail-Adressen durch ein Komma. Drücken Sie Senden, um die E-Mail zu senden.

Hinweis: Familie und Freunde klicken dann in der E-Mail, die sie erhalten, auf „Einladung annehmen“.

D. Gehen Sie zurück zur Bewerbung und bestätigen Sie die Annahme.

E. Dann ist die Freigabe erfolgreich.

f. Familie und Freunde können dann Fotos senden. Die Größe einer E-Mail ist auf 20 MB begrenzt.

G. Freunde einladen, indem Sie einen Link kopieren.

Nach dem Drücken der Schaltfläche wird automatisch ein Freigabelink angezeigt. Teilen Sie den Link mit Freunden.

2. Geben Sie dem Gerät einen Namen. Drücken Sie „Umbenennen“, um das Gerät umzubenennen.

3. Löschen eines Fotos. Drücken Sie die Schaltfläche „Entfernen“, um das Foto zu löschen.

4. Namen bearbeiten. Und.

Drücken Sie auf der Hauptseite auf das Avatar-Symbol in der oberen rechten Ecke.

B. Wählen Sie im Menü die Option „Umbenennen“ aus.

C. Ändern Sie Ihren Vor- und Nachnamen.

D. Drücken Sie OK, um die Änderung zu speichern.

5. Passwort ändern.

Und. Drücken Sie auf der Hauptseite auf das Avatar-Symbol in der oberen rechten Ecke. B. Wählen Sie unten im Menü „Passwort“ aus.

C. Geben Sie das alte Passwort und das neue Passwort ein und bestätigen Sie das neue Passwort.

d. Drücken Sie OK, um die Änderung zu speichern.

Fotoeinstellungen

1. Tippen Sie beim Anzeigen von Fotos oder Abspielen von Videos auf den Bildschirm, um das Hauptfenster anzuzeigen.

2. Drücken Sie auf das Albumsymbol, um das Album aufzurufen.

3. Kategorie „Alben“.

Fotos: enthält alle hochgeladenen Fotos (+ USB-Stick, SD-Karte)

Fotos von Freunden: Enthält alle mit Freunden geteilten Fotos und Fotos, die Sie selbst gesendet haben.

Video: enthält alle Videos auf dem Gerät

Favoriten: ausgewählte Lieblingsvideos und -fotos

Versteckt: ausgewählte versteckte Videos und Fotos

SD-Karte: enthält alle Fotos und Videos auf einer externen SD-Karte, die Inhalte werden erst nach dem Einstecken der SD-Karte in das Gerät angezeigt.

4. Rufen Sie das Album auf und drücken Sie auf das Symbol mit den zwei Häkchen in der oberen rechten Ecke.

5. Nach dem Drücken wählen Sie die gewünschten Fotos oder Videos aus.

6. Drücken Sie Löschen, Exportieren oder Abspielen, um die ausgewählten Fotos zu ändern.

Löschen: Nach dem Drücken werden die ausgewählten Fotos oder Videos gelöscht, gelöschte Inhalte können nicht wiederhergestellt werden. Ausgewählte Dateien mit Restbetrag löschen

Exportieren: Nach der Auswahl können Fotos vom Speicher auf die SD-Karte exportiert werden

Wiedergabe: Nach der Auswahl die ausgewählten Fotos ansehen

Einstellen des Diashow-Effekts

1. Tippen Sie irgendwo auf den Bildschirm, um das Hauptfenster anzuzeigen.

2. Einstellungen eingeben.

3. Wählen Sie „Diashow“.

4. Stellen Sie die aufgeführten Parameter ein.

Werksreset

1. Tippen Sie beim Anzeigen von Fotos oder Abspielen von Videos auf den Bildschirm, um das Hauptfenster anzuzeigen.

2. Drücken Sie die Einstellungstaste, um die Einstellungen aufzurufen.

3. Wählen Sie Info.

4. Wählen Sie „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Hinweis: Nach der Auswahl gehen alle persönlichen Daten, Einstellungen, Fotos und Videos verloren. Die Daten können nicht wiederhergestellt werden.

BiuFrame X

1. Original-Fotografiefunktion: Anzeige statischer Bilder.

2. Zoomfunktion: Sie können den gewünschten Bereich vergrößern.

3. Puzzle-Spielmodus: Mithilfe von KI werden zusammengehörende Fotos zusammengeführt.

Hinweis: 2 Fotos + 1 Video oder 3 Fotos.

Verteiler

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

KÉPKERET WIFI, IPS KIJELZŐ M10R2



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Leírás



Kijelző : 10,1" IPS érintő képernyő

Tápellátás: csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 5 másodpercig (amíg a kijelző világít). Ezután nyomja meg ismét a gombot 3 másodpercig, és indítsa újra vagy kapcsolja ki az eszközt. Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot az alvó üzemmódba lépéshez.

Reset: nyomja meg az eszköz visszaállításához.

USB-C: csatlakoztassa eszközét PC-hez, Mac-hez, iPad-hez, és vigyen át tartalmat.

Micro SD kártya: legfeljebb 128 GB-os memóriakártyát helyezzen be.

A csomag tartalma

Fényképkeret, töltő, állvány, kézikönyv

Használat – indítsa el a készüléket

1. Dugja be a tápkábelt, és csatlakoztassa az adaptert az áramforráshoz.
2. A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.
3. Várjon, amíg a készülék elindul.
4. Válassza ki a kívánt nyelvet.

Vezeték nélküli kapcsolat

1. Állítsa be a wifi kapcsolatot.
2. Fényképlejátszás közben érintse meg bárhol a képernyőn a kezelő panel megjelenítéséhez.

3. Adja meg a beállításokat.

4. Válassza a Wi-Fi lehetőséget.

5. Érintse meg a Wi-Fi használata pontot és aktiválja a funkciót.

6. Válassza ki a kívánt wifi-t a listából.

7. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az OK gombot.

8. A készülék ezután automatikusan csatlakozik a wifi-hez.

Alkalmazásbeállítások

Keresse meg, töltsse le és telepítse a BiuFrame alkalmazást a Google Play Áruházból (Android) vagy az Apple Store-ból (iOS).

Hozzon létre egy fiókot

1. Nyissa meg az alkalmazást.
2. Kattintson a Bejelentkezés és regisztráció gombra.
3. Nyomja meg az avatar képet, és szerkessze (adjon hozzá egy fényképet az albumból vagy készítsen fényképet).
4. Adja meg e-mail címet, jelszavát, nevét stb. Kérjük, adja meg valódi nevét és aktív e-mail címet. Ha elfelejtette jelszavát, vissza kell állítania, és újat kell beírnia.

5. Olvassa el a hirdetményeket, a megadott tartalmat és a hozzájárulásokat. Adja meg hozzájárulását.

6. Kattintson a Regisztráció gombra, és fejezze be a regisztrációt.

7. Ne felejtse el e-mail-címet és jelszavát a fiók későbbi bejelentkezésekor. Ha új fiókot kell létrehoznia, hozzon létre egy új fiókot az alábbi lépésekkel.

Bejelentkezés

1. Adja meg e-mail címet és jelszavát, majd jelentkezzen be. Ha másik eszközt használt a bejelentkezéshez, a rendszer automatikusan kijelentkezteti az előző eszköztől.
2. Sikeres bejelentkezés után automatikusan belép a felületre.

Elfelejtett jelszó

1. Érintse meg a Jelszó elfelejtése gombot.
2. Írja be az e-mail címet, és kövesse az utasításokat.
3. A készülék értesítést küld az Ön e-mail címére. Állítsa vissza jelszavát.
4. Ellenőrizze e-mailjeit, és kapjon új jelszót. Erőssítse meg az új jelszó elfogadását.

5. Kattintson az e-mailben található hivatkozásra.

6. Írja be az új jelszót, és lépjen be a felületre.

7. Nyomja meg a Küldés gombot.

Eszköz hozzáadása

1. Nyomja meg az AddFrame gombot a képkeret interfészbe való belépéshez. Sikeres bejelentkezés után, ha nem csatlakoztatja a keretet, az alkalmazás automatikusan megnyitja az eszköz hozzáadása felületet, és végigvezeti Önt a következő lépéseken.

2. Adja meg a keretazonosítókat, és nevezze el az eszközt. A Prime ID egy 10 számjegyű helyi kód.

A készülék aktiválása után a kód az útmutató utolsó oldalán található. Az aktiválás után kövesse az alábbi lépéseket: Beállítások=Barátok, a keret azonosítója lent jelenik meg.

3. Nyomja meg az OK gombot a hozzáadás befejezéséhez. Ha a hozzáadás sikertelen, ellenőrizze, hogy a megfelelő FrameID-t adta-e meg.

Fényképek küldése

Az eszköz sikeres hozzáadása után az eszköz megjelenik a fő oldalon.

Nyomja meg a Fényképek hozzáadása gombot.

1. Nyomja meg a Fényképek hozzáadása gombot.

2. Válassza ki a kívánt videókat vagy fényképeket.

Megjegyzés: csak a 15 másodperces vagy hosszabb videók támogatottak, az alkalmazás

végigvezeti Önt, hogy mely videók támogatottak.

3. Nyomja meg a Küldés gombot.

4. A fotó kulcsterületének megjelölése. A funkció a megfelelő helyek megjelölésére szolgál a fotón. Adja meg a kívánt helyet az alkalmazásban. Forgó fényképre is beállítható.

Megjegyzés: A funkció csak a kívánt hely megadásához hajtódik össze. A funkció nem befolyásolja a fénykép forrásadatait.

5. Nyomja meg a Küldés gombot a fénykép azonnali elküldéséhez.

6. Ezt követően a fotó elküldésre kerül.

7. Az összes kért fénykép elküldése. Az elküldést követően a fotókat azonnal megtekinthető lesznek a készülő lapon.

Megjegyzés: ha a fénykép nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakozik-e a wifi-hez, és a kapcsolat stabil-e. Ha a fénykép nem jelenik meg 48 órán belül, kérjük, küldje el újra. és. Legfeljebb 20 fotó küldhető tömegesen.

b. A BluFrame alkalmazás csak 5 GB adatot biztosít ingyenesen. Ha a korlát kimerül, lépésről lépésre a zenetet lát, forduljon az ügyfélszolgálathoz zcyge_support@163.com címen (a támogatás 3000 fotóig növeli a korlátot).

Eszközbeállítások

1. Hívja meg barátokat.

Az eszköz hozzáadása után meghívhatja barátait és családját. Küldje linket a családnak és a barátoknak e-mailben. a. Nyomja meg az Ismerősök meghívása gombot.

b. Válassza ki a megosztani kívánt eszközt.

C. Hívja meg barátait e-mailben. Tömeges e-mailt küldhet, az e-mail címeket vesszővel válassza el.

Az e-mail elküldéséhez nyomja meg a Küldés gombot.

Megjegyzés: A család és a barátok, majd kattintson a Meghívás elfogadása gombra a kapott e-mailben.

d. Térjen vissza az alkalmazáshoz, és erőltesse meg az elfogadást.

E. Akkor a megosztás sikeres lesz.

F. A család és a barátok ezután fényképeket küldhetnek. Egy e-mail mérete legfeljebb 20 MB lehet.

G. Ismerősök meghívása link másolásával.

A gomb megnyomása után automatikusan megjelenik egy megosztási hivatkozás. Oszd meg a linket ismerősökkel.

2. Nevezze el az eszközt. Nyomja meg az Átnevezés gombot az eszköz átnevezéséhez.

3. Fénykép törlése. Nyomja meg az Eltávolítás gombot a fénykép törléséhez.

4. Szerkessze a nevet. és.

A fő oldalon nyomja meg az avatar ikont a jobb felső sarokban.

b. Válassza az Átnevezés lehetőséget a menüből.

C. Válassza meg vezeték- és keresztnévét. d.

Nyomja meg az OK gombot a változtatás mentéséhez.

5. Jelszó módosítása.

és. A fő oldalon nyomja meg az avatar ikont a jobb felső sarokban. b. Válassza a Jelszó lehetőséget a menü alján.

C. Töltsön ki a régi jelszót, az új jelszót, és erőltesse meg az új jelszót.

d. Nyomja meg az OK gombot a változtatás mentéséhez.

Fénykép beállítások

1. Fényképek megtekintése vagy videók lejátszása közben érintse meg a képernyőt a fő panel megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg az Album ikont az albumba való belépéshez.

3. Albumok kategória.

Fotók: tartalmazza az összes feltöltött fotót (+ USB flash, SD kártya)

Ismerő sők fényképei: tartalmazza az összes ismerő soddal megosztott fotót és a saját magad által küldött fotókat.

Videó: az eszközön található összes videót tartalmazza

Kedvencek: kiválasztott kedvenc videók és fotók

Rejtett: kiválasztott rejtett videók és fotók

SD-kártya: az összes fényképet és videót egy külső SD-kártyán tartalmazza, a tartalom csak az SD-kártya készülő lékbe való behelyezése után jelenik meg.

4. Lépjen be az Albumba, nyomja meg a "két pipa" szimbólumot a jobb felső sarokban.

5. A gomb megnyomása után válassza ki a kívánt fényképeket vagy videókat.

6. Nyomja meg a Törlés, Exportálás vagy Lejátszás gombot a kiválasztott fényképek módosításához.

Törlés: megnyomása után törli a kiválasztott fényképeket vagy videókat, a törölt tartalom nem állítható vissza. Törölje a kiválasztott fájlokat egyenleggel

Exportálás: a kiválasztás után a fotók exportálhatók a tárhelyről a SD-kártyára

Lejátszás: a kiválasztás után a kiválasztott fényképek megtekintése

A diavetítés hatásának beállítása

1. Érintse meg bárhol a képernyőn a fő panel megjelenítéséhez.

2. Adja meg a beállításokat.

3. Válassza a Diavetítés lehetőséget.

4. Állítsa be a felsorolt paramétereket.

Gyári visszaállítás

1. Fényképek megtekintése vagy videók lejátszása közben érintse meg a képernyőn a fő panel megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a beállítási gombot a beállítási opciók megadásához.

3. Válassza a Gyári visszaállítás lehetőséget.

4. Válassza a Gyári beállítási opciók visszaállítása lehetőséget. Megjegyzés: A kiválasztás után minden személyes adat, beállítás, fénykép és videó elvész. Az adatok nem állíthatók vissza újra.

BiuFrame X

1. Eredeti fényképezési funkció: statikus képmegjelenítés.

2. Zoom funkció: nagyíthatja a kívánt területet.

3. Rejtvenyjáték mód: A mesterséges intelligencia a kapcsolódó fényképek egyesítésére szolgál. Megjegyzés: 2 fénykép + 1 videó vagy 3 fotó.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

РАМКА ЗА СНИМКИ

WIFI, IPS ДИСПЛЕЙ

M10R2



Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Описание



Дисплей: 10.1" IPS сензорен дисплей

Захранване: включете захранващия адаптер, след което натиснете бутона за включване/изключване за 5 секунди (докато дисплеят светне). След това натиснете отново бутона за 3 секунди и рестартирайте или изключете устройството. Натиснете кратко бутона за захранване, за да влезете в режим на заспиване

Нулиране: натиснете, за да нулирате устройството

USB-C: свържете вашето устройство към вашия компютър, Mac, iPad и прехвърлете съдържание

Micro SD карта: поставете максимум 128 GB карта с памет

Съдържание на опаковката

Рамка за снимки, зарядно, стойка, ръководство

Използвайте – стартирайте устройството

1. Поставете захранващия кабел и включете адаптера в източник на захранване.
2. Използвайте бутона за включване/изключване, за да включите устройството.
3. Изчакайте, докато устройството се стартира.
4. Изберете желания език.

Безжична връзка

1. Настройте wifi връзка.
2. По време на възпроизвеждане на снимки докоснете някъде на екрана, за да се покаже контролният панел.
3. Въведете настройките.
4. Изберете Wi-Fi.
5. Докоснете Използване на wifi и активирайте функцията.
6. Изберете желания wifi от списъка.
7. Въведете паролата и натиснете OK.
8. След това устройството автоматично ще се свърже с wifi.

Настройки на приложението

Потърсете, изтеглете и инсталирайте приложението BiuFrame в магазина Google Play (Android) или Apple Store (iOS).

Създайте акаунт

1. Отворете приложението.
2. Щракнете върху Вход и регистрация.
3. Натиснете изображението на аватара и редактирайте (добавете снимка от албума или направете снимка).
4. Попълнете своя имейл, парола, име и др. Моля, попълнете вашето истинско име и активен имейл. Ако забравите паролата си, трябва да я нулирате и да въведете нова.
5. Прочетете известията, даденото съдържание и съгласията. Дайте вашето съгласие.

6. Щракнете върху Регистрация и завършете регистрацията.

7. Запомнете вашия имейл и парола за бъдещи влизания в акаунта. Ако трябва да създадете нов акаунт, създайте нов акаунт, като използвате стъпките по-долу.

Вход 1.

Въведете своя имейл и парола и влезте. Ако сте използвали друго устройство за влизане, автоматично ще излезете от предишното устройство.

2. След успешно влизане вие автоматично ще влезете в интерфейса.

Забравена парола

1. Докоснете Забравена парола.
2. Въведете имейла и следвайте инструкциите.
3. Устройството ще изпрати известие на вашия имейл. Нулирайте паролата си.
4. Проверете имейла си и получите нова парола. Потвърдете приемането на новата парола.
5. Кликнете върху връзката в имейла.
6. Въведете новата парола и влезте в интерфейса.
7. Натиснете бутона Изпращане.

Добавяне на устройство

1. Натиснете AddFrame, за да влезете в интерфейса на фото рамката. След успешно влизане, ако не свържете рамката, приложението автоматично ще отвори интерфейса за добавяне на устройство и ще ви преведе през следващите стъпки.
2. Въведете ID на рамката и наменувайте устройството. Frime ID е 10-цифрен местен код. След като активирате устройството, можете да намерите кода на последната страница на ръководството. След активиране следвайте стъпките по-долу: Settings=Friends, Frame ID ще се покаже по-долу.
3. Натиснете бутона OK, за да завършите добавянето. Ако добавянето е неуспешно, проверете дали сте въвели правилния FrameID.

Изпращане на снимки

След успешно добавяне на устройството, устройството ще се покаже на главната страница.

Натиснете **Добавяне на снимки**.

1. Натиснете бутона **Добавяне на снимки**.

2. Изберете желания видеоклип или снимки.

Забележка: поддържат се само видеоклипове от 15 секунди и повече, приложението ще ви насочи кои видеоклипове се поддържат.

3. Натиснете бутона **Изпращане**.

4. Маркиране на ключови зони от снимката. Функцията служи за маркиране на подходящи места в снимката. Посочете желаното място в приложението. Може да се настрои и на въртяща се снимка.

Забележка: Функцията се съгва само за да посочи желаното място. Функцията не засяга изходните данни на снимката.

5. Натиснете бутона **Изпрати**, за да изпратите снимката веднага.

6. След това снимката ще бъде изпратена.

7. Изпращане на всички заявени снимки. Веднага след изпращане, снимките веднага ще могат да се видят на устройството.

Забележка: ако снимката не се появи, уверете се, че устройството е свързано към wifi и връзката е стабилна. Ако снимката не се появи в рамките на 48 часа, моля, изпратете я отново. и. Могат да бъдат изпратени групово до 20 снимки.

b. Приложението BluFrame предоставя само 5 GB данни безплатно. Ако видите съобщение за изчерпване на лимита, свържете се с поддръжката на zcyge_support@163.com (поддръжката ще увеличи лимита до 3000 снимки).

Настройки на устройството

1. Поканете приятели.

След като добавите устройство, можете да поканите приятели и семейство. Изпратете връзка до семейството и приятелите по имейл. и. Натиснете бутона **Покани приятели**.

b. Изберете устройството, което искате да спделите.

В. Поканете приятели чрез имейл. Можете да изпратите масов имейл, като разделите имейл адресите със запетая. Натиснете **Изпрати**, за да изпратите имейла.

Забележка: Семейството и приятелите след това щракнете върху **Приеми покана** в имейла, който

получават. d. Върнете се към приложението и потвърдете приемането.

д. Тогава споделянето ще бъде успешно.

Е. След това семейството и приятелите могат да изпращат снимки. Размерът на един имейл е ограничен до 20 MB.

Ж. Поканване на приятели чрез копиране на връзка.

След натискане на бутона автоматично ще се появи връзка за споделяне. Споделете връзката с приятели.

2. Дайте име на устройството. Натиснете **Rename**, за да преименувате устройството.

3. Изтриване на снимка. Натиснете бутона **Премахване**, за да изтриете снимката.

4. Редактирайте името.

и. На главната страница натиснете иконата на аватара в горния десен ъгъл.

b. Изберете **Преименуване** от менюто.

В. Променете името и фамилията си. d.

Натиснете **ОК**, за да запазите промяната.

5. Сменете паролата.

и. На главната страница натиснете иконата на аватара в горния десен ъгъл. b. Изберете **Парола** в долната част на менюто.

В. Попълнете старата парола, новата парола и потвърдете новата парола.

d. Натиснете **ОК**, за да запазите промяната.

Настройки за снимки

1. Докато разглеждате снимки или възпроизвеждате видеоклипове, докоснете екрана, за да се покаже основният панел.

2. Натиснете иконата **Албум**, за да влезете в албума.

3. Категория **Албуми**.

Снимки: съдържа всички качени снимки (+ USB флаш, SD карта)

Снимки на приятели: съдържа всички снимки, споделени с приятели, и снимки, изпратени от вас самите.

Видео: съдържа всички видеоклипове на устройството

Любими: избрани любими видеоклипове и снимки

Скрити: избрани скрити видеоклипове и снимки

SD карта: съдържа всички снимки и видеоклипове на външна SD карта, съдържанието се показва само след поставяне на SD картата в устройството.

4. Влезте в Албума, натиснете символа "две отметки" в горния десен ъгъл.

5. След като натиснете, изберете желаните снимки или видеоклипове.

6. Натиснете Delete, Export или Play, за да промените избраните снимки.

Изтриване: след натискане изтрийте избраните снимки или видеоклипове, изтритото съдържание не може да бъде възстановено. Изтриване на избрани файлове с баланс

Експортиране: след избор снимките могат да бъдат експортирани от хранилището на SD карта

Възпроизвеждане: след избор, преглед на избраните снимки

Настройка на ефекта на слайдшоуто

1. Докоснете произволно място на екрана, за да се покаже основният панел.

2. Въведете настройките.

3. Изберете Слайдшоу.

4. Задайте изброените параметри.

Възстановяване на фабричните настройки

1. Докато разглеждате снимки или възпроизвеждате видеоклипове, докоснете екрана, за да се покаже основният панел.

2. Натиснете бутона за настройки, за да влезете в настройките.

3. Изберете Относно.

4. Изберете Фабрично нулиране. Забележка: След като изберете, всички лични данни, настройки, снимки и видеоклипове ще бъдат загубени. Данните не могат да бъдат възстановени отново.

BiuFrame X

1. Оригинална функция за фотография: показване на статично изображение.

2. Функция за мащабиране: можете да увеличите желаната област.

3. Режим на игра на пъзел: AI ще се използва за обединяване на свързани снимки.

Забележка: 2 снимки + 1 видео или 3 снимки.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

RAMA FOTO

WIFI, DISPLAY IPS

M10R2



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.

Descriere



Ecran: ecran tactil IPS de 10,1 inch

Alimentare: conectați adaptorul de alimentare, apoi apăsați butonul de pornire/oprire timp de 5 secunde (până când afișajul se aprinde). Apoi apăsați din nou butonul timp de 3 secunde și reporniți sau opriți dispozitivul. Apăsați scurt butonul de pornire pentru a intra în modul de repaus

Resetare: apăsați pentru a reseta dispozitivul

USB-C: conectează-ți dispozitivul la PC, Mac, iPad și transferă conținut

Card Micro SD: introduceți un card de memorie de maximum 128 GB

Conținutul pachetului

Rama foto, incarcator, suport, manual

Utilizare – porniți dispozitivul

1. Introduceți cablul de alimentare și conectați adaptorul la o sursă de alimentare.
2. Folosiți butonul de pornire/oprire pentru a porni dispozitivul.
3. Așteptați până când dispozitivul pornește.
4. Selectați limba dorită.

Conexiune wireless

1. Configurați o conexiune wifi.
2. În timpul redării fotografiilor, atingeți oriunde pe ecran pentru a afișa panoul de control.

3. Introduceți setările.
4. Selectați Wi-Fi.
5. Apăsați pe Utilizați wifi și activați funcția.
6. Selectați wifi-ul dorit din listă.
7. Introduceți parola și apăsați OK.
8. Dispozitivul se va conecta automat la wifi.

Setările aplicației Căutați,
descărcați și instalați aplicația BiuFrame în magazinul Google Play (Android) sau Apple Store (iOS).

Creați un cont

1. Deschideți aplicația.
2. Faceți clic pe Conectați-vă și înregistrați-vă.
3. Apăsați pe imaginea avatarului și editați (adăugați o fotografie din album sau faceți o fotografie).
4. Completați adresa dvs. de e-mail, parola, numele etc. Vă rugăm să completați numele dvs. real și adresa de e-mail activă. Dacă uitați parola, trebuie să o resetați și să introduceți una nouă.
5. Citiți notificările, conținutul dat și consimțământul. Dă-ți consimțământul.

6. Faceți clic pe Înregistrare și finalizați înregistrarea.
7. Amintiți-vă e-mailul și parola pentru autentificarea viitoare la cont. Dacă trebuie să creați un cont nou, creați un cont nou urmând pașii de mai jos.

Conectare 1.

- Introduceți adresa de e-mail și parola și conectați-vă. Dacă ați folosit un alt dispozitiv pentru a vă conecta, veți fi deconectat automat de pe dispozitivul anterior.
2. După conectarea cu succes, veți intra automat în interfață.

Parola uitată

1. Apăsați pe Uitați parola.
2. Introduceți e-mailul și urmați instrucțiunile.
3. Dispozitivul va trimite o notificare la adresa dvs. de e-mail. Resetați parola.
4. Verificați-vă e-mailul și primiți o nouă parolă. Confirmați acceptarea noii parole.
5. Faceți clic pe linkul din e-mail.
6. Introduceți noua parolă și intrați în interfață.
7. Apăsați butonul Trimitere.

Adăugarea unui dispozitiv

1. Apăsați AddFrame pentru a intra în interfața ramei foto. După conectarea cu succes, dacă nu conectați cadrul, aplicația va deschide automat interfața de adăugare a dispozitivului și vă va ghida prin pașii următori.
2. Introduceți ID-ul cadrului și denumiți dispozitivul. ID-ul Frime este un cod local format din 10 cifre. După activarea dispozitivului, puteți găsi codul pe ultima pagină a ghidului. După activare, urmați pașii de mai jos: Settings=Friends, Frame ID va fi afișat mai jos.
3. Apăsați butonul OK pentru a finaliza adăugarea. Dacă adăugarea eșuează, verificați dacă ați introdus FrameID-ul corect.

Se trimite fotografii

După adăugarea cu succes a dispozitivului, dispozitivul va fi afișat pe pagina principală.

Apăsați Adăugați fotografii.

1. Apăsați butonul Adăugare fotografii.

2. Selectați videoclipul sau fotografiile dorite.

Notă: sunt acceptate doar videoclipuri de 15 secunde și mai mult, aplicația vă va ghida ce videoclipuri sunt acceptate.

3. Apăsați butonul Trimitere.

4. Marcarea zonelor cheie ale fotografiei. Funcția este utilizată pentru a marca locurile potrivite din fotografie. Specificați locația dorită în aplicație. Poate fi setat și la o fotografie rotativă.

Notă: Funcția se pliază numai pentru a specifica locația dorită. Funcția nu afectează datele sursă ale fotografiei.

5. Apăsați butonul Trimitere pentru a trimite fotografia imediat.

6. Fotografia va fi apoi trimisă.

7. Trimiterea tuturor fotografiilor solicitate. Imediat după trimitere, fotografiile vor fi imediat vizibile pe dispozitiv.

Notă: dacă fotografia nu apare, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la wifi și că conexiunea este stabilă. Dacă fotografia nu apare în 48 de ore, vă rugăm să retrimiteți fotografia. i. Pot fi trimise până la 20 de fotografii în vrac.

b. Aplicația BluFrame oferă doar 5 GB de date gratuit. Dacă vedeți un mesaj despre epuizarea limitei, contactați asistența la zcyge_support@163.com (suportul va crește limita până la 3000 de fotografii).

Setările dispozitivului

1. Invită prieteni.

După ce adăugați un dispozitiv, puteți invita prietenii și familia. Trimiteți un link către familie și prieteni prin e-mail. a. Apăsați butonul Invitați prieteni.

b. Selectați dispozitivul de partajat.

C. Invitați prieteni prin e-mail. Puteți trimite un e-mail în masă, separați adresele de e-mail cu o virgulă. Apăsați pe Trimitere pentru a trimite e-mailul.

Notă: familia și prietenii, apoi faceți clic pe Accept invitația în e-mailul pe care îl primesc. d. Reveniți la

aplicație și confirmați acceptarea.

E. Atunci partajarea va avea succes.

F. Familia și prietenii pot trimite apoi fotografii. Un e-mail este limitat la 20 MB.

G. Invitarea prietenilor prin copierea unui link.

După apăsarea butonului, va apărea automat un link de partajare. Distribuie link-ul prietenilor.

2. Denumiți dispozitivul. Apăsați Redenumire pentru a redenumi dispozitivul.

3. Ștergerea unei fotografii. Apăsați butonul Eliminare pentru a șterge fotografia.

4. Editați numele. i.

Pe pagina principală, apăsați pictograma avatar din colțul din dreapta sus.

b. Selectați Redenumire din meniu.

c. Schimbați atât numele, cât și

numele. d. Apăsați OK pentru a salva modificarea.

5. Schimbați parola.

i. Pe pagina principală, apăsați pictograma avatar din colțul din dreapta sus. b. Selectați Parolă în partea de jos a meniului.

C. Completați parola veche, parola nouă și confirmați noua parolă.

d. Apăsați OK pentru a salva modificarea.

Setări foto

1. În timp ce vizualizați fotografii sau redați videoclipuri, atingeți ecranul pentru a afișa panoul principal.

2. Apăsați pictograma Album pentru a intra în album.

3. Categoria albume.

Fotografii: conține toate fotografiile încărcate (+ flash USB, card SD)

Fotografiile prietenilor: conține toate fotografiile partajate cu prietenii și fotografiile trimise de dvs.

Video: conține toate videoclipurile de pe dispozitiv

Favorite: videoclipuri și fotografii preferate selectate

Ascuns: videoclipuri și fotografii ascunse selectate

Card SD: conține toate fotografiile și videoclipurile de pe un card SD extern, conținutul este afișat numai după introducerea cardului SD în dispozitiv.

4. Intrați în Album, apăsați simbolul „două căpușe” din colțul din dreapta sus.

5. După apăsare, selectați fotografiile sau videoclipurile dorite.

6. Apăsați Delete, Export sau Play pentru a schimba fotografiile selectate.

Ștergere: după apăsare, ștergeți fotografiile sau videoclipurile selectate, conținutul șters nu poate fi restaurat. Ștergeți fișierele selectate cu sold

Export: după selecție, fotografiile pot fi exportate din stocare pe cardul SD

Redare: după selecție, vizualizați fotografiile selectate

Setarea efectului de prezentare de diapozitive

1. Atingeți oriunde pe ecran pentru a afișa panoul principal.

2. Introduceți setările.

3. Selectați Slideshow.

4. Setări parametrilor listati.

Resetare din fabrică

1. În timp ce vizualizați fotografii sau redați videoclipuri, atingeți ecranul pentru a afișa panoul principal.

2. Apăsați butonul de setări pentru a intra în setări.

3. Selectați Despre.

4. Selectați Resetare din fabrică. Notă: După selectare, toate datele personale, setările, fotografiile și videoclipurile se vor pierde. Datele nu pot fi restaurate din nou.

BiuFrame X

1. Funcție de fotografiere originală: afișare statică a imaginii.

2. Funcția de zoom: puteți mări zona dorită.

3. Modul de joc puzzle: AI va fi folosit pentru a uni fotografiile aferente. Notă: 2 fotografii + 1 videoclip sau 3 fotografii.

Distribuitoare

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

PHOTO FRAME

WIFI, IPS DISPLAY

M10R2



User manual

Please read the manual carefully before first use. Keep the manual for future reference.

Description



Display: touch 10.1" IPS display

Power: Plug in the power adapter, then press the power button for 5 seconds (until the display lights up). Then press the button again for 3 seconds to reboot or turn off the device. Short press the power button to enter sleep mode

Reset: press to reset the device

USB-C: connect your device to your PC, Mac, iPad and transfer content

Micro SD card: insert a maximum of 128GB memory card

Package contents

Photo frame, charger, stand, manual

Use – start the device

1. Insert the power cord and plug the adapter into a power source.
2. Use the on/off button to turn on the device.
3. Wait until the device starts up.
4. Select the desired language.

Wireless connection

1. Set up a wifi connection.
2. While playing back photos, touch anywhere on the screen to display the control panel.
3. Enter settings.
4. Select Wi-Fi.
5. Tap on Use wifi and activate the function.
6. Select the desired wifi from the list.
7. Enter the password and press OK.
8. The device will then automatically connect to wifi.

Setting up the app

Search for, download and install the BiuFrame app in the Google Play store (Android) or Apple Store (iOS).

Create an account

1. Open the app.
2. Click Sign in and register.
3. Press on the avatar image and edit (add a photo from the album or take a photo).
4. Fill in your email, password, name, etc. Please fill in your real name and active email. If you forget your password, you must reset it and enter a new one.
5. Read the notice, given content and consents. Give consent.

6. Click Sign up and complete the registration.
7. Remember your email and password for future account logins. If you need to create a new account, follow the steps below to create a new account.

Login 1.

Enter your email and password and log in. If you used a different device to log in, you will be automatically logged out on the previous device.

2. After successful login, you will automatically enter the interface.

Forgotten password

1. Tap on Forget Password.
2. Enter the email and follow the instructions.
3. The device will send a notification to your email. Reset your password.
4. Check your email and receive a new password. Confirm receipt of the new password.
5. Click on the link in the email.
6. Enter the new password and enter the interface.
7. Press the Submit button.

Adding a device

1. Press AddFrame to enter the photo frame interface. After successful login, if you do not connect the frame, the app will automatically open the device addition interface and guide you through the next steps.
2. Enter the Frame ID and name the device. The Frame ID is a 10-digit code. After activating the device, you will find the code on the last page of the guide. After activation, follow the steps: Settings=Friends, Frame ID will be displayed below.
3. Press OK to finish adding. If adding fails, please make sure you have entered the correct FrameID.

Sending photos

After successfully adding the device, the device will be displayed on the main page. Press Add Photos.

1. Press the Add Photos button.

2. Select the desired video or photos.

Note: only videos 15 seconds and longer are supported, the app will guide you which videos are supported.

3. Press the Send button.

4. Mark key areas of a photo. The function is used to mark suitable places on a photo. In the application, specify the desired place. It can also be set to a rotating photo.

Note: The function only works to determine the desired location. The function does not affect the source data of the photo.

5. Press the Send button to send the photo immediately.

6. The photo will then be sent.

7. Send all requested photos. Immediately after sending, the photos will be available to view on the device.

Note: If the photo does not appear, please make sure your device is connected to wifi and the connection is stable. If the photo does not appear within 48 hours, please resend the photo. a. Up to 20 photos can be sent in bulk.

b. BluFrame app only provides 5GB of data for free. If you see a message that you have reached your limit, please contact support at zcyge_support@163.com (support will increase the limit up to 3000 photos).

Device settings

1. Invite friends.

After adding a device, you can invite friends and family. Send a link to your family and friends via email. a. Press the Invite Friends button.

b. Select the device to be shared.

c. Invite friends via email. You can send a mass email, separate email addresses with a comma. Press Send to send the email.

Note: Family and friends will then click Accept Invitation in the email they receive. d. Return to the app

and agree to accept.

e. Then the sharing will be successful.

f. Family and friends can then send photos. One email is limited to 20 MB in size.

g. Inviting friends by copying a link.

After pressing the button, a sharing link will automatically appear. Share the link with your friends.

2. Name the device. Press Rename and rename the device.

3. Delete a photo. Press the Remove button to delete the photo.

4. Edit name. a. On

the main page, press the avatar icon in the upper right corner.

b. Select Rename from the menu.

c. Change the first and last name.

d. Press OK to save the change.

5. Change password.

a. On the main page, press the avatar icon in the upper right corner. b. Select Password at the bottom of the menu.

c. Fill in the old password, new password, and confirm the new password.

d. Press OK to save the change.

Photo settings

1. While viewing photos or playing videos, tap the screen to display the main panel.

2. Press the Album icon to enter the album.

3. Albums category.

Photos: contains all uploaded photos (+ USB flash, SD card)

Friends' photos: contains all photos shared with friends and photos sent by yourself.

Video: contains all videos on the device

Favorites: selected favorite videos and photos

Hidden: selected hidden videos and photos

SD card: contains all photos and videos on an external SD card, the content is only displayed after inserting the SD card into the device.

4. Enter the Album, press the "two ticks" symbol in the upper right corner.

5. After pressing, select the desired photos or videos.

6. Press Delete, Export or Play to change the selected photos.

Delete: after pressing, delete the selected photos or videos, the deleted content cannot be restored. Delete the selected files with discretion

Export: after selection, photos can be exported from storage to SD card

Playback: after selection, view the selected photos

Setting the slideshow effect

1. Tap anywhere on the screen to display the main panel.
2. Enter settings.
3. Select Slideshow.
4. Set the specified parameters.

Factory reset

1. While viewing photos or playing videos, tap the screen to display the main panel.
2. Press the settings button to enter the settings.
3. Select About.
4. Select Factory reset. Note: Once selected, all personal data, settings, photos and videos will be lost. The data cannot be restored.

BiuFrame X

1. Original photography function: static image display.
2. Zoom function: you can zoom in on the desired area.
3. Puzzle play mode: AI will be used to unify related photos. Note: 2 photos + 1 video or 3 photos.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

RAMKA NA ZDJĘCIA

WIFI, WYŚWIETLACZ IPS

M10R2



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Opis



Wyświetlacz: dotykowy 10,1" wyświetlacz IPS

Zasilanie: Podłącz zasilacz, a następnie naciśnij przycisk zasilania na 5 sekund (aż wyświetlacz się zaświeci). Następnie naciśnij przycisk ponownie na 3 sekundy, aby ponownie uruchomić lub wyłączyć urządzenie. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przejść w tryb uśpienia.

Reset: naciśnij, aby zresetować urządzenie

USB-C: podłącz urządzenie do komputera PC, Mac, iPada i przenieś zawartość

Karta Micro SD: włóż kartę pamięci o maksymalnej pojemności 128 GB

Zawartość opakowania

Ramka na zdjęcia, ładowarka, stojak, instrukcja obsługi

Użyj – uruchom urządzenie

1. Podłącz przewód zasilający i adapter do źródła zasilania.
2. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania.
3. Poczekaj, aż urządzenie się uruchomi.
4. Wybierz żądany język.

Połączenie bezprzewodowe

1. Skonfiguruj połączenie Wi-Fi.
2. Podczas odtwarzania zdjęć dotknij dowolnego miejsca na ekranie, aby wyświetlić panel sterowania.
3. Wprowadź ustawienia.
4. Wybierz Wi-Fi.
5. Kliknij opcję Użyj Wi-Fi i aktywuj tę funkcję.
6. Wybierz żądaną sieć Wi-Fi z listy.
7. Wprowadź hasło i naciśnij OK.
8. Urządzenie automatycznie połączy się z siecią Wi-Fi.

Konfiguracja aplikacji

Wyszukaj, pobierz i zainstaluj aplikację BiuFrame w sklepie Google Play (Android) lub Apple Store (iOS).

Utwórz konto

1. Otwórz aplikację.
2. Kliknij Zaloguj się i zarejestruj.
3. Kliknij na obraz awatara i edytuj (dodaj zdjęcie z albumu lub zrób zdjęcie).
4. Wpisz swój adres e-mail, hasło, imię i nazwisko itp. Podaj swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktywny adres e-mail. Jeśli zapomnisz hasła, musisz je zresetować i wpisać nowe.
5. Przeczytaj powiadomienie, podaj jego treść i zgody. Wyraż zgodę.

6. Kliknij Zarejestruj się i dokończ rejestrację.

7. Zapamiętaj swój adres e-mail i hasło, aby móc logować się na konto w przyszłości.

Jeśli chcesz utworzyć nowe konto, wykonaj poniższe kroki.

Logowanie

1. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie się zaloguj. Jeśli zalogowałeś się na innym urządzeniu, zostaniesz automatycznie wylogowany na poprzednim urządzeniu.
2. Po pomyślnym zalogowaniu automatycznie zostaniesz przekierowany do interfejsu.

Zapomniane hasło

1. Kliknij opcję Zapomniane hasło.
2. Wprowadź adres e-mail i postępuj zgodnie z instrukcjami.
3. Urządzenie wyśle powiadomienie na Twój adres e-mail. Zresetuj hasło.
4. Sprawdź swoją skrzynkę e-mail i odbierz nowe hasło. Potwierdź otrzymanie nowego hasła.
5. Kliknij link zawarty w wiadomości e-mail.
6. Wprowadź nowe hasło i wejdź do interfejsu.
7. Naciśnij przycisk Prześlij.

Dodawanie urządzenia

1. Naciśnij „AddFrame”, aby przejść do interfejsu ramki do zdjęć. Po pomyślnym zalogowaniu, jeśli nie połączysz ramki, aplikacja automatycznie otworzy interfejs dodawania urządzenia i poprowadzi Cię przez kolejne kroki.
2. Wprowadź identyfikator ramki i nazwij urządzenie. Identyfikator ramki to 10-cyfrowy kod. Po aktywacji urządzenia kod znajdziesz na ostatniej stronie instrukcji. Po aktywacji wykonaj następujące kroki: Ustawienia = Znajomi, poniżej wyświetli się identyfikator ramki.
3. Naciśnij OK, aby zakończyć dodawanie. Jeśli dodawanie się nie powiedzie, upewnij się, że wprowadzono prawidłowy identyfikator ramki.

Wysyłanie zdjęć

Po pomyślnym dodaniu urządzenia zostanie ono wyświetlone na stronie głównej. Kliknij Dodaj zdjęcia.

1. Naciśnij przycisk Dodaj zdjęcia.

2. Wybierz interesujący Cię film lub zdjęcia.

Uwaga: obsługiwane są tylko filmy trwające 15 sekund i dłużej. Aplikacja poinformuje Cię, które filmy są obsługiwane.

3. Naciśnij przycisk Wyślij.

4. Zaznacz kluczowe obszary zdjęcia. Funkcja ta służy do zaznaczania odpowiednich miejsc na zdjęciu. W aplikacji określ żądane miejsce. Można również ustawić obracanie zdjęcia.

Uwaga: Funkcja ta służy wyłącznie do określenia żądanej lokalizacji. Nie ma ona wpływu na dane źródłowe zdjęcia.

5. Naciśnij przycisk Wyślij, aby natychmiast wysłać zdjęcie.

6. Następnie zdjęcie zostanie wysłane.

7. Wyślij wszystkie żądane zdjęcia. Natychmiast po wysłaniu zdjęcia będą dostępne do obejrzenia na urządzeniu.

Uwaga: Jeśli zdjęcie się nie pojawi, upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi i połączenie jest stabilne. Jeśli zdjęcie nie pojawi się w ciągu 48 godzin, wyślij je ponownie.

a. Można wysłać zbiorczo maksymalnie 20 zdjęć.

b. Aplikacja BluFrame oferuje tylko 5 GB danych za darmo. Jeśli zobaczysz komunikat o osiągnięciu limitu, skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem zcyqe_support@163.com. (wsparcie zwiększy limit do 3000 zdjęć).

Ustawienia urządzenia

1. Zaprosz znajomych.

Po dodaniu urządzenia możesz zaprosić znajomych i rodzinę. Wyślij link rodzinie i znajomym e-mailem. a. Naciśnij przycisk „Zaprosz znajomych”.

b. Wybierz urządzenie, które chcesz udostępnić.

c. Zaprosz znajomych przez e-mail. Możesz wysłać wiadomość zbiorczą, oddzielając adresy przecinkami. Naciśnij Wyślij, aby wysłać wiadomość.

Uwaga: Rodzina i znajomi muszą kliknąć przycisk Akceptuj zaproszenie w otrzymanej wiadomości

e-mail. d. Wróć do aplikacji i wyraż zgodę na przyjęcie zaproszenia.

e. Następnie udostępnianie będzie udane.

f. Rodzina i znajomi mogą następnie wysłać zdjęcia. Rozmiar jednego e-maila jest ograniczony do 20 MB.

g. Zapraszanie znajomych poprzez kopiowanie linku.

Po naciśnięciu przycisku automatycznie pojawi się link do udostępniania. Podziel się nim ze znajomymi.

2. Nadaj urządzeniu nazwę. Naciśnij przycisk Zmień nazwę i zmień nazwę urządzenia.

3. Usuń zdjęcie. Naciśnij przycisk Usuń, aby usunąć zdjęcie.

4. Edytuj nazwę. a. Na

stronie głównej naciśnij ikonę awatara w prawym górnym rogu.

b. Wybierz opcję Zmień nazwę z menu.

c. Zmień imię i nazwisko. d. Naciśnij OK, aby zapisać zmianę.

5. Zmień hasło.

a. Na stronie głównej naciśnij ikonę awatara w prawym górnym rogu. b. Wybierz Hasło na dole menu.

c. Wpisz stare hasło, nowe hasło i potwierdź nowe hasło.

d. Naciśnij OK, aby zapisać zmianę.

Ustawienia zdjęć

1. Podczas przeglądania zdjęć lub odtwarzania filmów dotknij ekranu, aby wyświetlić panel główny.

2. Naciśnij ikonę albumu, aby wejść do albumu.

3. Kategoria Albumy.

Zdjęcia: zawiera wszystkie przesłane zdjęcia (+ pamięć USB, karta SD)

Zdjęcia znajomych: zawiera wszystkie zdjęcia udostępnione znajomym, a także zdjęcia przesłane przez Ciebie.

Wideo: zawiera wszystkie filmy na urządzeniu

Ulubione: wybrane ulubione filmy i zdjęcia

Ukryte: wybrane ukryte filmy i zdjęcia

Karta SD: zawiera wszystkie zdjęcia i filmy na zewnętrznej karcie SD, zawartość wyświetla się dopiero po włożeniu karty SD do urządzenia.

4. Wejdź do Albumu i naciśnij symbol „dwóch ptaszków” w prawym górnym rogu.

5. Po naciśnięciu wybierz żądane zdjęcia lub filmy.

6. Naciśnij Delete, Export lub Play, aby zmienić wybrane zdjęcia.

Usuń: po naciśnięciu usuń wybrane zdjęcia lub filmy. Usuniętej zawartości nie można odzyskać. Usuń wybrane pliki z rozważą.

Eksport: po dokonaniu wyboru zdjęcia można eksportować z pamięci masowej na kartę SD

Odtwarzanie: po dokonaniu wyboru wyświetl wybrane zdjęcia

Ustawianie efektu pokazu slajdów

1. Dotknij dowolnego miejsca na ekranie, aby wyświetlić panel główny.

2. Wprowadź ustawienia.

3. Wybierz opcję Pokaz slajdów.

4. Ustaw określone parametry.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Podczas przeglądania zdjęć lub odtwarzania filmów dotknij ekranu, aby wyświetlić panel główny.

2. Naciśnij przycisk ustawień, aby wejść do ustawień.

3. Wybierz opcję Informacje.

4. Wybierz opcję „Przywróć ustawienia fabryczne”. Uwaga: Po wybraniu tej opcji wszystkie dane osobowe, ustawienia, zdjęcia i filmy zostaną utracone. Dane nie będzie można przywrócić.

BiuFrame X

1. Oryginalna funkcja fotografii: wyświetlanie statycznego obrazu.

2. Funkcja powiększania: umożliwia powiększenie wybranego obszaru.

3. Tryb układanki: sztuczna inteligencja będzie używana do łączenia powiązanych zdjęć. Uwaga: 2 zdjęcia + 1 film lub 3 zdjęcia.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

FOTO OKVIR

WIFI, IPS ZASLON

M10R2



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Opis



Zaslon: 10,1-palčni IPS zaslon na dotik

Napajanje: Priključite napajalnik in nato pritisnite gumb za vklop 5 sekund (dokler se zaslon ne prižge). Nato ponovno pritisnite gumb 3 sekunde, da ponovno zaženete ali izklopite napravo. Na kratko pritisnite gumb za vklop, da preklopite v stanje mirovanja.

Ponastavitev: pritisnite za ponastavitev naprave

USB-C: povežite napravo z računalnikom, Macom ali iPadom in prenesite vsebino

Kartica Micro SD: vstavite pomnilniško kartico z največ 128 GB

Vsebina paketa

Foto okvir, polnilnik, stojalo, navodila

Uporaba – zagon naprave

1. Vstavite napajalni kabel in priključite adapter v vir napajanja.
2. Za vklop naprave uporabite gumb za vklop/izklop.
3. Počakajte, da se naprava zažene.
4. Izberite želeni jezik.

Brezžična povezava

1. Vzpostavite brezžično povezavo.
2. Med predvajanjem fotografij se dotaknite kjer koli na zaslonu, da prikažete nadzorno ploščo.
3. Vnesite nastavitve.
4. Izberite Brezžično omrežje.
5. Dotaknite se možnosti Uporabi wifi in aktivirajte funkcijo.
6. Na seznamu izberite želeni brezžični internet.
7. Vnesite geslo in pritisnite V redu.
8. Naprava se bo nato samodejno povezala z omrežjem Wi-Fi.

Nastavitev aplikacije

Poiščite, prenesite in namestite aplikacijo BiuFrame v trgovini Google Play (Android) ali Apple Store (iOS).

Ustvari račun

1. Odprite aplikacijo.
2. Kliknite Prijava in registracija.
3. Pritisnite sliko avatarja in jo uredite (dodajte fotografijo iz albuma ali posnemite fotografijo).
4. Izpolnite svoj e-poštni naslov, geslo, ime itd. Izpolnite svoje pravo ime in aktivni e-poštni naslov. Če pozabite geslo, ga morate ponastaviti in vnesti novega.
5. Preberite obvestilo, dano vsebino in soglasja. Dajte soglasje.

6. Kliknite Registracija in dokončajte registracijo.

7. Zapomnite si svoj e-poštni naslov in geslo za prihodnje prijave v račun. Če morate ustvariti nov račun, sledite spodnjim korakom.

Prijava 1.

Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo ter se prijavite. Če ste za prijavo uporabili drugo napravo, boste v prejšnji napravi samodejno odjavljeni.

2. Po uspešni prijavi boste samodejno vstopili v vmesnik.

Pozabljeno geslo

1. Dotaknite se možnosti Pozabi geslo.
2. Vnesite e-poštni naslov in sledite navodilom.
3. Naprava bo poslala obvestilo na vaš e-poštni naslov. Ponastavite geslo.
4. Preverite svojo e-pošto in prejmite novo geslo. Potrdite prejem novega gesla.

5. Kliknite povezavo v e-poštnem sporočilu.

6. Vnesite novo geslo in vstopite v vmesnik.

7. Pritisnite gumb Pošlji.

Dodajanje naprave

1. Pritisnite AddFrame za vstop v vmesnik fotookvirja. Če po uspešni prijavi ne povežete okvirja, bo aplikacija samodejno odprla vmesnik za dodajanje naprav in vas vodila skozi naslednje korake.

2. Vnesite ID okvirja in poimenujte napravo. ID okvirja je 10-mestna koda.

Po aktivaciji naprave boste kodo našli na zadnji strani priročnika. Po aktivaciji sledite korakom: Nastavitve=Prijatelji, spodaj bo prikazan ID okvirja.

3. Pritisnite V redu, da dokončate dodajanje. Če dodajanje ne uspe, preverite, ali ste vnesli pravilen ID okvirja.

Pošiljanje fotografij

Po uspešnem dodajanju naprave se bo prikazala na glavni strani.

Pritisnite Dodaj fotografije.

1. Pritisnite gumb Dodaj fotografije.

2. Izberite zeleni videoposnetek ali fotografije.

Opomba: podprti so samo videoposnetki, dolgi 15 sekund ali več. Aplikacija vas bo vodila po tem, kateri videoposnetki so podprti.

3. Pritisnite gumb Pošlji.

4. Označite ključna območja fotografije. Funkcija se uporablja za označevanje ustreznih mest na fotografiji. V aplikaciji določite zeleno mesto. Nastavite jo lahko tudi na vrtenje fotografije.

Opomba: Funkcija deluje le za določitev zelene lokacije. Funkcija ne vpliva na izvirne podatke fotografije.

5. Pritisnite gumb Pošlji, da takoj pošljete fotografijo.

6. Fotografija bo nato poslana.

7. Pošljite vse zahtevane fotografije. Takoj po pošiljanju si bodo fotografije na voljo za ogled v napravi.

Opomba: Če se fotografija ne prikaže, preverite, ali je vaša naprava povezana z omrežjem Wi-Fi in ali je povezava stabilna. Če se fotografija ne prikaže v 48 urah, jo ponovno pošljite. a. Naenkrat je mogoče poslati do 20 fotografij.

b. Aplikacija BluFrame ponuja samo 5 GB brezplačnih podatkov. Če se prikaže sporočilo, da ste dosegli omejitve, se obrnite na podporo na zcyge_support@163.com.
(podpora bo povečala omejitve do 3000 fotografij).

Nastavitve naprave

1. Povabi prijatelje.

Ko dodate napravo, lahko povabite prijatelje in družino. Pošljite povezavo družini in prijateljem po e-pošti. a. Pritisnite gumb Povabi prijatelje.

b. Izberite napravo, ki jo želite dati v skupno rabo.

c. Povabite prijatelje prek e-pošte. Lahko pošljete množično e-pošto, e-poštne naslove ločite z vejico. Pritisnite Pošlji, da pošljete e-pošto.

Opomba: Družina in prijatelji bodo nato v prejetem e-poštnem sporočilu kliknili Sprejmi povabilo.

d. Vrnite se v aplikacijo in se strinjajte s sprejemom.

e. Potem bo deljenje uspešno.

f. Družina in prijatelji lahko nato pošljejo fotografije. Velikost enega e-poštnega sporočila je omejena na 20 MB.

g. Povabilo prijateljem s kopiranjem povezave.

Po pritisku gumba se bo samodejno prikazala povezava za deljenje. Delite povezavo s prijatelji.

2. Poimenujte napravo. Pritisnite Preimenuj in preimenujte napravo.

3. Izbrišite fotografijo. Pritisnite gumb Odstrani, da izbrišete fotografijo.

4. Uredite ime. a. Na

glavni strani pritisnite ikono avatarja v zgornjem desnem kotu.

b. V meniju izberite Preimenuj.

c. Spremenite ime in priimek. d.

Pritisnite V redu, da shranite spremembo.

5. Spremenite geslo.

a. Na glavni strani pritisnite ikono avatarja v zgornjem desnem kotu. b. Na dnu menija izberite Geslo.

c. Vnesite staro geslo, novo geslo in potrdite novo geslo.

d. Pritisnite V redu, da shranite spremembo.

Nastavitve fotografij

1. Med ogledovanjem fotografij ali predvajanjem videoposnetkov se dotaknite zaslona, da prikažete glavno ploščo.

2. Pritisnite ikono albuma, da odprete album.

3. Kategorija albumov.

Fotografije: vsebuje vse naložene fotografije (+ USB ključek, SD kartica)

Fotografije prijateljev: vsebuje vse fotografije, ki ste jih delili s prijatelji, in fotografije, ki ste jih poslali sami.

Video: vsebuje vse videoposnetke v napravi

Priljubljeni: izbrani priljubljeni videoposnetki in fotografije

Skrito: izbrani skriti videoposnetki in fotografije

SD kartica: vsebuje vse fotografije in videoposnetke na zunanji SD kartici, vsebina se prikaže šele po vstavitvi SD kartice v napravo.

4. Vstopite v album in pritisnite simbol "dve kljukici" v zgornjem desnem kotu.

5. Po pritisku izberite želene fotografije ali videoposnetke.

6. Pritisnite Izbriši, Izvozi ali Predvajaj, da spremenite izbrane fotografije.

Izbriši: po pritisku izbriše izbrane fotografije ali videoposnetke, izbrisane vsebine ni mogoče obnoviti. Izbrane datoteke izbrišite po lastni presoji.

Izvoz: po izbiri lahko fotografije izvozite iz pomnilnika na kartico SD

Predvajanje: po izbiri si oglejte izbrane fotografije

Nastavitev učinka diaprojekcije

1. Za prikaz glavne plošče tapnite kjer koli na zaslonu.

2. Vnesite nastavitve.

3. Izberite Diaprojekcija.

4. Nastavite določene parametre.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

1. Med ogledovanjem fotografij ali predvajanjem videoposnetkov se dotaknite zaslona, da prikažete glavno ploščo.

2. Pritisnite gumb za nastavitve, da vstopite v nastavitve.

3. Izberite O nas.

4. Izberite Ponastavitev na tovarniške nastavitve. Opomba: Ko izberete to možnost, bodo vsi osebni podatki, nastavitve, fotografije in videoposnetki izgubljeni. Podatkov ni mogoče obnoviti.

BiuFrame X

1. Izvirna funkcija fotografiranja: prikaz statične slike.

2. Funkcija povečave: lahko povečate želeno območje.

3. Način igranja sestavljanek: Za združevanje povezanih fotografij bo uporabljena umetna inteligenca. Opomba: 2 fotografiji + 1 videoposnetek ali 3 fotografije.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

OKVIR ZA FOTOGRAFIJE

WIFI, IPS ZASLON

M10R2



Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte upute prije prve upotrebe. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Opis



Zaslon: dodirni 10,1" IPS zaslon

Napajanje: Uključite adapter za napajanje, a zatim pritisnite gumb za napajanje 5 sekundi (dok se zaslon ne upali). Zatim ponovno pritisnite gumb 3 sekunde za ponovno pokretanje ili isključivanje uređaja. Kratko pritisnite gumb za napajanje za ulazak u stanje mirovanja.

Resetiranje: pritisnite za resetiranje uređaja

USB-C: spojite uređaj na računalo, Mac ili iPad i prenesite sadržaj

Micro SD kartica: umetnite memorijsku karticu od maksimalno 128 GB

Sadržaj paketa

Okvir za fotografije, punjač, stalak, priručnik

Koristi – pokrenite uređaj

1. Uključite kabel za napajanje i uključite adapter u izvor napajanja.
2. Uključite uređaj pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
3. Pričekajte dok se uređaj ne pokrene.
4. Odaberite željeni jezik.

Bežična veza

1. Postavite WiFi vezu.
2. Tijekom reprodukcije fotografija dodirnite bilo gdje na zaslonu za prikaz upravljačke ploče.
3. Unesite postavke.
4. Odaberite Wi-Fi.
5. Dodirnite Koristi wifi i aktivirajte funkciju.
6. Odaberite željeni Wi-Fi s popisa.
7. Unesite lozinku i pritisnite U redu.
8. Uređaj će se zatim automatski povezati s Wi-Fi mrežom.

Postavljanje aplikacije

Potražite, preuzmite i instalirajte aplikaciju BiuFrame u trgovini Google Play (Android) ili Apple Store (iOS).

Izradi račun

1. Otvorite aplikaciju.
2. Kliknite Prijava i registracija.
3. Pritisnite sliku avatara i uredite je (dodajte fotografiju iz albuma ili snimite fotografiju).
4. Ispunite svoju e-poštu, lozinku, ime itd. Molimo unesite svoje pravo ime i aktivnu e-poštu. Ako zaboravite lozinku, morate je resetirati i unijeti novu.
5. Pročitajte obavijest, dani sadržaj i privole. Dajte privolu.

6. Kliknite Registriraj se i dovršite registraciju.

7. Zapamtite svoju e-poštu i lozinku za buduće prijave na račun. Ako trebate stvoriti novi račun, slijedite dolje navedene korake za stvaranje novog računa.

Prijava 1.

Unesite svoju e-poštu i lozinku te se prijavite. Ako ste za prijavu koristili drugi uređaj, automatski ćete se odjaviti na prethodnom uređaju.

2. Nakon uspješne prijave, automatski ćete ući u sučelje.

Zaboravljena lozinka

1. Dodirnite Zaboravi lozinku.
2. Unesite e-poštu i slijedite upute.
3. Uređaj će poslati obavijest na vašu e-poštu. Resetirajte lozinku.
4. Provjerite svoju e-poštu i primite novu lozinku. Potvrdite primitak nove lozinke.
5. Kliknite na poveznicu u e-poruci.
6. Unesite novu lozinku i uđite u sučelje.
7. Pritisnite gumb Pošalji.

Dodavanje uređaja

1. Pritisnite AddFrame za ulazak u sučelje okvira za fotografije. Nakon uspješne prijave, ako ne povežete okvir, aplikacija će automatski otvoriti sučelje za dodavanje uređaja i voditi vas kroz sljedeće korake.

2. Unesite ID okvira i imenujte uređaj. ID okvira je 10-znamenasti kod.

Nakon aktivacije uređaja, kod ćete pronaći na zadnjoj stranici vodiča. Nakon aktivacije slijedite korake: Postavke=Prijatelji, ID okvira bit će prikazan ispod.

3. Pritisnite U redu za dovršetak dodavanja. Ako dodavanje ne uspije, provjerite jeste li unijeli ispravan ID okvira.

Slanje fotografija

Nakon uspješnog dodavanja uređaja, uređaj će se prikazati na glavnoj stranici.

Pritisnite Dodaj fotografije.

1. Pritisnite gumb Dodaj fotografije.

2. Odaberite željeni videozapis ili fotografije.

Napomena: podržani su samo videozapisi od 15 sekundi i dulji, aplikacija će vas voditi koji su videozapisi podržani.

3. Pritisnite gumb Pošalji.

4. Označite ključna područja fotografije. Funkcija se koristi za označavanje odgovarajućih mjesta na fotografiji. U aplikaciji odredite željeno mjesto. Također se može postaviti na rotirajuću fotografiju.

Napomena: Funkcija radi samo za određivanje željene lokacije. Funkcija ne utječe na izvorne podatke fotografije.

5. Pritisnite gumb Pošalji da biste odmah poslali fotografiju.

6. Fotografija će zatim biti poslana.

7. Pošaljite sve tražene fotografije. Odmah nakon slanja, fotografije će biti dostupne za pregled na uređaju.

Napomena: Ako se fotografija ne prikaže, provjerite je li vaš uređaj spojen na Wi-Fi i je li veza stabilna. Ako se fotografija ne prikaže u roku od 48 sati, ponovno je pošaljite. a. Možete poslati do 20 fotografija odjednom.

b. Aplikacija BluFrame nudi samo 5 GB besplatnih podataka. Ako vidite poruku da ste dosegli ograničenje, obratite se podršci na zcyge_support@163.com (podrška će povećati ograničenje do 3000 fotografija).

Postavke uređaja

1. Pozovi prijatelje.

Nakon dodavanja uređaja možete pozvati prijatelje i obitelj. Pošaljite poveznicu svojoj obitelji i prijateljima putem e-pošte. a.

Pritisnite gumb Pozovi prijatelje.

b. Odaberite uređaj koji želite dijeliti.

c. Pozovite prijatelje putem e-pošte. Možete poslati masovnu e-poštu, odvojite adrese e-pošte zarezom. Pritisnite Pošalji za slanje e-pošte.

Napomena: Obitelj i prijatelji će zatim kliknuti Prihvati pozivnicu u e-poruci koju prime. d. Vratite se

u aplikaciju i prihvatite pozivnicu.

e. Tada će dijeljenje biti uspješno.

f. Obitelj i prijatelji tada mogu slati fotografije. Veličina jedne e-pošte ograničena je na 20 MB.

g. Pozivanje prijatelja kopiranjem poveznice.

Nakon pritiska gumba, automatski će se pojaviti poveznica za dijeljenje. Podijelite poveznicu s prijateljima.

2. Imenujte uređaj. Pritisnite Preimenuj i preimenujte uređaj.

3. Izbrišite fotografiju. Pritisnite gumb Ukloni za brisanje fotografije.

4. Uredite ime. a. Na

glavnoj stranici pritisnite ikonu avatara u gornjem desnom kutu.

b. Odaberite Preimenuj iz izbornika.

c. Promijenite ime i prezime. d.

Pritisnite U redu za spremanje promjene.

5. Promijenite lozinku.

a. Na glavnoj stranici pritisnite ikonu avatara u gornjem desnom kutu. b. Odaberite Lozinka na dnu izbornika.

c. Unesite staru lozinku, novu lozinku i potvrdite novu lozinku.

d. Pritisnite U redu za spremanje promjene.

Postavke fotografije

1. Tijekom pregledavanja fotografija ili reprodukcije videozapisa dodirnite zaslon za prikaz glavne ploče.

2. Pritisnite ikonu Albuma za ulazak u album.

3. Kategorija albuma.

Fotografije: sadrži sve prenesene fotografije (+ USB flash, SD kartica)

Fotografije prijatelja: sadrži sve fotografije podijeljene s prijateljima i fotografije koje ste sami poslali.

Video: sadrži sve videozapise na uređaju

Favoriti: odabrani omiljeni videozapisi i fotografije

Skriveno: odabrani skriveni videozapisi i fotografije

SD kartica: sadrži sve fotografije i videozapise na vanjskoj SD kartici, sadržaj se prikazuje tek nakon umetanja SD kartice u uređaj.

4. Uđite u Album, pritisnite simbol "dvije kvačice" u gornjem desnom kutu.

5. Nakon pritiska odaberite željene fotografije ili videozapise.

6. Pritisnite Izbriši, Izvoz ili Reproduciraj za promjenu odabranih fotografija.

Izbriši: nakon pritiska, izbrišite odabrane fotografije ili videozapise, izbrisani sadržaj se ne može vratiti. Izbrišite odabrane datoteke po nahođenju.

Izvoz: nakon odabira, fotografije se mogu izvesti iz memorije na SD karticu

Reprodukcija: nakon odabira, pogledajte odabrane fotografije

Postavljanje efekta slideshowa

1. Dodirnite bilo gdje na zaslonu za prikaz glavne ploče.

2. Unesite postavke.

3. Odaberite Slajd-prezentacija.

4. Postavite navedene parametre.

Vraćanje na tvorničke postavke

1. Tijekom pregledavanja fotografija ili reprodukcije videozapisa dodirnite zaslon za prikaz glavne ploče.

2. Pritisnite gumb postavki za unos postavki.

3. Odaberite O nama.

4. Odaberite Vraćanje na tvorničke postavke. Napomena: Nakon odabira, svi osobni podaci, postavke, fotografije i videozapisi bit će izgubljeni. Podaci se ne mogu vratiti.

BiuFrame X

1. Izvorna funkcija fotografije: prikaz statične slike.

2. Funkcija zumiranja: možete zumirati željeno područje.

3. Način igranja slagalice: Za objedinjavanje povezanih fotografija koristit će se umjetna inteligencija. Napomena: 2 fotografije + 1 videozapis ili 3 fotografije.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz