
USB TYPE-C HUB
TP-Link UH6120C



User Manual
Multilanguage Edition


Čeština · Slovenčina · Magyar

Română · Deutsch · Български

Polski · Slovenščina · English

USB-C HUB
TP-Link UH6120C

USB Type-C Hub



Uživatelský manuál

Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; chráníte tím sebe i své okolí. Nedodržení pokynů může vést ke škodě na majetku nebo ke zranění. Návod si uschovejte pro pozdější potřebu.

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny 3

2 Připojení 3

3 Tipy 4

4 Prohlášení o shodě 4

5 Výrobce a podpora 4

1. Bezpečnostní pokyny


- Zařízení chraňte před vodou, ohněm, vlhkostí a horkým prostředím.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Pokud potřebujete servis, obraťte se na výrobce.
- K napájení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku ani poškozený kabel USB.
- Nepoužívejte jiné nabíječky než doporučené.
- Toto zařízení smí být napájeno pouze ze zařízení, která splňují požadavky na zdroj napájení třídy 2 (PS2) nebo na zdroj s omezeným výkonem (LPS) podle normy IEC 62368-1.

Při používání zařízení si přečtěte výše uvedené bezpečnostní pokyny a dodržujte je. Výrobce nemůže zaručit, že při nesprávném použití zařízení nedojde k nehodě nebo škodě. Výrobek používejte opatrně a na vlastní odpovědnost.

2. Připojení

Hub podporuje funkci Plug and Play. Zapojte konektor USB-C do hostitelského zařízení a poté připojte externí periferní zařízení do příslušného portu hubu.

Nabíječka PD (není součástí dodávky) není nutná. Pokud chcete hostitelské zařízení nabíjet nabíječkou PD, přečtěte si tip 2 B v kapitole 3.



3. Tipy

1. Pokud hub nepoužíváte, nejprve odpojte externí periferní zařízení od hubu a poté odpojte hub od hostitelského zařízení.
2. Pokud potřebujete k portu USB-C PD hubu připojit nabíječku PD:
   A) Port slouží pouze k nabíjení a je pouze vstupní.
   B) K nabíjení hostitelského zařízení použijte originální nebo certifikovanou nabíječku PD. Výstup nabíječky PD musí odpovídat vstupním parametrům portu USB-C PD.
3. U výrobků s gigabitovými porty Ethernet může být pro kompatibilitu s některými staršími operačními systémy nutná instalace ovladačů. Potřebný ovladač pro tyto systémy stáhnete z oficiálních stránek výrobce www.tp-link.com:
   - Windows 7/8
   - Mac OS X 10,9 až 10,15

4. Prohlášení o shodě

Společnost TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2011/65/EU a (EU) 2015/863.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.tp-link.com/en/support/ce.

5. Výrobce a podpora


Technickou podporu, uživatelskou příručku a další informace najdete na adrese www.tp-link.com/support.

Výrobce: TP-Link
Web: www.tp-link.com
Podpora: www.tp-link.com/support

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ROZBOČOVAČ USB-C
TP-Link UH6120C

USB Type-C Hub



Používateľská príručka

Skôr než začnete výrobok používať, pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny; chránite tým seba aj svoje okolie. Nedodržanie pokynov môže viesť k škode na majetku alebo k zraneniu. Návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Obsah

1	Bezpečnostné pokyny	3
2	Pripojenie	3
3	Tipy	4
4	Vyhlásenie o zhode	4
5	Výrobca a podpora	4

1. Bezpečnostné pokyny


- Zariadenie udržujte v bezpečnej vzdialenosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte. Ak potrebujete servis, obráťte sa na výrobcu.
- Na napájanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani poškodený kábel USB.
- Nepoužívajte iné nabíjačky než odporúčané.
- Toto zariadenie smie byť napájané iba zo zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky na zdroj napájania triedy 2 (PS2) alebo na zdroj s obmedzeným výkonom (LPS) podľa normy IEC 62368-1.

Pri používaní zariadenia si prečítajte vyššie uvedené bezpečnostné pokyny a dodržiavajte ich. Výrobca nemôže zaručiť, že pri nesprávnom používaní zariadenia nedôjde k nehode alebo škode. Výrobok používajte opatrne a na vlastnú zodpovednosť.

2. Pripojenie

Rozbočovač podporuje funkciu Plug and Play. Zapojte konektor USB-C do hostiteľského zariadenia a potom pripojte externé periférne zariadenie do príslušného portu rozbočovača.

Nabíjačka PD (nie je súčasťou dodávky) nie je potrebná. Ak chcete hostiteľské zariadenie nabíjať nabíjačkou PD, pozrite si tip 2 B v kapitole 3.



3. Tipy

1. Ak rozbočovač nepoužívate, najprv odpojte externé periférne zariadenia od rozbočovača a potom odpojte rozbočovač od hostiteľského zariadenia.
2. Ak potrebujete k portu USB-C PD rozbočovača pripojiť nabíjačku PD:
   A) Port slúži len na nabíjanie a je len vstupný.
   B) Na nabíjanie hostiteľského zariadenia použite originálnu alebo certifikovanú nabíjačku PD. Výstup nabíjačky PD musí zodpovedať vstupným parametrom portu USB-C PD.
3. Pri výrobkoch s gigabitovými portami Ethernet môže byť pre kompatibilitu s niektorými staršími operačnými systémami potrebná inštalácia ovládačov. Potrebný ovládač pre tieto systémy stiahnete z oficiálnych stránok výrobcu www.tp-link.com:
   - Windows 7/8
   - Mac OS X 10,9 až 10,15

4. Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese www.tp-link.com/en/support/ce.

5. Výrobca a podpora


Technickú podporu, používateľskú príručku a ďalšie informácie nájdete na adrese www.tp-link.com/support.

Výrobca: TP-Link
Web: www.tp-link.com
Podpora: www.tp-link.com/support

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

USB-C HUB
TP-Link UH6120C

USB Type-C Hub



Felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg. Tartsa be az összes biztonsági előírást; ezzel önmagát és környezetét is védi. Az előírások be nem tartása anyagi kárhoz vagy sérüléshez vezethet. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Tartalom

1. Biztonsági előírások 3
2. Csatlakoztatás 3
3. Tippek 4
4. Megfelelőségi nyilatkozat 4
5. Gyártó és támogatás 4

1. Biztonsági előírások


- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől.
- Ne kísérelje meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket. Ha szervizre van szüksége, forduljon a gyártóhoz.
- Ne használjon sérült töltőt vagy sérült USB-kábelt a készülék tápellátásához.
- Ne használjon más töltőt a készülékhez a javasoltakon kívül.
- Ezt a berendezést csak olyan berendezésekről szabad táplálni, amelyek megfelelnek az IEC 62368-1 szabványban meghatározott 2. osztályú tápforrás (PS2) vagy korlátozott teljesítményű tápforrás (LPS) követelményeinek.

A készülék használata során olvassa el és tartsa be a fenti biztonsági előírásokat. A gyártó nem garantálhatja, hogy a készülék nem megfelelő használata esetén nem következik be baleset vagy károsodás. A terméket kellő körültekintéssel és saját felelősségére használja.

2. Csatlakoztatás

A hub támogatja a Plug and Play funkciót. Csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a fő eszközhöz, majd csatlakoztassa a külső perifériát a hub megfelelő portjához.

PD-töltőre (nem tartozék) nincs szükség. Ha a fő eszközt PD-töltővel szeretné tölteni, olvassa el a 3. fejezet 2. B tippjét.



3. Tippek

1. Ha a hubot nem használja, először húzza ki a külső perifériákat a hubból, majd húzza ki a hubot a fő eszközből.
2. Ha PD-töltőt kell csatlakoztatnia a hub USB-C PD-portjához:
   A) A port kizárólag töltésre szolgál, és csak bemenetként működik.
   B) A fő eszköz töltéséhez eredeti vagy tanúsított PD-töltőt használjon. A PD-töltő kimenetének meg kell felelnie az USB-C PD-port bemeneti specifikációinak.
3. A Gigabit Ethernet-porttal rendelkező termékek esetében egyes régebbi operációs rendszerekkel való kompatibilitás érdekében szükség lehet illesztőprogramok telepítésére. Az ilyen rendszerekhez szükséges illesztőprogramot a gyártó hivatalos weboldaláról, a www.tp-link.com címről töltheti le:
   - Windows 7/8
   - Mac OS X 10,9-től 10,15-ig

4. Megfelelőségi nyilatkozat

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy ez a készülék összhangban van a 2014/30/EU, a 2011/65/EU és az (EU) 2015/863 irányelv alapvető követelményeivel és egyéb vonatkozó rendelkezéseivel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a www.tp-link.com/en/support/ce címen érhető el.

5. Gyártó és támogatás


Műszaki támogatást, felhasználói kézikönyvet és további információkat a www.tp-link.com/support címen talál.

Gyártó: TP-Link
Web: www.tp-link.com
Támogatás: www.tp-link.com/support

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

HUB USB-C
TP-Link UH6120C

USB Type-C Hub



Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l. Respectați toate instrucțiunile de siguranță; astfel vă protejați pe dumneavoastră și pe cei din jur. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la pagube materiale sau la vătămări. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Cuprins

1 Instrucțiuni de siguranță 3

2 Conectarea 3

3 Sfaturi 4

4 Declarație de conformitate 4

5 Producător și asistență 4

1. Instrucțiuni de siguranță


- Feriți dispozitivul de apă, foc, umiditate și medii cu temperaturi ridicate.
- Nu demontați, nu reparați și nu modificați dispozitivul. Dacă aveți nevoie de service, contactați producătorul.
- Nu utilizați un încărcător sau un cablu USB deteriorat pentru a alimenta dispozitivul.
- Nu folosiți alte încărcătoare decât cele recomandate.
- Acest echipament poate fi alimentat numai de echipamente care respectă cerințele pentru sursă de alimentare de clasa 2 (PS2) sau sursă de alimentare limitată (LPS), definite în standardul IEC 62368-1.

Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță de mai sus în timpul utilizării dispozitivului. Producătorul nu poate garanta că nu vor surveni accidente sau pagube din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Folosiți acest produs cu grijă și pe propriul risc.

2. Conectarea

Acest hub acceptă funcția Plug and Play. Introduceți conectorul USB-C în dispozitivul gazdă, apoi conectați perifericele externe la portul corespunzător al hub-ului.

Un încărcător PD (nu este inclus) nu este necesar. Dacă doriți să încărcați dispozitivul gazdă cu un încărcător PD, consultați sfatul 2 B din capitolul 3.



3. Sfaturi

1. Când hub-ul nu este utilizat, deconectați mai întâi perifericele externe de la hub, apoi deconectați hub-ul de la dispozitivul gazdă.
2. Dacă trebuie să conectați un încărcător PD la portul USB-C PD al hub-ului:
   A) Portul servește doar la încărcare și este doar de intrare.
   B) Utilizați un încărcător PD original sau certificat pentru a încărca dispozitivul gazdă. Ieșirea încărcătorului PD trebuie să corespundă specificațiilor de intrare ale portului USB-C PD.
3. Pentru produsele cu porturi Gigabit Ethernet, instalarea driverelor poate fi necesară pentru compatibilitatea cu unele sisteme de operare mai vechi. Driverul necesar pentru aceste sisteme îl descărcați de pe site-ul oficial al producătorului, www.tp-link.com:
   - Windows 7/8
   - Mac OS X 10,9 până la 10,15

4. Declarație de conformitate

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale directivelor 2014/30/UE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa www.tp-link.com/en/support/ce.

5. Producător și asistență


Asistența tehnică, manualul de utilizare și alte informații le găsiți la adresa www.tp-link.com/support.

Producător: TP-Link
Web: www.tp-link.com
Asistență: www.tp-link.com/support

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

USB-C-HUB
TP-Link UH6120C

USB Type-C Hub



Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie auf. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise; damit schützen Sie sich und Ihr Umfeld. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	3
2	Anschluss	3
3	Tipps	4
4	Konformitätserklärung	4
5	Hersteller und Support	4

1. Sicherheitshinweise


- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit und heißen Umgebungen fern.
- Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Gerät nicht. Wenn Sie Service benötigen, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Verwenden Sie zur Stromversorgung des Geräts kein beschädigtes Ladegerät und kein beschädigtes USB-Kabel.
- Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Ladegeräte.
- Dieses Gerät darf nur von Geräten versorgt werden, die die Anforderungen an eine Stromquelle der Klasse 2 (PS2) oder an eine Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) gemäß der Norm IEC 62368-1 erfüllen.

Lesen und befolgen Sie beim Betrieb des Geräts die oben genannten Sicherheitshinweise. Der Hersteller kann nicht garantieren, dass es bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts nicht zu Unfällen oder Schäden kommt. Verwenden Sie das Produkt mit Sorgfalt und auf eigene Verantwortung.

2. Anschluss

Der Hub unterstützt die Funktion Plug and Play. Stecken Sie den USB-C-Stecker in das Hostgerät und schließen Sie anschließend die externen Peripheriegeräte an den jeweiligen Port des Hubs an.

Ein PD-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) ist nicht erforderlich. Wenn Sie das Hostgerät mit einem PD-Ladegerät laden möchten, lesen Sie Tipp 2 B in Kapitel 3.



3. Tipps

1. Wenn Sie den Hub nicht verwenden, trennen Sie zuerst die externen Peripheriegeräte vom Hub und anschließend den Hub vom Hostgerät.
2. Wenn Sie ein PD-Ladegerät an den USB-C-PD-Port des Hubs anschließen müssen:
   A) Der Port dient ausschließlich zum Laden und ist nur ein Eingang.
   B) Verwenden Sie zum Laden des Hostgeräts ein Original-PD-Ladegerät oder ein zertifiziertes PD-Ladegerät. Der Ausgang des PD-Ladegeräts muss den Eingangsparametern des USB-C-PD-Ports entsprechen.
3. Bei Produkten mit Gigabit-Ethernet-Ports kann für die Kompatibilität mit einigen älteren Betriebssystemen die Installation von Treibern erforderlich sein. Den erforderlichen Treiber für diese Systeme laden Sie von der offiziellen Website des Herstellers www.tp-link.com herunter:
   - Windows 7/8
   - Mac OS X 10,9 bis 10,15

4. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TP-Link die Übereinstimmung dieses Geräts mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU und (EU) 2015/863.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.tp-link.com/en/support/ce verfügbar.

5. Hersteller und Support


Technischen Support, das Benutzerhandbuch und weitere Informationen finden Sie unter www.tp-link.com/support.

Hersteller: TP-Link
Website: www.tp-link.com
Support: www.tp-link.com/support

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

USB-C ХЪБ
TP-Link UH6120C

USB Type-C Hub



Ръководство за потребителя

Преди да започнете да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете. Спазвайте всички инструкции за безопасност; така предпазвате себе си и околните. Неспазването на инструкциите може да доведе до материални щети или наранявания. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Съдържание

1 Инструкции за безопасност 3

2 Свързване 3

3 Съвети 4

4 Декларация за съответствие 4

5 Производител и поддръжка 4

1. Инструкции за безопасност


- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или гореща околна среда.
- Не се опитвайте сами да разглобявате, ремонтирате или променяте устройството. Ако ви е нужно сервизно обслужване, обърнете се към производителя.
- Не използвайте повредено зарядно устройство или повреден USB кабел за захранване на устройството.
- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
- Това устройство може да се захранва само от устройства, които отговарят на изискванията за източник на захранване клас 2 (PS2) или източник с ограничена мощност (LPS), определени в стандарта IEC 62368-1.

Когато работите с устройството, прочетете горните инструкции за безопасност и ги спазвайте. Производителят не може да гарантира, че при неправилно използване на устройството няма да настъпят злополуки или повреди. Използвайте продукта внимателно и на своя отговорност.

2. Свързване

Хъбът поддържа функцията Plug and Play. Включете USB-C конектора в хост устройството, след което включете външното периферно устройство в съответния порт на хъба.

PD зарядно устройство (не е включено в комплекта) не е необходимо. Ако искате да зареждате хост устройството с PD зарядно устройство, вижте съвет 2 B в глава 3.



3. Съвети

1. Когато не използвате хъба, първо изключете външните периферни устройства от хъба и след това изключете хъба от хост устройството.
2. Ако трябва да свържете PD зарядно устройство към USB-C PD порта на хъба:
   A) Портът служи само за зареждане и е само входен.
   B) За зареждане на хост устройството използвайте оригинално или сертифицирано PD зарядно устройство. Изходът на PD зарядното устройство трябва да отговаря на входните спецификации на USB-C PD порта.
3. При продукти с Gigabit Ethernet портове може да е необходимо инсталиране на драйвери за съвместимост с някои по-стари операционни системи. Необходимия драйвер за тези системи ще изтеглите от официалния уебсайт на производителя www.tp-link.com:
   - Windows 7/8
   - Mac OS X 10,9 до 10,15

4. Декларация за съответствие

С настоящото TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на директиви 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС и (ЕС) 2015/863.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на адрес www.tp-link.com/en/support/ce.

5. Производител и поддръжка


Техническа поддръжка, ръководство за потребителя и друга информация ще намерите на адрес www.tp-link.com/support.

Производител: TP-Link
Уебсайт: www.tp-link.com
Поддръжка: www.tp-link.com/support

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

HUB USB-C
TP-Link UH6120C

USB Type-C Hub



Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją. Przestrzegaj wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa; chronisz w ten sposób siebie i swoje otoczenie. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała. Zachowaj instrukcję do późniejszego użytku.

Spis treści

1	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	3
2	Podłączenie	3
3	Wskazówki	4
4	Deklaracja zgodności	4
5	Producent i pomoc techniczna	4

1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa


- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia. Jeśli potrzebujesz serwisu, skontaktuj się z producentem.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki ani uszkodzonego przewodu USB do zasilania urządzenia.
- Nie korzystaj z ładowarek innych niż zalecane.
- To urządzenie może być zasilane wyłącznie przez urządzenia spełniające wymagania dla źródła zasilania klasy 2 (PS2) lub źródła o ograniczonej mocy (LPS) określone w normie IEC 62368-1.

Zapoznaj się z powyższymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i przestrzegaj ich podczas korzystania z urządzenia. Producent nie może zagwarantować, że w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia nie dojdzie do wypadku lub szkody. Korzystaj z produktu z rozwagą i na własną odpowiedzialność.

2. Podłączenie

Hub obsługuje funkcję Plug and Play. Podłącz złącze USB-C do urządzenia głównego, a następnie podłącz zewnętrzne urządzenia peryferyjne do odpowiednich portów huba.

Ładowarka PD (nie znajduje się w zestawie) nie jest wymagana. Jeśli chcesz ładować urządzenie główne ładowarką PD, zapoznaj się ze wskazówką 2 B w rozdziale 3.



3. Wskazówki

1. Gdy hub nie jest używany, najpierw odłącz zewnętrzne urządzenia peryferyjne od huba, a następnie odłącz hub od urządzenia głównego.
2. Jeśli chcesz podłączyć ładowarkę PD do portu USB-C PD huba:
   A) Port służy wyłącznie do ładowania i jest tylko wejściowy.
   B) Do ładowania urządzenia głównego używaj oryginalnej lub certyfikowanej ładowarki PD. Parametry wyjściowe ładowarki PD muszą odpowiadać parametrom wejściowym portu USB-C PD.
3. W przypadku produktów z gigabitowymi portami Ethernet może być wymagana instalacja sterowników, aby zapewnić zgodność z niektórymi starszymi systemami operacyjnymi. Wymagany sterownik dla tych systemów pobierzesz z oficjalnej strony internetowej producenta www.tp-link.com:
   - Windows 7/8
   - Mac OS X 10,9 do 10,15

4. Deklaracja zgodności

Firma TP-Link niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE, 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem www.tp-link.com/en/support/ce.

5. Producent i pomoc techniczna


Pomoc techniczną, instrukcję obsługi i inne informacje znajdziesz pod adresem www.tp-link.com/support.

Producent: TP-Link
Strona WWW: www.tp-link.com
Pomoc techniczna: www.tp-link.com/support

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

SREDIŠČE USB-C
TP-Link UH6120C

USB Type-C Hub



Uporabniški priročnik

Preden začnete izdelek uporabljati, natančno preberite ta priročnik in ga shranite.
Upoštevajte vsa varnostna navodila; s tem varujete sebe in svojo okolico.
Neupoštevanje navodil lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.
Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina

1	Varnostna navodila	3
2	Priključitev	3
3	Nasveti	4
4	Izjava o skladnosti	4
5	Proizvajalec in podpora	4

1. Varnostna navodila


- Naprava naj bo zunaj dosega vode, ognja, vlage in vročega okolja.
- Naprave ne poskušajte razstavljati, popravljati ali spreminjati. Če potrebujete servis, se obrnite na proizvajalca.
- Za napajanje naprave ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali poškodovanega kabla USB.
- Ne uporabljajte drugih polnilnikov kot priporočenih.
- To opremo je dovoljeno napajati samo z opremo, ki izpolnjuje zahteve za vir napajanja razreda 2 (PS2) ali omejeni vir napajanja (LPS), opredeljene v standardu IEC 62368-1.

Pri uporabi naprave preberite in upoštevajte zgornja varnostna navodila. Proizvajalec ne more jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodb. Izdelek uporabljajte pazljivo in na lastno odgovornost.

2. Priključitev

Središče podpira funkcijo Plug and Play. Priključek USB-C priključite v gostiteljsko napravo, nato pa zunanjo periferno napravo priključite v ustrezna vrata središča.

Polnilnik PD (ni priložen) ni potreben. Če želite gostiteljsko napravo polniti s polnilnikom PD, glejte nasvet 2 B v poglavju 3.



3. Nasveti

1. Kadar središča ne uporabljate, najprej odklopite zunanje periferne naprave iz središča, nato pa odklopite središče iz gostiteljske naprave.
2. Če morate v vrata USB-C PD središča priključiti polnilnik PD:
   A) Vrata so namenjena samo polnjenju in so samo vhodna.
   B) Za polnjenje gostiteljske naprave uporabite originalni ali certificirani polnilnik PD. Izhod polnilnika PD mora ustrezati vhodnim specifikacijam vrat USB-C PD.
3. Pri izdelkih z gigabitnimi vrati Ethernet je lahko za združljivost z nekaterimi starejšimi operacijskimi sistemi potrebna namestitev gonilnikov. Potrebni gonilnik za te sisteme prenesite z uradnega spletnega mesta proizvajalca www.tp-link.com:
   - Windows 7/8
   - Mac OS X 10,9 do 10,15

4. Izjava o skladnosti

Družba TP-Link izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU, 2011/65/EU in (EU) 2015/863.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslovu www.tp-link.com/en/support/ce.

5. Proizvajalec in podpora


Tehnično podporo, uporabniški priročnik in druge informacije najdete na naslovu www.tp-link.com/support.

Proizvajalec: TP-Link
Splet: www.tp-link.com
Podpora: www.tp-link.com/support

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

USB-C HUB
TP-Link UH6120C

USB Type-C Hub



User Manual

Read this guide carefully before using the product and keep it for future reference. Follow all safety instructions; they protect you and the people around you. Failure to follow the instructions may result in damage to property or personal injury. Keep this guide for later use.

Contents

1 Safety Information 3

2 Connection 3

3 Tips 4

4 Declaration of Conformity 4

5 Manufacturer and Support 4

1. Safety Information


- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair or modify the device. If you need service, contact the manufacturer.
- Do not use a damaged charger or USB cable to power the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- This equipment can be powered only by equipment that complies with Power Source Class 2 (PS2) or Limited Power Source (LPS) as defined in the standard IEC 62368-1.

Read and follow the above safety information when operating the device. The manufacturer cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Use this product with care and operate it at your own risk.

2. Connection

This hub supports the Plug and Play feature. Plug the USB-C connector into your host device, then plug your external peripheral into the corresponding port of the hub.

A PD charger (not included) is not required. If you wish to use a PD charger to charge your host device, refer to Tip 2 B in Chapter 3.



3. Tips

1. When not in use, unplug or remove the external peripherals from the hub first, and then unplug the hub from your host device.
2. If you need to connect a PD charger to the hub's USB-C PD port:
   A) The port is for charging only and is input only.
   B) Use an original or certified PD charger to charge your host device. The output of the PD charger should meet the input specifications of the USB-C PD port.
3. For products with Gigabit Ethernet ports, the installation of drivers may be necessary for compatibility with some older operating systems. Visit the manufacturer's official website at www.tp-link.com to download the necessary driver for these systems:
   - Windows 7/8
   - Mac OS X 10.9 to 10.15

4. Declaration of Conformity

TP-Link hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and (EU) 2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at www.tp-link.com/en/support/ce.

5. Manufacturer and Support

For technical support, the user guide and more information, visit www.tp-link.com/support.

Manufacturer: TP-Link
Website: www.tp-link.com
Support: www.tp-link.com/support

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz