


wanbo

Google TV



Projektor Wanbo

Návod k použití Vali 1 Pro

Před použitím tohoto projektoru si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Děkujeme, že jste si zakoupili naše produkty. Pro vaši bezpečnost a prospěch si prosím před použitím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Pokud nebudete dodržovat pokyny v návodu k použití nebo bezpečnostní opatření a dojde k úrazu, škodě na majetku nebo jiným ztrátám, společnost nenese žádnou odpovědnost.



HE Advance™

Google Cast


Dolby
AUDIO

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Úvod do vzhledu projektoru



* Popis kontrolky tlačítka napájení
Pohotovostní režim: Červená kontrolka svítí trvale
Zapnuto: Zelená kontrolka svítí trvale




Výstup zvuku




Air inlet
Vstup vzduchu
(s prachotěsnou bavlnou uvnitř)

Vstup napájení

Výstup vzduchu
(Nezakrývejte)



Připojení externího zařízení



1 HD: Počítače, herní konzole



2 USB-A: USB flash disk, externí pevný disk



3 AUX JACK: Sluchátka



Google TV je název softwarového prostředí tohoto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC.

Google, YouTube a Google Cast jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.


Netflix je ochranná známka společnosti Netflix, Inc.

Všechny zde uvedené značky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Dálkové ovládání

Poznámka:


- Stav zapnutí: Dlouhým stisknutím tlačítka POWER zařízení vypnete, krátkým stisknutím přepnete do pohotovostního režimu.
- Vypnutý stav: Pro zapnutí dlouze stiskněte tlačítko POWER.



Nastavení zaostření


Metoda 1: Ruční zaostření

Stiskněte tlačítko zaostření na dálkovém ovladači a pomocí tlačítek pro posun nahoru a dolů provedte ruční nastavení.



Metoda 2: Automatické zaostření

1. Stiskněte tlačítko nastavení projektoru na dálkovém ovladači
2. Vstupte do [Nastavení] a vyberte [Projektor]-[Zaostření] pro zaostření




Tipy: Rozhraní bude čas od času aktualizováno, jeho aktuální podobu si prosím ověřte na displeji.

Nastavení kalibrace

Metoda 1: Ruční spuštění automatické korekce

Pohybem projektoru lze spustit automatické zaostřování v reálném

čase a korekci lichoběžníkového zkreslení, čímž dokončíte kalibraci obrazu v jednom kroku.




Metoda 2: Ruční korekce

Pokud obraz vyžaduje další jemné doladění,

přejděte do [Nastavení] a vyberte [Projektor]-[Korekce lichoběžníkového zkreslení]-

[Ruční korekce lichoběžníkového zkreslení], čímž vstoupíte do kalibračního rozhraní.

Pomocí tlačítka OK na dálkovém ovladači vyberte roh, který chcete korigovat, a pomocí šipek posuňte polohu korekce okraje obrazu.




Tipy: Rozhraní bude čas od času aktualizováno, jeho aktuální podobu si prosím ověřte na displeji.

Bezdrátové streamování obrazovky

Způsob 1: Google Cast™

Chcete-li přenášet obsah z telefonu / tabletu / počítače na projektor:



- Připojte telefon / tablet / počítač a projektor ke stejné síti Wi-Fi.
- Otevřete aplikaci, ze které chcete vysílat. V aplikaci klikněte na video, které chcete vysílat, a klikněte na ikonu Cast. 
- Na telefonu / tabletu / PC klikněte a vyberte název projektoru, na který chcete vysílat
- Jakmile se změní barva ikony Cast, znamená to, že jste se úspěšně připojili.
- Chcete-li vysílání ukončit, klikněte na ikonu „odpojit“ na zařízení (telefonu, tabletu nebo PC) a vyberte „Odpojit“.

Metoda 2: Airplay


- a. Ujistěte se, že je zařízení iOS a projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- b. Vyhledejte v obchodě s aplikacemi klíčové slovo „Airplay“ nebo „Cast“ a stáhněte si příslušnou aplikaci do projektoru.
- c. Spusťte staženou aplikaci na projektoru a postupujte podle pokynů v aplikaci.
- d. Otevřete ovládací centrum mobilního telefonu, klikněte na „Zrcadlení obrazovky“ a vyhledejte a připojte zařízení. V aplikaci vyhledejte název projektoru v aplikaci a klikněte na „Připojit“, čímž dokončíte zrcadlení obrazovky.



Kabelové připojení pro zrcadlení obrazovky

1. Propojte projektor a vstupní zařízení pomocí kabelu HDMI.
2. Stiskněte tlačítko „“ na dálkovém ovladači, poté vyberte ikonu „“ a poté vyberte kanál HDMI, čímž dokončíte připojení a zobrazení.

*Signální vstupní zařízení se mohou u jednotlivých systémů lišit, a proto je třeba postupovat podle požadavků daného signálního vstupního zařízení.



Způsob čištění

Před čištěním se ujistěte, že je napájecí kabel odpojen.

Na projektor ani objektiv nepoužívejte kapaliny ani jiné těkavé chemikálie. Nedovolte, aby se gumové nebo vinylové výrobky dlouhodobě dotýkaly projektoru, protože by to poškodilo povrchovou úpravu a způsobilo její odlupování.

Čištění projektoru

1. Otřete měkkým suchým bavlněným hadříkem. V případě silného znečištění můžete povrch otřít měkkým hadříkem navlhčeným v zředěném neutrálním čisticím prostředku a poté jej osušit čistým suchým hadříkem. Při použití hadříků z chemických vláken buďte obzvláště opatrní.
2. Nepoužívejte ředidla, benzen ani žádná jiná rozpouštědla, aby nedošlo ke snížení kvality nebo odlupování povrchové úpravy atd.
3. Do přední části vysavače lze vložit kartáč, který odstraní nečistoty uvnitř větracích otvorů. Nepoužívejte prosím vysavač bez konektoru ani nečistěte přímo přes větrací otvory.
4. Prosím, neškrábejte projektor nehty ani jinými tvrdými předměty, abyste zabránili poškrábání.

Čištění projektoru

1. Čistěte objektiv stejným způsobem jako objektiv fotoaparátu: použijte profesionální fén nebo čisticí papír na brýle a dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání objektivu.

Čištění prachu ze vstupu a výstupu

1. Prach ve vstupu a výstupu brání větrání a zvyšuje vnitřní teplotu, což může způsobit poruchu.
2. Po vypnutí projektoru odpojte napájecí kabel.
3. Vnější povrch vyčistěte elektrickým vysavačem, na který nejprve nasadíte kartáčovou hlavici. Upozornění: nepoužívejte vysavač bez konektoru nebo kartáče.
4. Pravidelně vyměňujte prachotěsné bavlněné jádro.

Důležitá bezpečnostní opatření

Pro dosažení efektu pásu se doporučuje používat projektor v tmavé místnosti.

1. Neinstalujte jej na místech, kde na něj přímo fouká studený nebo teplý vzduch z klimatizace, protože kondenzace vody nebo vysoká teplota mohou vést k poruše projektoru.
2. Zajistěte dostatečné větrání a ujistěte se, že nejsou ucpané větrací otvory, aby se zabránilo hromadění tepla uvnitř projektoru.
3. Zabraňte vniknutí cizích předmětů, jako jsou hřebíky nebo kousky papíru, do projektoru. Do projektoru nevkládejte žádné kovové předměty, jako je železný drát nebo šroubovák. Pokud do těla projektoru vnikne nějaký cizí předmět, okamžitě jej vypněte a jeho odstranění svěřte odbornému technikovi.
4. Na projektor nevylévejte žádné tekutiny, aby nedošlo k úniku elektrického proudu.
5. K přepravě projektoru používejte měkké obalové materiály a chraňte jej před silnými vibracemi.
6. Oblasti v blízkosti výstupu vzduchu se během provozu projektoru i po jeho vypnutí zahřívají; při dotyku rukou může dojít k popálení.
7. Aby nedošlo ke zranění očí, nedívejte se prosím přímo do objektivu, když je projektor zapnutý.

Poznámka:

Neotvírejte kryt, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Pro údržbu se obraťte na kvalifikovaný odborný servisní personál, protože v projektoru nejsou žádné součásti, které by uživatelé mohli opravit sami.

Nevystavujte projektor dešti ani vlhkosti, abyste předešli poruchám nebo úrazu elektrickým proudem. Z bezpečnostních důvodů je projektor určen k použití při teplotách v rozmezí 0–35 °C.

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:


- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rozhlas a televizi.

Toto zařízení a jeho anténa (antény) nesmí být umístěny na stejném místě ani provozovány společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.


Prohlášení o vystavení záření

Aby bylo dodrženo směrnice FCC o vystavení RF záření, mělo by být toto zařízení instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od těla.


Důležitá bezpečnostní opatření




Neinstalujte na místech se špatnou ventilací



Neinstalujte na místech, kde je horko a vlhko



Nezakrývejte ventilační otvory (vstupní ani výstupní)




Neinstalujte v prašných a zakouřených prostorách

Základní parametry


Název produktu	Projektor Wanbo	Princip zobrazení	LCD
Světelný zdroj	LED	Provozní prostředí	-5 – 40 °C
Provozní režim	Dálkové ovládání	Vstupní port	HDMI/USB
Výstupní port	Audio výstup pro sluchátka	Rozměry přístroje	254 × 188,8 × 227,6 mm
Hmotnost	2,8 kg	Napájení	100–240 V střídavého proudu, 50/60 Hz, 2,5 A (max.)
Příslušenství	Návod k použití / Dálkové ovládání / Napájecí kabel		

*Používejte v nadmořských výškách do 5000 m.

Seznam položek



Projektor



Návod k použití



Dálkové ovládání



Napájecí kabel




Náhradní bavlněná
vločka odolná proti
prachu

Poznámka: Velice vám děkujeme za zakoupení projektoru Wanbo. Zkontrolujte prosím, zda se dodaný produkt a příslušenství shodují s uvedeným seznamem. Pokud tomu tak není, kontaktujte včas zákaznický servis společnosti Wanbo.

Referenční projekční vzdálenost



Velikost projekce (palce)	40	70	100	130
Délka * šířka plátna (cm)	89*50	155 × 87	221*125	288*162
Objektiv – plátno (m)	1,2	2,1	3,0	3,9




Poznámka: Optimální projekční vzdálenost pro tento projektor je přibližně 1,2 m–3,9 m. Pokud je vzdálenost příliš velká, sníží se jas a ostrost obrazu, což ovlivní zážitek ze sledování.

Párování dálkového ovladače


Zapněte dálkové ovládání a umístěte jej do vzdálenosti 10 cm od zařízení.

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka  a .
2. Tlačítka uvolněte, jakmile kontrolka zabliká.
3. Zobrazí se stránka párování s hlášením „Párování úspěšné“. Dálkové ovládání je úspěšně spárováno.



Pokud se párování stále nedaří, je třeba odpojit zařízení od napájení a poté jej restartovat podle výše uvedených kroků.


Hlasové ovládání

Hlasové ovládání dálkového ovladače: Stiskněte a podržte tlačítko jazyka „“ na dálkovém ovladači, přibližte se k ovladači a vyslovte hlasový příkaz; poté uvolněte tlačítko hlasového ovládání, čímž ovládání dokončíte.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

wanbo

Google TV



Wanbo-Projektor

Bedienungsanleitung Vali 1 Pro



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diesen Projektor in Betrieb nehmen.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Nutzen lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Wenn Sie die



Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder die Sicherheitshinweise nicht befolgen und es zu Verletzungen, Sachschäden oder anderen Verlusten kommt, übernimmt das Unternehmen keine Haftung.




Einführung in das Design des Projektors



* Beschreibung der Kontrollleuchte des Netzschalters Standby-Modus: Die rote Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft
Eingeschaltet: Die grüne LED leuchtet dauerhaft




Audioausgang




Air inlet
Lufteinlass
(mit staubdichter Baumwolle im Inneren)

Stromeingang

Luftauslass
(Nicht abdecken)



Anschluss eines externen Geräts



1 HD: Computer, Spielkonsolen



2 USB-A: USB-Stick, externe Festplatte



3 AUX-Buchse: Kopfhörer



Google TV ist der Name der Softwareumgebung dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube und Google Cast sind Marken von Google LLC.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.


Netflix ist eine Marke von Netflix, Inc.

Alle hier genannten Marken sind Marken der jeweiligen Eigentümer.

Fernbedienung

Hinweis:


- Betriebszustand: Durch langes Drücken der POWER-Taste schalten Sie das Gerät aus, durch kurzes Drücken schalten Sie es in den Standby-Modus.
- Ausgeschalteter Zustand: Halten Sie die POWER-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



Fokuseinstellung


Methode 1: Manuelle Fokussierung

Drücken Sie die Fokus-Taste auf der Fernbedienung und nehmen Sie die manuelle Einstellung mit den Auf- und Ab-Tasten vor.



Methode 2: Automatischer Fokus

1. Drücken Sie die Projektor-Einstellungstaste auf der Fernbedienung
2. Rufen Sie [Einstellungen] auf und wählen Sie [Projektor]-[Fokus] zum Fokussieren




Tipps: Die Benutzeroberfläche wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Bitte überprüfen Sie die aktuelle Darstellung auf dem Bildschirm.

Kalibrierungseinstellungen


Methode 1: Manuelles Starten der automatischen Korrektur

Durch Bewegen des Projektors können Sie die automatische Fokussierung in Echtzeit und die Trapezkorrektur aus, wodurch die Bildkalibrierung in einem Schritt abgeschlossen wird.



Methode 2: Manuelle Korrektur

Wenn das Bild noch etwas feinabgestimmt werden muss, gehen Sie zu [Einstellungen] und wählen Sie [Projektor] – [Trapezkorrektur] – [Manuelle Trapezkorrektur], um die Kalibrierungsoberfläche aufzurufen. Wählen Sie mit der OK-Taste auf der Fernbedienung die Ecke aus, die Sie korrigieren möchten, und verschieben Sie die Position der Bildrandkorrektur mit den Pfeiltasten.





Tipp: Die Benutzeroberfläche wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Bitte überprüfen Sie die aktuelle Darstellung auf dem Bildschirm.

Drahtloses Bildschirm-Streaming

Methode 1: Google Cast™

So übertragen Sie Inhalte von Ihrem Smartphone/Tablet/Computer auf den Projektor:



- Verbinden Sie Ihr Smartphone / Tablet / Ihren Computer und den Projektor mit demselben WLAN-Netzwerk.
- Öffnen Sie die App, aus der Sie streamen möchten. Tippen Sie in der App auf das Video, das Sie streamen möchten, und tippen Sie auf das Cast-Symbol. 
- Klicken Sie auf Ihrem Smartphone/Tablet/PC auf den Namen des Projektors, an den Sie streamen möchten, und wählen Sie ihn aus.
- Sobald sich die Farbe des Cast-Symbols ändert, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
- Um die Übertragung zu beenden, tippen Sie auf das Symbol „Trennen“  auf Ihrem Gerät (Smartphone, Tablet oder PC) und wählen Sie „Trennen“.

Methode 2: Airplay


- a. Stellen Sie sicher, dass das iOS-Gerät und der Projektor mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- b. Suchen Sie im App-Store nach dem Stichwort „Airplay“ oder „Cast“ und laden Sie die entsprechende App auf den Projektor herunter.
- c. Starten Sie die heruntergeladene App auf dem Projektor und folgen Sie den Anweisungen in der App.
- d. Öffnen Sie das Kontrollzentrum Ihres Mobiltelefons, tippen Sie auf „Bildschirmspiegelung“ und suchen Sie das Gerät, um eine Verbindung herzustellen. Suchen Sie in der App nach dem Namen des Projektors in der App und klicken Sie auf „Verbinden“, um die Bildschirmspiegelung abzuschließen.



Kabelverbindung für die Bildschirmspiegelung

1. Verbinden Sie den Projektor und das Eingabegerät über ein HDMI-Kabel.
2. Drücken Sie die Taste „“ auf der Fernbedienung, wählen Sie anschließend das Symbol „“ und dann den HDMI-Kanal aus, um die Verbindung herzustellen und die Anzeige zu starten.

*Die Signalquellen können je nach System variieren. Befolgen Sie daher die Anweisungen der jeweiligen Signalquelle.



Reinigungsmethode

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Netzkabel abgezogen ist.

Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder andere flüchtige Chemikalien für den Projektor oder das Objektiv. Lassen Sie keine Gummi- oder Vinylprodukte über einen längeren Zeitraum mit dem Projektor in Berührung kommen, da dies die Oberflächenbeschichtung beschädigen und zu Abblättern führen würde.

Reinigung des Projektors

1. Wischen Sie den Projektor mit einem weichen, trockenen Baumwolltuch ab. Bei starker Verschmutzung können Sie die Oberfläche mit einem weichen, in verdünntem, neutralem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch trocknen. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung von Tüchern aus Chemiefasern.
2. Verwenden Sie keine Verdüner, Benzol oder andere Lösungsmittel, um eine Beeinträchtigung der Qualität oder ein Abblättern der Oberflächenbeschichtung usw. zu vermeiden.
3. In den vorderen Teil des Staubsaugers kann eine Bürste eingesetzt werden, die Verschmutzungen im Inneren der Lüftungsöffnungen entfernt.
Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Stecker und reinigen Sie nicht direkt über die Lüftungsöffnungen.
4. Bitte kratzen Sie nicht mit den Fingernägeln oder anderen harten Gegenständen am Projektor, um Kratzer zu vermeiden.

Reinigung des Projektors

1. Reinigen Sie das Objektiv wie das Objektiv einer Kamera: Verwenden Sie einen professionellen Föhn oder Brillenputztücher und achten Sie darauf, das Objektiv nicht zu zerkratzen.

Entfernen von Staub aus Ein- und Auslass

1. Staub im Ein- und Auslass behindert die Belüftung und erhöht die Innentemperatur, was zu einer Fehlfunktion führen kann.
2. Ziehen Sie nach dem Ausschalten des Projektors das Netzkabel ab.
3. Reinigen Sie die Außenflächen mit einem Staubsauger, an dem Sie zuvor einen Bürstenaufsatz angebracht haben.
Achtung: Verwenden Sie keinen Staubsauger ohne Aufsatz oder Bürste.
4. Wechseln Sie regelmäßig den staubdichten Baumwollfilter aus.

Wichtige Sicherheitshinweise

Um den Streifen-Effekt zu erzielen, wird empfohlen, den Projektor in einem dunklen Raum zu verwenden.

1. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es direkt dem kalten oder warmen Luftstrom einer Klimaanlage ausgesetzt ist, da Kondenswasserbildung oder hohe Temperaturen zu einer Fehlfunktion des Projektors führen können.
2. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind, um einen Hitzestau im Inneren des Projektors zu vermeiden.
3. Verhindern Sie, dass Fremdkörper wie Nägel oder Papierstücke in den Projektor gelangen. Stecken Sie keine Metallgegenstände wie Draht oder Schraubendreher in den Projektor. Sollte ein Fremdkörper in das Gehäuse des Projektors gelangen, schalten Sie ihn sofort aus und lassen Sie ihn von einem Fachmann entfernen.
4. Gießen Sie keine Flüssigkeiten auf den Projektor, um einen Stromschlag zu vermeiden.
5. Verwenden Sie zum Transport des Projektors weiche Verpackungsmaterialien und schützen Sie ihn vor starken Erschütterungen.
6. Die Bereiche in der Nähe des Luftauslasses erwärmen sich während des Betriebs des Projektors und auch nach dem Ausschalten; bei Berührung mit den Händen kann es zu Verbrennungen kommen.
7. Um Augenverletzungen zu vermeiden, blicken Sie bitte nicht direkt in das Objektiv, wenn der Projektor eingeschaltet ist.

Hinweis:

Öffnen Sie nicht die Abdeckung, um einen Stromschlag zu vermeiden. Wenden Sie sich für Wartungsarbeiten an qualifiziertes Fachpersonal, da der Projektor keine Teile enthält, die von Benutzern selbst repariert werden können.

Setzen Sie den Projektor weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Fehlfunktionen oder Stromschläge zu vermeiden. Aus Sicherheitsgründen ist der Projektor für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 und 35 °C ausgelegt.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Stelle genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu funktechnischen Störungen kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht – was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann –, empfehlen wir dem Benutzer, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:


- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht am selben Ort aufgestellt oder zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.


Erklärung zur Strahlenexposition

Um die FCC-Richtlinien zur RF-Strahlungsbelastung einzuhalten, sollte dieses Gerät in einem Mindestabstand von 20 cm zum Körper installiert und betrieben werden.


Wichtige Sicherheitshinweise




Nicht an Orten mit schlechter Belüftung installieren



Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es heiß und feucht ist



Decken Sie die Lüftungsöffnungen (Einlass und Auslass) nicht ab




Installieren Sie das Gerät nicht in staubigen und verrauchten Räumen

Grundlegende Parameter

Produktname	Wanbo-Projektor	Anzeigetechnik	LCD
Lichtquelle	LED	Betriebsumgebung	-5 – 40 °C
Betriebsmodus	Fernbedienung	Eingangsanschluss	HDMI/USB
Ausgang	Audioausgang für Kopfhörer	Abmessungen des Geräts	254 × 188,8 × 227,6 mm
Gewicht	2,8 kg	Stromversorgung	100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 2,5 A (max.)
Zubehör	Bedienungsanleitung / Fernbedienung / Netzkabel		

*Verwenden Sie das Gerät in Höhenlagen bis zu 5000 m.


Liste der Artikel




Projektor




Bedienungsanleitung



Fernbedienung



Netzkabel




Ersatz-
Baumwollfilter,
staubabweisend

Hinweis: Vielen Dank, dass Sie sich für einen Wanbo-Projektor entschieden haben. Bitte überprüfen Sie, ob das gelieferte Produkt und das Zubehör mit der angegebenen Liste übereinstimmen. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte umgehend an den Wanbo-Kundendienst.

Referenzprojektionsabstand




Projektionsgröße (Zoll)	40	70	100	130
Länge * Breite der Leinwand (cm)	89*50	155 × 87	221 × 125	288 × 162
Objektiv – Leinwand (m)	1,2	2,1	3,0	3,9




Hinweis: Der optimale Projektionsabstand für diesen Projektor beträgt ca. 1,2 m bis 3,9 m. Ist der Abstand zu groß, verringern sich Helligkeit und Bildschärfe, was das Seherlebnis beeinträchtigt.

Koppeln der Fernbedienung


Schalten Sie die Fernbedienung ein und halten Sie sie in einem Abstand von 10 cm zum Gerät.

1. Halten Sie die Tasten   .
2. Lassen Sie die Tasten los, sobald die Kontrollleuchte blinkt.
3. Es erscheint die Kopplungsseite mit der Meldung „Kopplung erfolgreich“. Die Fernbedienung ist erfolgreich gekoppelt.



Wenn die Kopplung weiterhin fehlschlägt, müssen Sie das Gerät vom Stromnetz trennen und es anschließend gemäß den oben genannten Schritten neu starten.


Sprachsteuerung

Sprachsteuerung der Fernbedienung: Halten Sie die Sprachauswahl taste „“ auf der Fernbedienung gedrückt, nähern Sie sich der Fernbedienung und sprechen Sie den Sprachbefehl; lassen Sie anschließend die Sprachsteuerungstaste los, um den Vorgang abzuschließen.

Lieferant/Vertrieb
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

wanbo

Google TV



Wanbo projektor

Vali 1 Pro használati útmutató

A projektor használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy termékeinket választotta. Az Ön biztonsága és érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Ha nem tartja be a használati útmutatóban szereplő utasításokat vagy a biztonsági óvintézkedéseket, és baleset, anyagi kár vagy egyéb veszteség következik be, a vállalat nem vállal felelősséget.

HE Advance™





Dolby
AUDIO


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bevezetés a projektor megjelenésébe


Objektív Fényképezőgép



* A bekapcsológomb jelzőfényének leírása
Készletléti üzemmód: A piros jelzőfény folyamatosan világít
Bekapcsolva: A zöld jelzőfény folyamatosan világít




Hangkimenet




Air inlet
Levegőbemenet
(belül porálló pamuttal)

Tápellátás
bemenet

Légkimenet
(Ne takarja el)



Külső eszköz csatlakoztatása



1 HD: Számítógépek, játékkonzolok



2 USB-A: USB flash meghajtó, külső merevlemez



3 AUX JACK: Fülhallgató



A Google TV a készülék szoftverkörnyezetének neve, valamint a Google LLC védjegye. A Google, a YouTube és a Google Cast a Google LLC védjegyei.

A Dolby Laboratories licenc alapján gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface, a HDMI Trade dress és a HDMI logók az HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.


A Netflix a Netflix, Inc. védjegye.

Az itt felsorolt összes márkanev a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Távírányító

Megjegyzés:

- Bekapcsolt állapot: A POWER gomb hosszan tartó lenyomásával kikapcsolhatja a készüléket, rövid lenyomásával pedig készenléti módba állíthatja.
- Kikapcsolt állapot: A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a POWER gombot.




Fókuszbeállítás

1. módszer: Kézi fókuszálás

Nyomja meg a távirányító fókusz gombját, majd a fel és le gombokkal végezze el a kézi beállítást.




Rövid gombnyomással aktiválja az automatikus fókuszálást; amint az automatikus fókuszálás befejeződött, megjelennek a kézi fókuszálás lehetőségei. Hosszan lenyomva tartva aktiválhatja a kézi fókuszálást.



2. módszer: Automatikus fókuszálás

1. Nyomja meg a távirányítón a projektor beállítás gombját
2. Lépjen be a [Beállítások] menübe, és válassza a [Projektor]-[Fókusz] menüpontot a fókuszáláshoz




Tipp: A felület időről időre frissül, kérjük, ellenőrizze a kijelzőn az aktuális megjelenést.

Kalibrációs beállítások

1. módszer: Az automatikus korrekció kézi elindítása


A projektor mozgásával elindíthatja az automatikus élességállítást valós időben

és a trapéztorzítás korrekcióját, ezzel egy lépésben befejezve a kép kalibrálását.



2. módszer: Kézi korrekció

Ha a kép további finomhangolást igényel, lépjen a [Beállítások] menübe, válassza a [Projektor]-[Trapezoid torzítás korrekciója]-[Kézi trapezoid torzítás korrekciója] menüpontot, ezzel belép a kalibrációs felületre. A távirányító OK gombjával válassza ki a korrigálni kívánt sarkot, majd a nyilakkal tolja el a kép szélének korrekciós pontját.




Tipp: A felület időről időre frissül, kérjük, ellenőrizze a kijelzőn az aktuális megjelenést.

Vezeték nélküli képernyő-tükrözés

1. módszer: Google Cast™

Ha tartalmat szeretne átvinni a telefonjáról / táblagéperől / számítógéperől a projektorra:

- Csatlakoztassa a telefont / táblagépet / számítógépet és a projektort ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- Nyissa meg azt az alkalmazást, amelyből közvetíteni szeretne. Az alkalmazásban kattintson a közvetíteni kívánt videóra, majd kattintson a Cast ikonra. 
- A telefonon / táblagépen / PC-n kattintson rá, és válassza ki a projektor nevét, amelyre közvetíteni szeretne
- Amint a Cast ikon színe megváltozik, az azt jelenti, hogy sikeresen csatlakozott.
- Ha befejezni szeretné a közvetítést, kattintson a „kapcsolat bontása” ikonra az eszközön (telefonon, táblagépen vagy PC-n), és válassza a „Kapcsolat bontása” lehetőséget.

2. módszer: Airplay


- a. Győződjön meg arról, hogy az iOS-eszköz és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.
- b. Keresse meg az alkalmazásboltban az „Airplay” vagy „Cast” kulcsszót, és töltsse le a megfelelő alkalmazást a projektorra.
- c. Indítsa el a letöltött alkalmazást a projektoron, és kövesse az alkalmazás utasításait.
- d. Nyissa meg a mobiltelefon vezérlőközpontját, kattintson a „Képernyő tükrözése” gombra, majd keresse meg és csatlakoztassa az eszközt. Keresse meg az alkalmazásban a projektor nevét az alkalmazásban, majd kattintson a „Csatlakozás” gombra, ezzel befejezve a képernyő tükrözését.



Kábeles csatlakozás a képernyő tükrözéséhez

1. Csatlakoztassa a projektort és a bemeneti eszközt egy HDMI-kábellel.
2. Nyomja meg a távirányítón a „⚙️” gombot, majd válassza ki a „→” ikont, végül válassza ki az HDMI-csatornát, ezzel befejezve a csatlakozást és a kép megjelenítését.

*A jelbemeneti eszközök rendszerenként eltérőek lehetnek, ezért az adott jelbemeneti eszköz követelményeinek megfelelően kell eljárni.



Tisztítási módszer

A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van-e húzva.

Ne használjon folyadékokat vagy más illékony vegyszereket a projektoron vagy az objektíven. Ne hagyja, hogy gumi- vagy viniltermékek hosszabb ideig érintkezzenek a projektorral, mert ez károsíthatja a felületkezelést és annak leválását okozhatja.

A projektor tisztítása

1. Törölje le puha, száraz pamutkendővel. Erős szennyeződés esetén a felületet megtörölheti egy hígított, semleges tisztítószerrel megnedvesített puha kendővel, majd törölje szárazra egy tiszta, száraz kendővel. Műszálas kendők használata esetén legyen különösen óvatos.
2. Ne használjon hígítókat, benzolt vagy más oldószereket, hogy ne romoljon a felület minősége, illetve ne hámojon le a felületi bevonat stb.
3. A porszívó elülső részébe behelyezhető egy kefe, amely eltávolítja a szellőzőnyílások belsejében található szennyeződéseket.
Kérjük, ne használja a porszívót csatlakozó nélkül, és ne tisztítsa közvetlenül a szellőzőnyílásokon keresztül.
4. Kérjük, ne karcolja meg a projektort körömmel vagy más kemény tárgyakkal, hogy elkerülje a karcolódást.

A projektor tisztítása

1. Tisztítsa az objektívet ugyanúgy, mint egy fényképezőgép objektívjét: használjon professzionális hajszáritót vagy szemüvegtisztító papírt, és ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg az objektívet.

A be- és kimeneti nyílások pormentesítése

1. A bemeneti és kimeneti nyílásokban lerakódott por akadályozza a szellőzést és növeli a belső hőmérsékletet, ami meghibásodást okozhat.
2. A projektor kikapcsolása után húzza ki a tápkábelt.
3. Tisztítsa meg a külső felületet porszívóval, amelyre előbb helyezze fel a kefefejét.
Figyelem: ne használjon csatlakozó vagy kefe nélküli porszívót.
4. Rendszeresen cserélje ki a porálló pamutbetétet.

Fontos biztonsági intézkedések

A sávhatás elérése érdekében ajánlott a projektort sötét helyiségben használni.

1. Ne helyezze el olyan helyen, ahol a légkondicionáló hideg vagy meleg levegője közvetlenül rááramlik, mivel a vízkondenzáció vagy a magas hőmérséklet a projektor meghibásodásához vezethet.
2. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, és ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e eltömődve, hogy elkerülje a hő felhalmozódását a projektor belsejében.
3. Ne engedje, hogy idegen tárgyak, például szögek vagy papírdarabok kerüljenek a projektorba. Ne helyezzen fémtárgyakat, például drótot vagy csavarhúzókat a projektorba. Ha idegen tárgy kerül a projektor házába, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és a tárgy eltávolítását bízza szakemberre.
4. Ne öntsön folyadékot a projektorra, hogy ne kerüljön sor áramütésre.
5. A projektor szállításához puha csomagolóanyagokat használjon, és óvja meg az erős rezgésektől.
6. A levegőkimenet közelében lévő területek a projektor működése közben és kikapcsolása után is felmelegednek; érintéskor égési sérüléseket okozhat.
7. A szem sérülésének elkerülése érdekében kérjük, ne nézzen közvetlenül a lencsébe, amikor a projektor be van kapcsolva.

Megjegyzés:

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a burkolatot. A karbantartáshoz forduljon képzett szervizszakemberekhez, mivel a projektorban nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználók saját maguk javíthatnának.

Ne tegye ki a projektort esőnek vagy nedvességnek, hogy elkerülje a meghibásodásokat vagy az áramütést. Biztonsági okokból a projektor 0–35 °C közötti hőmérsékleten való használatra készült.

FCC-nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC 15. részében foglalt előírásoknak. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros zavarást, és (2) ez a készüléknek el kell fogadnia minden vételi zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

A készüléken végzett olyan módosítások vagy átalakítások, amelyeket a szabályozási felelősséget viselő fél kifejezetten nem hagyott jóvá, a felhasználó működési engedélyének elvesztéséhez vezethetnek.

MEGJEGYZÉS: Ezt a készüléket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC 15. részében a B osztályú digitális készülékekre vonatkozóan előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket a lakóterületeken a káros zavarások elleni megfelelő védelem biztosítása érdekében határozták meg. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavarás.

Ha ez a készülék zavarja a rádió- vagy televízióvételt – amit a készülék kikapcsolásával és újra bekapcsolásával lehet ellenőrizni –, javasoljuk a felhasználónak, hogy próbálja meg a zavarokat az alábbi intézkedések egyikével vagy többével megszüntetni:


- Változtassa meg a vevőantenna irányát vagy elhelyezkedését.
- Növelje a készülék és a vevőegység közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy olyan áramkörbe, amely nem ugyanaz, mint a vevőkészüléké.
- Kérjen segítséget az eladótól vagy egy rádió- és televíziós szakembertől.

Ezt a készüléket és annak antennáját (antennáit) nem szabad ugyanazon a helyen elhelyezni, illetve más antennával vagy adóval együtt üzemeltetni.


Sugárzásnak való kitettségre vonatkozó nyilatkozat

Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó irányelveinek betartása érdekében ezt a készüléket legalább 20 cm-es távolságra kell elhelyezni és üzemeltetni a testtől.


Fontos biztonsági intézkedések




Ne helyezze el rosszul szellőző helyeken



Ne szerelje olyan helyre, ahol meleg és párás a levegő



Ne takarja el a szellőzőnyílásokat (sem a bemeneti, sem a kimeneti nyílásokat)




Ne szerelje poros és füstös helyiségekbe

Alapvető paraméterek


Termék neve	Wanbo projektor	Képernyő típusa	LCD
Fényforrás	LED	Üzemi hőmérséklet	-5 – 40 °C
Működési mód	Távírányító	Bemeneti port	HDMI/USB
Kimeneti port	Fejhallgató-kimenet	A készülék méretei	254 × 188,8 × 227,6 mm
Súly	2,8 kg	Tápellátás	100–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 2,5 A (max.)
Tartozék	Használati útmutató / Távírányító / Tápkábel		

*5000 m tengerszint feletti magasságig használható.

Tételek listája



Projektor




Használati útmutató



Távírányító



Tápkábel




Pótalkatrész:
porálló pamut betét

Megjegyzés: Nagyon köszönjük, hogy Wanbo projektort vásárolt. Kérjük, ellenőrizze, hogy a szállított termék és a tartozékok megegyeznek-e a felsoroltakkal. Ha nem, kérjük, időben vegye fel a kapcsolatot a Wanbo ügyfélszolgálatával.

Referencia vetítési távolság



Vetítési méret (hüvelyk)	40	70	100	130
A vászon hossza * szélessége (cm)	89*50	155 × 87	221 × 125	288–162
Objektív – vászon (m)	1,2	2,1	3,0	3,9




Megjegyzés: A projektor optimális vetítési távolsága körülbelül 1,2–3,9 m. Ha a távolság túl nagy, a kép fényereje és élessége csökken, ami rontja a nézői élményt.

A távirányító párosítása


Kapcsolja be a távirányítót, és helyezze azt 10 cm-re a készüléktől.

1. Tartsa lenyomva egyszerre a  a .
2. Engedje el a gombokat, amint a jelzőfény villogni kezd.
3. Megjelenik a párosítási oldal a „Párosítás sikeres” üzenettel. A távirányító párosítása sikeresen megtörtént.



Ha a párosítás továbbra sem sikerül, válassza le a készüléket az áramellátásról, majd indítsa újra a fenti lépések szerint.


Hangvezérlés

A távirányító hangvezérlése: Tartsa lenyomva a távirányító nyelvválasztó gombját (), közelítsen a távirányítóhoz, és mondja ki a hangparancsot; ezután engedje fel a hangvezérlő gombot, ezzel befejezve a műveletet.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

wanbo

Google TV



Проектор Wanbo

Ръководство за употреба на
Vali 1 Pro

Преди да използвате този проектор, моля, прочетете внимателно настоящото ръководство за употреба.

Благодарим Ви, че сте закупили нашите продукти. За Вашата безопасност и полза, моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба преди употреба. Ако не спазвате инструкциите в ръководството за употреба или мерките за безопасност и възникне нараняване, имуществени щети или други загуби, компанията не носи никаква отговорност.


HEC Advance™

Google Cast


Dolby
AUDIO

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Въведение в дизайна на проектора



* Описание на индикатора на бутона за
захранване Режим на готовност: Червеният
индикатор свети постоянно
Включено: Зеленият индикатор свети постоянно




Аудио изход




Air inlet
Вход за въздух
(с прахоустойчива памучна
подложка вътре)

Вход за
захранване

Изход за въздух
(Не покривайте)



Свързване на външно устройство



1 HD: Компютри, игрови конзоли



2 USB-A: USB флаш памет, външен твърд диск



3 AUX JACK: Слушалки



Google TV е наименованието на софтуерната среда на това устройство и търговска марка на Google LLC. Google, YouTube и Google Cast са търговски марки на Google LLC.

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът с двойното D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress и логотипите на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.


Netflix е търговска марка на Netflix, Inc.

Всички марки, посочени тук, са търговски марки на съответните им собственици.

Дистанционно управление

Забележка:


- Състояние на включване: С дълго натискане на бутона POWER изключвате устройството, а с кратко натискане го превключвате в режим на готовност.
- Изключено състояние: За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона POWER.



Настройки на фокуса


Метод 1: Ръчно фокусиране

Натиснете бутона за фокусиране на дистанционното управление и използвайте бутоните за преместване нагоре и надолу, за да извършите ръчна настройка.



Метод 2: Автоматично фокусиране

1. Натиснете бутона за настройки на проектора на дистанционното управление
2. Влезте в [Настройки] и изберете [Проектор]-[Фокусиране] за фокусиране




Съвети: Интерфейсът ще се актуализира от време на време, моля, проверете актуалния му вид на дисплея.

Настройки за калибриране

Метод 1: Ръчно стартиране на автоматична корекция

Чрез движение на проектора можете да стартирате автоматично фокусиране в реално време и корекция на трапецовидното изкривяване, като по този начин завършите калибрирането на изображението с една стъпка.



Метод 2: Ръчна корекция

Ако изображението се нуждае от допълнително фино настройване, преминете в [Настройки] и изберете [Проектор]-[Корекция на трапецовидното изкривяване]-[Ръчна корекция на трапецовидното изкривяване], за да влезете в интерфейса за калибриране. С помощта на бутона ОК на дистанционното управление изберете ъгъла, който искате да коригирате, и с помощта на стрелките преместете позицията на корекцията на края на изображението.



Съвети: Интерфейсът ще се актуализира от време на време, моля, проверете актуалния му вид на дисплея.

Безжично стрийминг на екрана

Начин 1: Google Cast™

Ако искате да предавате съдържание от телефона / таблета / компютъра към проектора:

- Свържете телефона / таблета / компютъра и проектора към една и съща Wi-Fi мрежа.
- Отворете приложението, от което искате да предавате. В приложението кликнете върху видеото, което искате да предавате, и кликнете върху иконата „Cast“.
- На телефона / таблета / компютъра кликнете и изберете името на проектора, към който искате да предавате
- Щом цветът на иконата Cast се промени, това означава, че сте се свързали успешно.
- Ако искате да прекратите излъчването, кликнете върху иконата „разкачи“ на устройството (телефон, таблет или компютър) и изберете „Разключване“.

Метод 2: Airplay


- a. Уверете се, че устройството с iOS и проекторът са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.
- b. Потърсете в магазина за приложения ключовата дума „Airplay“ или „Cast“ и изтеглете съответното приложение на проектора.
- c. Стартирайте изтегленото приложение на проектора и следвайте инструкциите в приложението.
- d. Отворете контролния център на мобилния си телефон, кликнете върху „Отразяване на екрана“ и намерете и свържете устройството. Намерете името на проектора в приложението и кликнете върху „Свържи“, за да завършите огледалното отразяване на екрана.



Кабелна връзка за огледално отразяване на екрана

1. Свържете проектора и входното устройство с HDMI кабел.
2. Натиснете бутона „⚙“ на дистанционното управление, след това изберете иконата „→“ и изберете HDMI канал, за да завършите свързването и да се появи изображението.

*Устройствата за вход на сигнал могат да се различават при отделните системи, поради което е необходимо да следвате инструкциите на конкретното устройство за вход на сигнал.



Начин на почистване

Преди почистване се уверете, че захранващият кабел е изключен.

Не използвайте течности или други летливи химикали върху проектора или обектива. Не позволявайте гумени или винилови изделия да остават в продължение на дълго време в контакт с проектора, тъй като това би повредило повърхностното покритие и би довело до неговото отлепване.

Почистване на проектора

1. Избършете с мека, суха памучна кърпа. При силно замърсяване можете да избършете повърхността с мека кърпа, навлажнена с разреден неутрален почистващ препарат, и след това да я подсушите с чиста, суха кърпа. Бъдете особено внимателни при използването на кърпи от синтетични влакна.
2. Не използвайте разтворители, бензен или други разтворители, за да не се влоши качеството или да се отлепи повърхностното покритие и т.н.
3. В предната част на прахосмукачката може да се постави четка, която премахва замърсяванията във вентилационните отвори.
Моля, не използвайте прахосмукачката без щепсел и не почиствайте директно през вентилационните отвори.
4. Моля, не драскайте проектора с ноктите си или с други твърди предмети, за да избегнете надраскване.

Почистване на проектора

1. Почиствайте обектива по същия начин, както обектива на фотоапарат: използвайте професионален сешоар или хартия за почистване на очила и внимавайте да не надраскате обектива.

Почистване на праха от входа и изхода

1. Прахът във входа и изхода пречи на вентилацията и повишава вътрешната температура, което може да доведе до повреда.
2. След като изключите проектора, извадете захранващия кабел.
3. Почистете външната повърхност с електрическа прахосмукачка, на която първо поставете четката.
Внимание: не използвайте прахосмукачка без крайник или четка.
4. Редовно сменяйте прахоустойчивата памучна сърцевина.

Важни мерки за безопасност

За да постигнете ефект на лента, се препоръчва да използвате проектора в тъмна стая.

1. Не го поставяйте на места, където върху него духа пряко студен или топъл въздух от климатика, тъй като кондензацията на вода или високата температура могат да доведат до повреда на проектора.
2. Осигурете достатъчна вентилация и се уверете, че вентилационните отвори не са запушени, за да се предотврати натрупването на топлина вътре в проектора.
3. Предотвратете попадането на чужди предмети, като пирони или парченца хартия, в проектора. Не поставяйте никакви метални предмети, като желязна тел или отвертка, в проектора. Ако в корпуса на проектора попадне някакъв чужд предмет, незабавно го изключете и оставете отстраняването му на специализиран техник.
4. Не изливайте течности върху проектора, за да не се стигне до изтичане на електрически ток.
5. За пренасяне на проектора използвайте меки опаковъчни материали и го предпазвайте от силни вибрации.
6. Зоните в близост до изхода за въздух се нагряват по време на работа на проектора, както и след изключването му; докосването им с ръце може да доведе до изгаряне.
7. За да избегнете нараняване на очите, моля, не гледайте директно в обектива, когато проекторът е включен.

Забележка:

Не отваряйте капака, за да избегнете токов удар. За поддръжка се обърнете към квалифициран сервизен персонал, тъй като в проектора няма части, които потребителите да могат да поправят сами.

Не излагайте проектора на дъжд или влага, за да предотвратите повреди или токов удар. Поради съображения за безопасност проекторът е предназначен за използване при температури в диапазона 0–35 °C.

Декларация на

FCC

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията му е подчинена на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за спазването на нормативните изисквания, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да използва устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това устройство е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрови устройства от клас Б съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са определени, за да осигурят адекватна защита срещу вредни смущения в жилищни помещения. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Не може обаче да се гарантира, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения.

Ако това устройство причинява смущения в радио- или телевизионния прием, което може да се установи чрез изключване и повторно включване на устройството, препоръчваме на потребителя да се опита да отстрани смущенията, като предприеме едно или повече от следните действия:


- Променете ориентацията или местоположението на приемната антена.
- Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
- Свържете устройството към контакт в друг електрически кръг, различен от този, към който е свързан приемникът.
- Потърсете помощ от продавача или опитен техник, специализиран в областта на радиото и телевизията.

Това устройство и неговата антена (антени) не трябва да се поставят на едно и също място, нито да се използват заедно с друга антена или предавател.


Декларация за излагане на радиация

За да се спазят указанията на FCC относно излагането на радиочестотно излъчване, това устройство трябва да се инсталира и експлоатира на минимално разстояние от 20 см от тялото.


Важни мерки за безопасност




Не инсталирайте на места с лоша вентилация



Не монтирайте на места, където е горещо и влажно



Не запушвайте вентилационните отвори (нито входните, нито изходните)




Не монтирайте в прашни и задимени помещения

Основни параметри

Наименование на продукта	Проектор Wanbo	Принцип на изображение	LCD
Източник на светлина	LED	Работна среда	-5 – 40 °C
Работен режим	Дистанционно управление	Входен порт	HDMI/USB
Изходен порт	Аудио изход за слушалки	Размери на устройството	254 × 188,8 × 227,6 мм
Тегло	2,8 кг	Захранване	100–240 V променлив ток, 50/60 Hz, 2,5 A (макс.)
Акcesoари	Ръководство за употреба / Дистанционно управление / Захранващ кабел		

*Използвайте на надморска височина до 5000 м.

Списък с артикули




Проектор




Ръководство за употреба



Дистанционно управление



Захранващ кабел




Резервна памучна
вложка, устойчива
на прах

Забележка: Благодарим Ви, че избрахте проектора Wanbo. Моля, проверете дали доставеният продукт и аксесоарите съответстват на посочения списък. Ако това не е така, моля, свържете се своевременно с отдела за обслужване на клиенти на Wanbo.

Референтно разстояние за прожектиране



Размер на проекцията (инча)	40	70	100	130
Дължина * ширина на екрана (см)	89*50	155 × 87	221*125	288*162
Обектив – платно (м)	1,2	2,1	3,0	3,9




Забележка: Оптималното разстояние за прожектиране за този проектор е приблизително 1,2 м – 3,9 м. Ако разстоянието е прекалено голямо, яркостта и остротата на изображението ще се понижат, което ще повлияе на качеството на гледането.

Свързване на дистанционното управление


Включете дистанционното управление и го поставете на разстояние 10 cm от устройството.

1. Натиснете и задръжте едновременно бутоните  .
2. Освободете бутоните, веднага щом индикаторът замига.
3. Ще се появи страницата за сдвояване с съобщение „Сдвояването е успешно“. Дистанционното управление е успешно сдвоено.



Ако сдвояването все още не се получава, трябва да изключите устройството от захранването и след това да го рестартирате, като следвате стъпките по-горе.


Гласово управление

Гласово управление на дистанционното управление: Натиснете и задръжте бутона за език „“ на дистанционното управление, приближете се към него и произнесете гласовата команда; след това отпуснете бутона за гласово управление, за да завършите операцията.

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

wanbo

Google TV



Proiector Wanbo

Manual de utilizare Vali 1 Pro

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza acest proiector.

Vă mulțumim că ați achiziționat produsele noastre. Pentru siguranța și beneficiul dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizare. Dacă nu respectați instrucțiunile din manualul de utilizare sau măsurile de siguranță și se produce un accident, daune materiale sau alte pierderi, compania nu își asumă nicio răspundere.



HE Advance™

Google Cast





Dolby
AUDIO

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Introducere în aspectul proiecteurului



* Descrierea indicatorului luminos al butonului de alimentare Mod standby: Indicatorul roșu este aprins continuu
Pornit: Indicatorul verde este aprins continuu



Conectarea unui dispozitiv extern



1 HD: Calculatoare, console de jocuri



2 USB-A: stick USB, hard disk extern



3 mufe AUX: Căști



Google TV este denumirea mediului software al acestui dispozitiv și o marcă comercială a companiei Google LLC.

Google, YouTube și Google Cast sunt mărci comerciale ale companiei Google LLC.

Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul cu două litere D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress și logo-urile HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiei HDMI Licensing Administrator, Inc.


Netflix este o marcă comercială a companiei Netflix, Inc.

Toate mărcile menționate aici sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

Telecomandă

Notă:


- Stare de pornire: Apăsați lung butonul POWER pentru a opri dispozitivul; apăsați scurt pentru a trece în modul de așteptare.
- Stare oprit: Pentru a porni, apăsați lung butonul POWER.



Setări de focalizare


Metoda 1: Focalizare manuală

Apăsați butonul de focalizare de pe telecomandă și efectuați reglarea manuală folosind butoanele de deplasare în sus și în jos.



Metoda 2: Focalizare automată

1. Apăsați butonul de setări al proiectorului de pe telecomandă
2. Accesați [Setări] și selectați [Proiector]-[Focalizare] pentru focalizare




Sfaturi: Interfața va fi actualizată din când în când, vă rugăm să verificați aspectul actual pe ecran.

Setări de calibrare


Metoda 1: Pornirea manuală a corecției automate

Prin mișcarea proiectorului se poate porni focalizarea automată în timp real și corecția distorsiunii trapezoidale, finalizând astfel calibrarea imaginii într-un singur pas.



Metoda 2: Corecție manuală

Dacă imaginea necesită ajustări suplimentare, accesați [Setări] și selectați [Proiector]-[Corecție distorsiune trapezoidală]-[Corecție manuală distorsiune trapezoidală], pentru a intra în interfața de calibrare. Folosiți butonul OK de pe telecomandă pentru a selecta colțul pe care doriți să îl corecțați și folosiți săgețile pentru a muta poziția de corecție a marginii imaginii.



Sfaturi: Interfața va fi actualizată periodic; vă rugăm să verificați aspectul actual al acesteia pe ecran.

Transmiterea fără fir a ecranului

Metoda 1: Google Cast™

Pentru a transmite conținut de pe telefon / tabletă / computer către proiector:



- Conectați telefonul / tableta / computerul și proiectorul la aceeași rețea Wi-Fi.
- Deschideți aplicația din care doriți să transmiteți. În aplicație, atingeți videoclipul pe care doriți să îl transmiteți, apoi atingeți pictograma Cast.
- Pe telefon / tabletă / PC, faceți clic și selectați numele proiectorului pe care doriți să transmiteți
- Odată ce culoarea pictogramei Cast se schimbă, înseamnă că v-ați conectat cu succes.
- Pentru a opri transmisia, faceți clic pe pictograma „Deconectare” de pe dispozitiv (telefon, tabletă sau PC) și selectați „Deconectare”.

Metoda 2: Airplay


- a. Asigurați-vă că dispozitivul iOS și proiectorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- b. Căutați în magazinul de aplicații cuvântul cheie „Airplay” sau „Cast” și descărcați aplicația corespunzătoare pe proiector.
- c. Lansați aplicația descărcată pe proiector și urmați instrucțiunile din aplicație.
- d. Deschideți centrul de control al telefonului mobil, faceți clic pe „Oglindire ecran” și căutați și conectați dispozitivul. Căutați numele proiectorului în aplicație în aplicație și faceți clic pe „Conectare” pentru a finaliza oglindirea ecranului.



Conexiune prin cablu pentru oglindirea ecranului

1. Conectați proiectorul și dispozitivul sursă folosind un cablu HDMI.
2. Apăsați butonul „” de pe telecomandă, apoi selectați pictograma „” și alegeți canalul HDMI pentru a finaliza conectarea și afișarea.

*Dispozitivele de intrare a semnalului pot varia de la un sistem la altul, prin urmare, trebuie să urmați instrucțiunile specifice dispozitivului de intrare a semnalului utilizat.



Modul de curățare

Înainte de curățare, asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat.

Nu folosiți lichide sau alte substanțe chimice volatile pe proiector sau pe obiectiv. Nu lăsați produsele din cauciuc sau vinil să intre în contact cu proiectorul pentru o perioadă îndelungată, deoarece acest lucru ar putea deteriora finisajul și ar provoca exfolierea acestuia.

Curățarea proiectorului

1. Ștergeți cu o cârpă moale și uscată din bumbac. În cazul în care este foarte murdar, puteți șterge suprafața cu o cârpă moale umezită cu un detergent neutru diluat, apoi uscați-o cu o cârpă curată și uscată. Fiți deosebit de atenți atunci când utilizați cârpe din fibre sintetice.
2. Nu utilizați diluanți, benzen sau alți solvenți, pentru a evita deteriorarea calității sau exfolierea finisajului etc.
3. În partea din față a aspiratorului se poate introduce o perie care îndepărtează murdăria din interiorul orificiilor de ventilație.
Vă rugăm să nu utilizați aspiratorul fără conector și să nu curățați direct prin orificiile de ventilație.
4. Vă rugăm să nu zgâriați proiectorul cu unghiile sau cu alte obiecte dure, pentru a evita zgărirea acestuia.

Curățarea proiectorului

1. Curățați obiectivul în același mod ca și obiectivul unui aparat foto: utilizați un uscător de păr profesional sau hârtie de curățat ochelari și aveți grijă să nu zgâriați obiectivul.

Curățarea prafului din orificiile de intrare și ieșire

1. Praful din orificiile de intrare și ieșire împiedică ventilarea și crește temperatura internă, ceea ce poate provoca o defecțiune.
2. După oprirea proiectorului, deconectați cablul de alimentare.
3. Curățați suprafața exterioară cu un aspirator electric, pe care atașați mai întâi un cap de perie.
Atenție: nu utilizați aspiratorul fără conector sau perie.
4. Înlocuiți periodic miezul de bumbac rezistent la praf.

Măsuri importante de siguranță

Pentru a obține efectul de bandă, se recomandă utilizarea proiectorului într-o cameră întunecată.

1. Nu instalați proiectorul în locuri în care este expus direct la fluxul de aer rece sau cald provenit de la aparatul de aer condiționat, deoarece condensul sau temperatura ridicată pot duce la defectarea proiectorului.
2. Asigurați-vă că există o ventilație suficientă și că orificiile de ventilație nu sunt blocate, pentru a preveni acumularea de căldură în interiorul proiectorului.
3. Preveniți pătrunderea obiectelor străine, cum ar fi cuie sau bucăți de hârtie, în proiector. Nu introduceți obiecte metalice, cum ar fi sârmă de fier sau șurubelniță, în proiector. Dacă un obiect străin pătrunde în carcasa proiectorului, opriți-l imediat și încredințați îndepărtarea acestuia unui tehnician specializat.
4. Nu vărsați lichide pe proiector, pentru a evita scurgerile de curent electric.
5. Pentru transportul proiectorului, utilizați materiale de ambalare moi și protejați-l de vibrații puternice.
6. Zonele din apropierea orificiului de evacuare a aerului se încălzesc atât în timpul funcționării proiectorului, cât și după oprirea acestuia; atingerea cu mâinile poate provoca arsuri.
7. Pentru a evita rănirea ochilor, vă rugăm să nu priviți direct în obiectiv când proiectorul este pornit.

Notă:

Nu deschideți carcasa pentru a preveni electrocutarea. Pentru întreținere, adresați-vă personalului de service calificat, deoarece proiectorul nu conține componente care pot fi reparate de utilizatori.

Nu expuneți proiectorul la ploaie sau umezeală, pentru a preveni defectunile sau electrocutarea. Din motive de siguranță, proiectorul este destinat utilizării la temperaturi cuprinse între 0 și 35 °C.

Declarația FCC

Acest dispozitiv este conform cu partea 15 a regulamentelor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

Modificările sau adaptările aduse acestui dispozitiv, care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă cu conformitatea, pot duce la pierderea dreptului utilizatorului de a opera dispozitivul.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele prevăzute pentru echipamentele digitale de clasa B, conform secțiunii 15 din reglementările FCC. Aceste limite sunt menite să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în mediul rezidențial. Acest aparat generează, utilizează și poate emite energie de înaltă frecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu se poate garanta că într-o anumită instalație nu vor apărea interferențe.

Dacă acest echipament provoacă interferențe cu recepția radio sau TV, fapt care poate fi verificat prin oprirea și repornirea echipamentului, se recomandă utilizatorului să încerce să elimine interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:


- Schimbați orientarea sau amplasarea antenei de recepție.
- Măriți distanța dintre aparat și receptor.
- Conectați aparatul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Solicitați ajutorul unui distribuitor sau al unui tehnician cu experiență, specializat în radio și televiziune.

Acest aparat și antena (antene) sa nu trebuie amplasate în același loc și nici utilizate împreună cu nicio altă antenă sau emițător.


Declarație privind expunerea la radiații

Pentru a respecta directivele FCC privind expunerea la radiații RF, acest aparat trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm de corp.


Măsuri importante de siguranță




Nu instalați în locuri cu ventilație deficitară



Nu instalați în locuri calde și umede



Nu acoperiți orificiile de ventilație (nici cele de intrare, nici cele de ieșire)




Nu instalați în spații cu praf și fum

Parametri de bază


Denumirea produsului	Proiector Wanbo	Principiul de afișare	LCD
Sursă de lumină	LED	Mediu de funcționare	-5 – 40 °C
Mod de funcționare	Telecomandă	Port de intrare	HDMI/USB
Port de ieșire	Ieșire audio pentru căști	Dimensiuni	254 × 188,8 × 227,6 mm
Greutate	2,8 kg	Alimentare	100–240 V curent alternativ, 50/60 Hz, 2,5 A (max.)
Accesorii	Manual de utilizare / Telecomandă / Cablu de alimentare		

*A se utiliza la altitudini de până la 5000 m.

Lista articolelor



Proiector




Manual de utilizare



Telecomandă



Cablu de alimentare




Cusătură de bumbac
de schimb
rezistentă la praf

Notă: Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea proiecteurului Wanbo. Vă rugăm să verificați dacă produsul și accesoriile livrate corespund listei de mai sus. Dacă nu este cazul, contactați în timp util serviciul clienți al companiei Wanbo.

Distanța de proiecție de referință

Dimensiunea proiecției (inci)	40	70	100	130
Lungime * lățime ecran (cm)	89*50	155 × 87	221 × 125	288 × 162
Distanța focală – ecran (m)	1,2	2,1	3,0	3,9




Notă: Distanța optimă de proiecție pentru acest proiector este de aproximativ 1,2 m–3,9 m. Dacă distanța este prea mare, luminozitatea și claritatea imaginii vor scădea, ceea ce va afecta experiența de vizionare.

Asocierea telecomenzii

Porniți telecomanda și așezați-o la o distanță de 10 cm de dispozitiv.

1. Apăsați și țineți apăstate simultan butoanele ◀ ▶
2. Eliberați butoanele imediat ce indicatorul luminează intermitent.
3. Se va afișa pagina de asociere cu mesajul „Asociere reușită”. Telecomanda a fost asociată cu succes.



Dacă asocierea nu reușește, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și reporniți-l urmând pașii de mai sus.


Comandă vocală

Comanda vocală a telecomenzii: Țineți apăsat butonul de limbă „” de pe telecomandă, apropiați-vă de telecomandă și rostiți comanda vocală; apoi eliberați butonul de comandă vocală pentru a finaliza comanda.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

wanbo

Google TV



Wanbo Projector

Vali 1 Pro Instruction Manual

Before using this projector, please read this Instruction Manual carefully.

Thank you for purchasing our products. For your safety and benefit, please read this Instruction Manual carefully before using. If you fail to follow the Instruction Manual or precautions, and cause any personal injury, property or other losses, the company will not bear any responsibility.



HE Advance

Google Cast





Dolby AUDIO

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Introduction to Projector Appearance



* Power button indicator light description
Standby: Red light is always on
Power on: Green light is always on



External Device Connection



① HD: Computers, game consoles



② USB-A: USB flash drive, external hard drive



③ AUX JACK: Headphone



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube and Google Cast are trademarks of Google LLC.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


Netflix is a trademark of Netflix, Inc.

All brands contained herein are trademarks of their respective owners.

Remote Control

Note:


- Power-on status: Long press the POWER key to turn off, short press the POWER key to standby.
- Power-off status: Long press the POWER key to turn on.



Focus Setting


Method 1: Manual focus

Press the Focus button on the remote control and use the Up and Down focus buttons to adjust manually.



Method 2: Auto focus

1. Press the projector setting button on the remote control
2. Enter [Setting] and select [Projector]-[Focus] to focus




Tips: The interface will be updated from time to time, please refer to the actual display for the interface style.

Calibration Settings

Method 1: Manually trigger automatic correction


Moving the projector can trigger real-time autofocus and keystone correction to complete image calibration in one step.



Method 2: Manual correction

When the image needs further fine-tuning, enter [Setting] and select [Projector]-[Keystone Correction]-[Manual Keystone Correction] to enter the calibration interface.

Select the corner to be corrected using the OK button on the remote controller, and moving the image boundary correction position using the arrow keys.






Tips: The interface will be updated from time to time, please refer to the actual display for the interface style.

Wireless Screen Casting

Method 1: Google Cast™

To cast from your Phone / Tablet / PC to the projector:

- Connect the Phone / Tablet / PC and the projector to the same Wi-Fi.
- Open the APP you want to cast from. In the APP, click the video you want to cast and click the Cast icon .
- On Phone / Tablet / PC, click and select the name of the projector you want to cast to
- When the color of the Cast icon  changes, it means you have successfully connected.
- To stop casting, click the "Cast" icon  on the device Phone / Tablet / PC and select "Disconnect".

Method 2: Airplay


- a. Make sure the IOS device and the projector are connected to the same WiFi.
- b. Search the keyword "Airplay" or "Cast" in the app store and download the relevant app to the projector.
- c. Open the downloaded app on the projector and follow the application prompts
- d. Open the mobile phone control center, click "Screen Mirroring" to search and connect the device. Find the projection name corresponding to the projector in the app, and click Connect to complete the screen mirroring.



Wired Connection for Screen Casting

1. Connect the projector and the input device using an HDMI cable.
2. Press the "⚙️" button on the remote control, then select the "📺" icon and then select the HDMI channel to complete the connection and display.

*The signal input devices of different systems may vary, and you need to operate according to the requirements of the signal input device.



Cleaning Method

Please make sure the power plug is unplugged before cleaning.

Do not use pesticides or other volatile chemicals on the projector or lens. Do not let rubber or vinyl products contacts the projector for a long time, which will damage the coating and make it peeled off.

· Projector cleaning

1. Wipe with a soft, dry cotton cloth. If it's dirtied seriously, we can wipe with soft cloth that stuck with diluted neutral detergent, then dry with a clean and dry cloth. Please pay more attention if used with chemical fiber cloth.
2. Don't use thinner, benzene or any other solvents to avoid quality reduction or coating peeling off etc.
3. A brush can be inserted into the front of the vacuum cleaner to remove dirt inside the vents. Please don't use vacuum cleaner with no connector, or clean with vents directly.
4. Please don't scrape the projector with nails or any other hard objects so as to avoid scratches.

· Projector cleaning

1. Clean lens with the same method for camera lens: please use professional blow dryer or cleaning paper for glasses, ensure lens are not scratched.

· Inlet and Outlet Dust Cleaning

1. Dust in the inlet and outlet will prevent ventilation and increase the internal temperature, which will cause defect.
2. Disconnect power line after turn off the projector.
3. Clean the exterior with an electric vacuum cleaner, please install brush head adapter on the vacuum cleaner first. Kindly take note: don't use vacuum cleaner with no connector or brush.
4. Replace the dust-proof cotton core regularly.

Important Safety Precautions

You are recommended to use the projector in a dark room to achieve the best effect.

1. Please don't install in places that directly blown by cold and warm air of air-conditioning, water condensation or high temperature may lead to projector failure.
2. Ensure adequate ventilation and vent are not blocked to prevent heat accumulation inside the projector.
3. Please prevent foreign matters such as nails or paper scraps from falling into the projector. Do not insert any metals such as iron wire or screwdriver into the projector. Please turn off the power immediately and turn to professional technician to remove it if any foreign matters fall into the body.
4. Do not place any liquid on this projector to avoid risk of electric leakage.
5. Please use soft packaging materials to move the projector, keep the projector from violent vibration.
6. Areas near the exhaust will become hot during and after we use the projector, it may lead to scald if we touch with hand.
7. Please don't watch lens directly when it's on so as to protect our eyes from injury.

 Note:

- Don't open the shell to prevent electric shock, Please turn to qualified professional maintenance personnel for the maintenance as there are no parts in the projector that users can repair themselves.
- Don't expose the projector to rain or moisture so as to prevent misfire or electric shock.
- The projector is applicable to be used under a temperature of 0-35°C for a safe side.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.


Radiation Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm from your body.


Important Safety Precautions




Don't install in places with poor ventilation



Don't install in places that hot and humid



Don't block the vent (Inlet or Outlet)




Don't install in dusty and smoky areas

Basic Parameters

Product Name	Wanbo Projector	Display Principle	LCD
Light Source	LED	Working Environment	-5 ~ 40°C
Operation Mode	Remote Control	Input Port	HDMI/USB
Output Port	Headphone Audio Output	Machine Size	254×188.8×227.6mm
Net Weight	2.8kg	Power Supply	AC 100~240V 50/60Hz 2.5A(MAX)
Accessory	User Manual / Remote Control / Power Cord		

*Use at altitudes below 5000m.

List of Items




Projector




Instruction Manual



Remote Control



Power Cord




Dustproof Cotton
Replacement core

Note: Thank you very much for purchasing Wanbo projector. Please check whether the physical product and accessories you received are consistent with those of the list. If not, please contact the customer service of Wanbo in time.

Projection Distance Reference

Projection size (Inch)	40	70	100	130
Screen length * width (cm)	89*50	155*87	221*125	288*162
Lens ~ screen (m)	1.2	2.1	3.0	3.9




Note: The best projection distance for this projector is about 1.2m~3.9m. If the distance is too far, the brightness and clarity will decrease, affecting the viewing experience.

Remote Control Pairing

Turn on the remote control and place it within 10cm of the device.

1. Press and hold the buttons “←” and “▲” at the same time.
2. Release the buttons after the indicator light flashes.
3. The pairing page appears and prompts "Pairing successful". The remote control is paired successfully.



If pairing still fails, you need to disconnect the device from the power source, then restart it following the above steps again.


Voice Control

Voice control of Remote Control: Press and hold the language button “🗣️” of remote control, move close to the remote control and give a voice command, then release the voice button to complete voice control.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

wanbo

Google TV



Projektor Wanbo

Instrukcja obsługi Vali 1 Pro

Przed użyciem tego projektora prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Dla własnego bezpieczeństwa i korzyści prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem. Jeśli nie zastosujesz się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi lub środków bezpieczeństwa i dojdzie do wypadku, szkody materialnej lub innych strat, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.




HE Advance




Dolby
AUDIO

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Wprowadzenie do wyglądu projektora




* Opis kontrolki przycisku zasilania Tryb czuwania: Czerwona kontrolka świeci się światłem ciągłym
Włączony: Zielona kontrolka świeci się światłem ciągłym




Air inlet
Wlot powietrza
(z pyłoszczelną watą wewnątrz)

Wejście zasilania

Wylot powietrza
(Nie zasłaniać)



Podłączanie urządzenia zewnętrznego



1 HD: Komputery, konsole do gier



2 USB-A: pamięć USB, zewnętrzny dysk twardy



3 gniazda AUX: słuchawki



Google TV to nazwa środowiska oprogramowania tego urządzenia oraz znak towarowy firmy Google LLC. Google, YouTube i Google Cast są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Wyprodukowano na podstawie licencji udzielonej przez firmę Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.


Netflix jest znakiem towarowym firmy Netflix, Inc.

Wszystkie wymienione tutaj marki są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Pilot zdalnego sterowania

Uwaga:

- Stan włączenia: Długie naciśnięcie przycisku POWER powoduje wyłączenie urządzenia, a krótkie naciśnięcie przełącza je w tryb czuwania.
- Stan wyłączenia: Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER.




Ustawienia ostrości

Metoda 1: Ręczne ustawianie ostrości

Naciśnij przycisk ostrości na pilocie i użyj przycisków strzałek w górę i w dół, aby dokonać ręcznej regulacji.




Krótkie naciśnięcie aktywuje automatyczne ustawianie ostrości; gdy automatyczne ustawianie ostrości zostanie zakończone, Wyświetlą się opcje ręcznego ustawiania ostrości. Długim naciśnięciem włączasz ręczne ustawianie ostrości.



Metoda 2: Automatyczne ustawianie ostrości

1. Naciśnij przycisk ustawień projektora na pilocie
2. Wejdź do [Ustawienia] i wybierz [Projektor]-[Ostrość], aby ustawić ostrość




Wskazówki: Interfejs będzie od czasu do czasu aktualizowany, proszę sprawdzić jego aktualny wygląd na ekranie.

Ustawienia kalibracji


Metoda 1: Ręczne uruchomienie automatycznej korekcji

Przesuwając projektor, można uruchomić automatyczne ustawianie ostrości w czasie rzeczywistym i korekcję zniekształceń trapezowych, co pozwoli zakończyć kalibrację obrazu w jednym kroku.



Metoda 2: Korekcja ręczna

Jeśli obraz wymaga dalszego precyzyjnego dostosowania, przejdź do [Ustawienia] i wybierz [Projektor]-[Korekcja zniekształceń trapezowych]-[Ręczna korekcja zniekształceń trapezowych], aby przejść do interfejsu kalibracji. Za pomocą przycisku OK na pilocie wybierz róg, który chcesz skorygować, a następnie za pomocą strzałek przesuń położenie korekcji krawędzi obrazu.



Wskazówki: Interfejs będzie od czasu do czasu aktualizowany, prosimy o sprawdzenie jego aktualnego wyglądu na ekranie.

Bezprzewodowe przesyłanie ekranu

Sposób 1: Google Cast™

Aby przesyłać treści z telefonu / tabletu / komputera do projektora:



- Podłącz telefon / tablet / komputer i projektor do tej samej sieci Wi-Fi.
- Otwórz aplikację, z której chcesz rozpocząć transmisję. W aplikacji kliknij film, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij ikonę Cast.
- Na telefonie / tablecie / komputerze kliknij i wybierz nazwę projektora, na który chcesz transmitować
- Gdy kolor ikony Cast się zmieni, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane.
- Aby zakończyć transmisję, kliknij ikonę „Odłącz” na urządzeniu (telefonie, tablecie lub komputerze) i wybierz „Odłącz”.

Metoda 2: Airplay


- a. Upewnij się, że urządzenie iOS i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
- b. W sklepie z aplikacjami wyszukaj hasło „Airplay” lub „Cast” i pobierz odpowiednią aplikację na projektor.
- c. Uruchom pobraną aplikację na projektorze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
- d. Otwórz centrum sterowania w telefonie komórkowym, kliknij „Kopiowanie ekranu”, a następnie znajdź i połącz urządzenie. Znajdź nazwę projektora w aplikacji w aplikacji i kliknij „Połącz”, aby zakończyć proces lustrzanego odbicia ekranu.



Podłączenie kablowe do funkcji lustrzanego odbicia ekranu

1. Podłącz projektor do urządzenia wejściowego za pomocą kabla HDMI.
2. Naciśnij przycisk „” na pilocie, następnie wybierz ikonę „”, a potem wybierz kanał HDMI, co zakończy proces połączenia i wyświetlania.

*Urządzenia wejściowe sygnału mogą się różnić w poszczególnych systemach, dlatego należy postępować zgodnie z wymaganiami danego urządzenia wejściowego sygnału.



Sposób czyszczenia

Przed czyszczeniem upewnij się, że kabel zasilający jest odłączony.

Nie należy używać płynów ani innych lotnych środków chemicznych do czyszczenia projektora ani obiektywu. Nie należy dopuścić do długotrwałego kontaktu projektora z produktami gumowymi lub winylowymi, ponieważ mogłoby to uszkodzić powłokę ochronną i spowodować jej złuszczenie się.

Czyszczenie projektora

1. Przetrzyj miękką, suchą bawełnianą ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia można przetrzeć powierzchnię miękką ściereczką zwilżoną rozcieńczonym neutralnym środkiem czyszczącym, a następnie osuszyć czystą, suchą ściereczką. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania ściereczek z włókien syntetycznych.
2. Nie używaj rozcieńczalników, benzenu ani żadnych innych rozpuszczalników, aby nie doprowadzić do pogorszenia jakości lub złuszczenia powłoki itp.
3. W przedniej części odkurzacza można umieścić szczotkę, która usunie zanieczyszczenia z wnętrza otworów wentylacyjnych.
Proszę nie używać odkurzacza bez wtyczki ani nie czyścić bezpośrednio przez otwory wentylacyjne.
4. Proszę nie drapać projektora paznokciami ani innymi twardymi przedmiotami, aby uniknąć zarysowań.

Czyszczenie projektora

1. Obiektyw należy czyścić w taki sam sposób, jak obiektyw aparatu fotograficznego: należy używać profesjonalnej suszarki lub papieru do czyszczenia okularów i uważać, aby nie zarysować obiektywu.

Usuwanie kurzu z wlotu i wylotu

1. Kurz w otworach wlotowych i wylotowych utrudnia wentylację i podnosi temperaturę wewnątrz urządzenia, co może spowodować awarię.
2. Po wyłączeniu projektora odłącz kabel zasilający.
3. Zewnętrzną powierzchnię wyczyść odkurzaczem elektrycznym, na który najpierw załóż nasadkę szczotkową.
Uwaga: nie używaj odkurzacza bez końcówki lub szczotki.
4. Regularnie wymieniaj bawełniany wkład przeciwpylowy.

Ważne środki bezpieczeństwa

Aby uzyskać efekt pasma, zaleca się używanie projektora w ciemnym pomieszczeniu.

1. Nie należy instalować projektora w miejscach, gdzie bezpośrednio nawiewa na niego zimne lub ciepłe powietrze z klimatyzacji, ponieważ kondensacja wody lub wysoka temperatura mogą spowodować awarię projektora.
2. Zapewnij odpowiednią wentylację i upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zatkane, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła wewnątrz projektora.
3. Należy zapobiegać przedostawaniu się do projektora ciał obcych, takich jak gwoździe lub kawałki papieru. Nie należy wkładać do projektora żadnych metalowych przedmiotów, takich jak drut żelazny lub śrubokręt. Jeśli do obudowy projektora dostanie się jakiś obcy przedmiot, należy natychmiast go wyłączyć i zlecić jego usunięcie wykwalifikowanemu technikowi.
4. Nie wylewaj żadnych płynów na projektor, aby nie doszło do wycieku prądu elektrycznego.
5. Do transportu projektora należy używać miękkich materiałów opakowaniowych i chronić go przed silnymi wibracjami.
6. Obszary w pobliżu wylotu powietrza nagrzewają się zarówno podczas pracy projektora, jak i po jego wyłączeniu; dotknięcie ich dłońmi może spowodować oparzenia.
7. Aby uniknąć urazów oczu, nie patrz bezpośrednio w obiektyw, gdy projektor jest włączony.

Uwaga:

Nie otwieraj obudowy, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. W celu konserwacji skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym, ponieważ w projektorze nie ma żadnych części, które użytkownicy mogliby naprawić samodzielnie.

Nie należy narażać projektora na działanie deszczu ani wilgoci, aby zapobiec awariom lub porażeniu prądem elektrycznym. Ze względów bezpieczeństwa projektor jest przeznaczony do użytku w temperaturach od 0 do 35°C.

Oświadczenie

FCC

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

(1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do użytkowania urządzenia.

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o wysokiej częstotliwości i, jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią.

Jeśli urządzenie to powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się użytkownikowi podjęcie próby wyeliminowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:


- Zmieniaj orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Poproś o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika specjalizującego się w radiofonii i telewizji.

To urządzenie i jego antena (anteny) nie mogą być umieszczone w tym samym miejscu ani używane razem z żadną inną anteną lub nadajnikiem.


Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie

Aby zachować zgodność z wytycznymi FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie RF, urządzenie to powinno być zainstalowane i używane w odległości co najmniej 20 cm od ciała.


Ważne środki bezpieczeństwa




Nie instalować w miejscach o słabej wentylacji



Nie montować w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność



Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych (ani wlotowych, ani wylotowych)




Nie montować w pomieszczeniach zapalonych i zadymionych

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Projektor Wanbo	Zasada wyświetlania	LCD
Źródło światła	LED	Warunki pracy	-5 – 40 °C
Tryb pracy	Pilot	Port wejściowy	HDMI/USB
Port wyjściowy	Wyjście audio dla słuchawek	Wymiary urządzenia	254 × 188,8 × 227,6 mm
Waga	2,8 kg	Zasilanie	100–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 2,5 A (maks.)
Akcesoria	Instrukcja obsługi / Pilot zdalnego sterowania / Kabel zasilający		

*Należy używać na wysokości do 5000 m n.p.m.

Lista pozycji



Projektor




Instrukcja obsługi



Pilot



Kabel zasilający




Zapasowa
bawełniana wkładka
przeciwpyłowa

Uwaga: Bardzo dziękujemy za zakup projektora Wanbo. Prosimy o sprawdzenie, czy dostarczony produkt i akcesoria są zgodne z poniższą listą. Jeśli tak nie jest, prosimy o niezwłoczny kontakt z działem obsługi klienta firmy Wanbo.

Referencyjna odległość projekcyjna



Rozmiar projekcji (cale)	40	70	100	130
Długość * szerokość ekranu (cm)	89*50	155 × 87	221 × 125	288 × 162
Obiektyw – płótno (m)	1,2	2,1	3,0	3,9




Uwaga: Optymalna odległość projekcji dla tego projektora wynosi około 1,2 m–3,9 m. Jeśli odległość jest zbyt duża, jasność i ostrość obrazu ulegną pogorszeniu, co wpłynie na jakość oglądania.

Parowanie pilota


Włącz pilota i umieść go w odległości 10 cm od urządzenia.

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  
2. Zwolnij przyciski, gdy tylko kontrolka zacznie migać.
3. Pojawi się strona parowania z komunikatem „Parowanie zakończone sukcesem”. Pilot został pomyślnie sparowany.



Jeśli parowanie nadal nie przebiega pomyślnie, należy odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie zrestartować je zgodnie z powyższymi instrukcjami.


Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe pilotem: Naciśnij i przytrzymaj przycisk języka  na pilocie, zbliż się do pilota i wypowiedz polecenie głosowe; następnie zwolnij przycisk sterowania głosowego, aby zakończyć operację.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

wanbo

Google TV



Projektor Wanbo

Navodila za uporabo Vali 1 Pro

Pred uporabo tega projektorja prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo.

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili naše izdelke. Zaradi vaše varnosti in koristi prosimo, da pred uporabo pozorno preberete ta navodila za uporabo. Če ne boste upoštevali navodil v navodilih za uporabo ali varnostnih ukrepov in pride do poškodbe, škode na premoženju ali drugih izgub, podjetje ne prevzema nobene odgovornosti.




HE Advance™






Dolby
AUDIO

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Uvod v videz projektorja



* Opis kontrolne lučke na gumbu za vklop
Stanje pripravljenosti: Rdeča kontrolna lučka sveti neprekinjeno
Vključeno: Zelena kontrolna lučka sveti neprekinjeno



Povezava zunanje naprave



1 HD: Računalniki, igralne konzole



2 USB-A: USB-ključ, zunanji trdi disk



3 AUX JACK: slušalke



Google TV je ime programske opreme te naprave in blagovna znamka podjetja Google LLC. Google, YouTube in Google Cast so blagovne znamke podjetja Google LLC.

Izdelano na podlagi licence družbe Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator, Inc.


Netflix je blagovna znamka družbe Netflix, Inc.

Vse blagovne znamke, navedene tukaj, so blagovne znamke njihovih lastnikov.

Daljinski upravljalnik

Opomba:

- Stanje vklopa: Z dolgim pritiskom na gumb POWER napravo izklopite, s kratkim pritiskom pa jo preklopite v stanje pripravljenosti.
- Izklopljeno stanje: Za vklop pritisnite in držite gumb POWER.




Nastavitve ostrenja

Metoda 1: Ročno ostrenje

Pritisnite gumb za ostrenje na daljinskem upravljalniku in z gumbi za premikanje navzgor in navzdol ročno nastavite ostrenje.




S kratkim pritiskom aktivirate samodejno ostrenje; takoj ko je samodejno ostrenje končano, prikazale se bodo možnosti ročnega ostrenja. Z dolgim pritiskom aktivirate ročno ostrenje.



Metoda 2: Samodejno ostrenje

1. Pritisnite gumb za nastavitve projektorja na daljinskem upravljalniku
2. Odprite [Nastavitve] in izberite [Projektor]-[Ostrenje] za ostrenje




Nasveti: Vmesnik se bo občasno posodabljal, zato prosimo, da njegovo trenutno podobo preverite na zaslonu.

Nastavitve kalibracije


Metoda 1: Ročni zagon samodejne korekcije

Z premikanjem projektorja lahko sprožite samodejno ostrenje v realnem in popravkom trapezne popačenosti, s čimer zaključite kalibracijo slike v enem koraku.



Metoda 2: Ročna korekcija

Če slika zahteva dodatno natančno prilagajanje, prejdite v [Nastavitve] in izberite [Projektor]-[Korekcija trapezne popačenosti]-[Ročna korekcija trapezne popačenosti], s čimer vstopite v kalibracijski vmesnik. S tipko OK na daljinskem upravljalniku izberite kot, ki ga želite popraviti, in s puščicami premaknite položaj popravka roba slike.





Nasveti: Vmesnik se bo občasno posodabljal, zato prosimo, da njegovo trenutno stanje preverite na zaslonu.

Brezžično pretakanje zaslona

Način 1: Google Cast™

Če želite prenesti vsebino s telefona / tabličnega računalnika / računalnika na projektor:

- Povežite telefon / tablico / računalnik in projektor z istim omrežjem Wi-Fi.
- Odprite aplikacijo, iz katere želite predvajati. V aplikaciji kliknite na video, ki ga želite predvajati, in kliknite na ikono Cast. 
- Na telefonu / tablici / računalniku kliknite in izberite ime projektorja, na katerega želite predvajati
- Ko se spremeni barva ikone Cast, pomeni, da ste se uspešno povezali.
- Če želite prenehati s predvajanjem, kliknite ikono »odklop«  na napravi (telefonu, tablici ali računalniku) in izberite »Odklopi«.

Metoda 2: Airplay


- a. Prepričajte se, da sta naprava iOS in projektor povezana z istim omrežjem Wi-Fi.
- b. V trgovini z aplikacijami poiščite ključno besedo »Airplay« ali »Cast« in prenesite ustrezno aplikacijo na projektor.
- c. Zaženite preneseno aplikacijo na projektorju in sledite navodilom v aplikaciji.
- d. Odprite nadzorno središče mobilnega telefona, kliknite na »Zrcaljenje zaslona« ter poiščite in povežite napravo. V aplikaciji poiščite ime projektorja v aplikaciji in kliknite na »Poveži«, s čimer zaključite zrcaljenje zaslona.



Kabelsko povezavo za zrcaljenje zaslona

1. Projektor in vhodno napravo povežite s kablom HDMI.
2. Pritisnite gumb »⚙️« na daljinskem upravljalniku, nato izberite ikono »→« in izberite HDMI-kanal, s čimer boste zaključili povezavo in prikaz.

*Naprave za vhod signala se lahko razlikujejo med posameznimi sistemi, zato je treba upoštevati zahteve zadevne naprave za vhod signala.



Način čiščenja

Pred čiščenjem se prepričajte, da je napajalni kabel odklopljen.

Na projektorju in objektivu ne uporabljajte tekočin ali drugih hlapnih kemikalij. Preprečite, da bi se izdelki iz gume ali vinila dalj časa dotikali projektorja, saj bi to poškodovalo površinsko obdelavo in povzročilo njeno luščenje.

Čiščenje projektorja

1. Obrišite ga z mehko, suho bombažno krpo. V primeru močne umazanije lahko površino obrišete z mehko krpo, namočeno v razredčenem nevtralnem čistilu, nato pa jo osušite s čisto, suho krpo. Pri uporabi krp iz sintetičnih vlaken bodite še posebej previdni.
2. Ne uporabljajte razredčil, benzena ali drugih topil, da ne bi prišlo do poslabšanja kakovosti ali luščenja površinske obdelave itd.
3. V sprednji del sesalnika lahko vstavite krtačo, ki odstrani umazanijo iz notranjosti prezračevalnih odprtin. Prosimo, sesalnika ne uporabljajte brez priključka in ne čistite neposredno skozi prezračevalne odprtine.
4. Prosimo, ne opraskajte projektorja z nohti ali drugimi trdimi predmeti, da preprečite nastanek praske.

Čiščenje projektorja

1. Objektiv čistite na enak način kot objektiv fotoaparata: uporabite profesionalni sušilnik za lase ali papir za čiščenje očal in pazite, da ne opraskate objektiva.

Čiščenje prahu iz vhoda in izhoda

1. Prah v vhodu in izhodu ovira prezračevanje in povečuje notranjo temperaturo, kar lahko povzroči okvaro.
2. Po izklopu projektorja odklopite napajalni kabel.
3. Zunanjo površino očistite z električnim sesalnikom, na katerega najprej namestite krtačno glavo. Opozorilo: ne uporabljajte sesalnika brez priključka ali krtače.
4. Redno menjajte protiprašno bombažno jedro.

Pomembni varnostni ukrepi

Za doseganje pasovnega učinka priporočamo uporabo projektorja v temnem prostoru.

1. Ne nameščajte ga na mestih, kjer nanj neposredno piha hladen ali topel zrak iz klimatske naprave, saj lahko kondenzacija vode ali visoka temperatura povzročita okvaro projektorja.
2. Zagotovite zadostno prezračevanje in se prepričajte, da prezračevalne odprtine niso zamašene, da se prepreči kopičenje toplote znotraj projektorja.
3. Preprečite, da bi v projektor vdrla tuji predmeti, kot so žebli ali koščki papirja. V projektor ne vstavljajte nobenih kovinskih predmetov, kot so žična vrv ali izvijač. Če v ohišje projektorja vdre kakšen tuji predmet, ga takoj izklopite in njegovo odstranitev prepustite strokovnemu serviserju.
4. Na projektor ne polivajte nobenih tekočin, da ne pride do uhajanja električnega toka.
5. Za prevoz projektorja uporabljajte mehke embalažne materiale in ga zaščitite pred močnimi vibracijami.
6. Območja v bližini izhoda zraka se med delovanjem projektorja in tudi po njegovem izklopu segrejejo; pri dotiku z rokami lahko pride do opeklin.
7. Da ne bi prišlo do poškodb oči, prosim ne glejte neposredno v objektiv, ko je projektor vklopljen.

Opomba:

Ne odpirajte ohišja, da se izognete poškodbam zaradi električnega toka. Za vzdrževanje se obrnite na usposobljeno strokovno servisno osebje, saj v projektorju ni nobenih delov, ki bi jih uporabniki lahko popravili sami.

Projektorja ne izpostavljajte dežju ali vlagi, da preprečite okvare ali poškodbe zaradi električnega toka. Zaradi varnostnih razlogov je projektor namenjen uporabi pri temperaturah med 0 in 35 °C.

Izjava FCC

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima pogojeva: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse sprejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Spremembe ali prilagoditve te naprave, ki niso bile izrecno odobrene s strani, odgovorne za skladnost s predpisi, lahko povzročijo izgubo pravice uporabnika do uporabe naprave.

OPOMBA: Ta naprava je bila testirana in je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 predpisov FCC. Te omejitve so določene za zagotavljanje ustrezne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja visokofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili. Vendar ni mogoče zagotoviti, da v konkretni namestitvi do motenj ne bo prišlo.

Če ta naprava povzroča motnje pri sprejemu radijskih ali televizijskih signalov, kar lahko ugotovite z izklopom in ponovnim vklopom naprave, priporočamo uporabniku, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:


- Spremenite usmeritev ali položaj sprejemne antene.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico v drugem električnem krogu, kot je tisti, v katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega tehnika, specializiranega za radio in televizijo.

Ta naprava in njena antena (antene) ne smeta biti nameščeni na istem mestu niti delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom.


Izjava o izpostavljenosti sevanju

Da bi upoštevali smernice FCC o izpostavljenosti RF-sevanju, je treba to napravo namestiti in uporabljati v minimalni razdalji 20 cm od telesa.


Pomembni varnostni ukrepi




Ne nameščajte na mestih s slabo prezračevanjem



Ne nameščajte na mestih, kjer je vroče in vlažno



Ne pokrivajte prezračevalnih odprtih (niti vstopnih niti izstopnih)




Ne nameščajte v prašnih in zakajenih prostorih

Osnovni parametri


Ime izdelka	Projektor Wanbo	Načelo prikazovanja	LCD
Svetlobni vir	LED	Delovno okolje	-5 – 40 °C
Način delovanja	Daljinski upravljalnik	Vhodni priključek	HDMI/USB
Izhodni priključek	Avdio izhod za slušalke	Dimenzije naprave	254 × 188,8 × 227,6 mm
Teža	2,8 kg	Napajanje	100–240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz, 2,5 A (maks.)
Pribor	Navodila za uporabo / Daljinski upravljalnik / Napajalni kabel		

*Uporabljajte na nadmorskih višinah do 5000 m.

Seznam postavk



Projektor




Navodila za uporabo



Daljinski upravljalnik



Napajalni kabel




Nadomestna
bombažna vložka,
odporna proti
prahu

Opomba: Najlepša hvala za nakup projektorja Wanbo. Preverite, ali so priloženi izdelek in dodatki v skladu z navedenim seznamom. Če to ni tako, se pravočasno obrnite na službo za pomoč strankam podjetja Wanbo.

Referenčna projekcijska razdalja


Velikost projekcije (palcev)	40	70	100	130
Dolžina * širina platna (cm)	89*50	155 × 87	221 × 125	288*162
Objektiv – platno (m)	1,2	2,1	3,0	3,9



Opomba: Optimalna projekcijska razdalja za ta projektor je približno 1,2 m–3,9 m. Če je razdalja prevelika, se zmanjšata svetlost in ostrina slike, kar vpliva na gledalsko izkušnjo.

wanbo

Google TV



Wanbo projektor

Vodič za korisnike Vali 1 Pro

Molimo pročitajte ovaj priručnik pažljivo prije upotrebe ovog projektor.

Hvala što ste kupili naše proizvode. Radi vaše sigurnosti i koristi, pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe. Tvrtka ne prihvaća nikakvu odgovornost za ozljede, štetu na imovini ili druge gubitke koji proizlaze iz nepoštivanja uputa u priručniku ili sigurnosnih mjera.




HE Advance

Google Cast




Dolby
AUDIO

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Uvod u dizajn projektor



* Opis indikatora tipke napajanja u načinu mirovanja: crveno indikatorsko svjetlo je neprestano upaljeno
Uključeno: Zelena indikatorska svjetla su stalno upaljena



Povezivanje vanjskog uređaja



1 HD: računala, igraće konzole



2 USB-A: USB flash pogon, vanjski tvrdi disk



3 AUX priključak: slušalice



Google TV je naziv softverskog okruženja ovog uređaja i zaštitni znak tvrtke Google LLC. Google, YouTube i Google Cast su zaštitni znakovi tvrtke Google LLC.

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress i HDMI logotipi zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.


Netflix je zaštitni znak tvrtke Netflix, Inc.

Sve ovdje navedene marke zaštitni su znakovi svojih vlasnika.

Daljinsko upravljanje

Napomena:

- **Uključenje:** Pritisnite i držite tipku POWER da biste isključili uređaj; kratko je pritisnite da biste prešli u stanje pripravnosti.
- **Isključeno stanje:** Da biste uključili, pritisnite i držite tipku POWER.




Postavke fokusa

Metoda 1: Ručni fokus

Pritisnite gumb za fokus na daljinskom upravljaču i koristite tipke gore i dolje za ručno podešavanje fokusa.




Kratko pritisnite za aktivaciju autofokusa; kada se autofokus dovrši, Prikazat će se opcije ručnog fokusa. Pritisnite i držite da biste aktivirali ručni fokus.



Metoda 2: Automatski fokus

1. Pritisnite gumb za postavke projektora na daljinskom upravljaču
2. Idite na [Postavke] i odaberite [Projektor]-[Fokus] za podešavanje fokusa




Savjeti: Sučelje će se s vremena na vrijeme ažurirati; molimo provjerite zaslon za trenutni raspored.

Postavke kalibracije


Metoda 1: Ručno pokretanje automatske korekcije

Pomicanje projektora može pokrenuti automatsko fokusiranje u stvarnom vremenu i korekciju trapezne distorzije, čime se kalibracija slike dovršava u jednom koraku.



Metoda 2: Ručna korekcija

Ako slika zahtijeva dodatno fino podešavanje, idite na [Postavke] i odaberite [Projektor]-[Korektivna dioptrija]-[Ručna korekcija dioptrije] kako biste ušli u sučelje za kalibraciju. Koristite gumb OK na daljinskom upravljaču za odabir ugla koji želite ispraviti i tipke sa strelicama za podešavanje položaja korekcije ruba slike.



Savjeti: Sučelje će se s vremena na vrijeme ažurirati; molimo provjerite zaslon za trenutnu verziju.

Bežiční přenos zaslona

Metoda 1: Google Cast™

Za přenos obsahu s vašeho telefonu / tabletu / počítače na projektor:

- Poveďte svůj telefon / tablet / počítač i projektor na stejnou Wi-Fi síť.
- Otevřete aplikaci, z které chcete přenést obsah. V aplikaci dotkněte se videa, které chcete přenést, a poté dotkněte se ikony Cast.
- Na svém telefonu / tabletu / počítači dotkněte se a vyberte název projektoru, na který chcete přenést obsah.
- Když se barva ikony Cast změní, znamená to, že jste se úspěšně připojili.
- Pro zastavení přenosu, klikněte na ikonu "Odpojit" na svém zařízení (telefonu, tabletu nebo počítači) a vyberte "Odpojit".

Metoda 2: AirPlay


- a. Zkontrolujte, zda váš iOS zařízení i projektor jsou připojeny ke stejné Wi-Fi síti.
- b. Najděte klíčové slovo "AirPlay" nebo "Cast" v obchodě s aplikacemi a stáhněte odpovídající aplikaci na svůj projektor.
- c. Spustěte staženou aplikaci na projektoru a sledujte pokyny v aplikaci.
- d. Otevřete ovládací centrum na svém mobilním telefonu, dotkněte se "Zobrazit obrazovku", poté najděte a připojte se k zařízení. V aplikaci najděte název projektoru v aplikaci a dotkněte se "Připojit", abyste dokončili zobrazení obrazovky.



Kablovski priključak za ogledavanje zaslona

1. Povežite projektor i ulazni uređaj HDMI kabelom.
2. Pritisnite gumb "⚙️" na daljinskom upravljaču, zatim odaberite ikonu "➡️" i odaberite HDMI kanal kako biste dovršili povezivanje i prikaz.

*Uređaji za ulazni signal mogu se razlikovati ovisno o sustavu, stoga slijedite upute za određeni uređaj za ulazni signal.



Upute za čišćenje

Prije čišćenja provjerite je li kabel za napajanje isključen.

Ne koristite tekućine ili druge hlapljive kemikalije na projektoru ili leći. Ne dopustite da gume ili vinilni proizvodi budu u produljenom kontaktu s projektorom, jer to može oštetiti završnu obradu i uzrokovati ljuštenje.

Čišćenje projektora

1. Obrišite mekom, suhom pamučnom krpom. Ako je površina jako zaprljana, možete je obrisati mekom krpom natopljenom razrijeđenim neutralnim deterdžentom, a zatim je osušiti čistom, suhom krpom. Posebno pazite pri korištenju krpa od sintetičkih vlakana.
2. Ne koristite razrjeđivače, benzen ili bilo koja druga otapala jer to može uzrokovati propadanje ili ljuštenje završne obrade itd.
3. U prednji dio usisavača može se umetnuti četka za uklanjanje prljavštine iz unutrašnjosti ventilacijskih otvora. Molimo ne koristite usisavač bez priključka niti čistite izravno kroz otvore za ventilaciju.
4. Molimo vas da ne grebete projektor nohtima ili drugim tvrdim predmetima kako biste spriječili ogrebotine.

Čišćenje projektora

1. Očistite leću na isti način kao leću fotoaparata: upotrijebite profesionalni sušilo za kosu ili papir za čišćenje leća i pazite da ne ogrebete leću.

Čišćenje prašine iz ventilacijskih otvora

1. Prašina u otvorima za dovod i odvod zraka ometa ventilaciju i povećava unutarnju temperaturu, što može uzrokovati kvar.
2. Nakon isključivanja projektora, odspojite kabel za napajanje.
3. Očistite vanjsku površinu usisavačem opremljenim nastavkom s četkom.
Upozorenje: ne koristite usisavač bez nastavka ili četke.
4. Redovito mijenjajte pamučni filter otporan na prašinu.

Važne sigurnosne mjere

Za postizanje najboljih rezultata preporučuje se projektor koristiti u mračnoj prostoriji.

1. Ne instalirajte ga na mjestima koja su izravno izložena hladnom ili toplom zraku klima-uređaja, jer kondenzacija ili visoke temperature mogu uzrokovati neispravnost projektor.
2. Osigurajte odgovarajuću ventilaciju i provjerite da ventilacijski otvori nisu začepljeni kako biste spriječili nakupljanje topline unutar projektor.
3. Spriječite ulazak stranih predmeta, poput čavala ili komadića papira, u projektor. Nemojte umetati metalne predmete, poput željezne žice ili odvijača, u projektor. Ako strani predmet uđe u kućište projektor, odmah ga isključite i neka ga ukloni kvalificirani tehničar.
4. Ne prolijevajte tekućine po projektoru kako biste spriječili električni udar.
5. Koristite mekani materijal za pakiranje pri transportu projektor i zaštitite ga od jakih vibracija.
6. Područja u blizini izlaznih otvora za zrak postaju vruća tijekom rada i nakon isključivanja projektor; dodirivanje tih područja rukama može uzrokovati opekline.
7. Kako biste izbjegli ozljedu oka, nemojte gledati izravno u objektiv dok je projektor uključen.

Napomena:

Ne otvarajte poklopac kako biste izbjegli električni udar. Za održavanje kontaktirajte kvalificirano servisno osoblje jer unutar projektor nema dijelova koje korisnik može sam servisirati.

Ne izlažite projektor kiši ili vlazi kako biste spriječili kvarove ili električni udar. Iz sigurnosnih razloga projektor je dizajniran za rad na temperaturama između 0 i 35 °C.

Izjava FCC-a

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 pravila FCC-a. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Promjene ili izmjene na ovoj opremi koje nije izričito odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu poništiti ovlasti korisnika za rukovanje opremom.

NAPOMENA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15. pravila FCC-a. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti energiju radiofrekvencija te, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskoj komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje jednim ili više sljedećih mjera:


- Reorijentirajte ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijarnika.
- Uključite uređaj u utičnicu na drugom krugu od onog na koji je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite svom prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Ovaj uređaj i njegova(e) antena(e) ne smiju se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.


Izjava o izloženosti zračenju

Kako bi se udovoljilo smjericama FCC-a o izloženosti RF zračenju, ova oprema treba biti postavljena i korištena na minimalnoj udaljenosti od 20 cm od tijela.


Važne sigurnosne mjere




Ne instalirajte na slabo prozračenim mjestima



Ne instalirajte na vrućim i vlažnim lokacijama



Ne blokirajte ventilacijske otvore (ni usisne ni ispušne)




Ne instalirajte u prašnjavim ili dimnim područjima

Osnovne specifikacije


Naziv proizvoda	Wanbo projektor	Načelo rada zaslona	LCD
Izvor svjetlosti	LED	Radno okruženje	-5 – 40 °C
Način rada	Daljinski upravljač	Ulazni priključak	HDMI/USB
Izlazni priključak	Zvučni izlaz za slušalice	Dimenzije uređaja	254 × 188,8 × 227,6 mm
Težina	2,8 kg	Napajanje	100–240 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A (maks.)
Dodatna oprema	Upute za uporabu / Daljinski upravljač / Kabl za napajanje		

Upotrebljavati na nadmorskim visinama do 5.000 metara.

Popis stavki



Projektor




Upute za uporabu



Daljinski upravljač



Kabel za napajanje




Zamjenski
pamučni filter
otporan na prašinu

Napomena: Hvala vam puno na kupnji Wanbo projektor. Molimo provjerite odgovaraju li proizvod i priloženi dodaci popisu. Ako nije tako, molimo vas da što prije kontaktirate Wanbo korisničku službu.

Referentna udaljenost projekcije



Veličina projekcije (inči)	40	70	100	130
Duljina * širina platna (cm)	89*50	155 × 87	221 × 125	288 × 162
Leća – platno (m)	1.2	2,1	3.0	3.9




Napomena: optimalna udaljenost projekcije za ovaj projektor iznosi otprilike 1,2 m–3,9 m. Ako je udaljenost prevelika, svjetlina i oštrina slike bit će smanjene, što će utjecati na vaše iskustvo gledanja.

Upairavanje daljinskog upravljača

Uključite daljinski upravljač i postavite ga unutar 10 cm od uređaja.

1. Pritisnite i držite  a 
2. Otpustite tipke čim indikatorna svjetla zasvijetle.
3. Prikazat će se stranica za upairanje s porukom "Upairavanje uspješno". Daljinski upravljač je uspješno uparen.



Ako upairavanje i dalje ne uspije, odspojite uređaj s napajanja, a zatim ga ponovno pokrenite slijedeći gore navedene korake.

Glasovna kontrola

Glasovna kontrola na daljinskom upravljaču: Pritisnite i držite gumb "🗨️" na daljinskom upravljaču, približite se upravljaču i izgovorite glasovnu naredbu; zatim otpustite gumb za glasovnu kontrolu kako biste dovršili naredbu.

Dobavljač/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz